MANUALE DI SERVIZIO


Sistema di gestione e controllo SIGMA CONTROL

Index: 7_7000_0-00 10 I - BUB 80.XX


Costruttore:

KAESER KOMPRESSOREN GmbH

•	Aprire: Comandi e messaggi
•	4



Simbolo	Pos.	tasto	Simbolo	Pos.	tasto
	1	ON		6,7	GIÙ, SU
	2	OFF	(asc)	8	Tasto esc
	3	tasto timer		9	invia
	4	Remoto		10	Informazione
	5	CARICO –/ MARCIA A VUOTO:		11	Confermare



Simbolo	Pos.	Descrizione	Simbolo	Pos.	Descrizione
	12	Display (Display)		16	Tensione ON
	13	Allarme		17	Regime di CA- RICO
	14	Comunicazione		18	Modo operativo MARCIA A VUOTO:
	15	Segnale di manu- tenzione e di avviso		19	Macchina ON



Guida rapida

SIGMA CONTROL

7_7000_0-00 10 I - BUB 80.XX



		Pagina
1.	Impostazioni importanti	1
2.	Cambiare la lingua del display	1
3.	Inserire password	2
4.	Adattare pressione rete impostata	3
5.	Attivare il tasto Timer	4
6.	Attivare il tasto remoto	5
7.	Modificare il tipo di controllo	6
8.	Visualizzazione di importanti stati operativi della macchina	7
9.	Resettare i contatori di manutenzione	8
10.	. Visualizzare i messaggi	9
11.	. Test della valvola di sicurezza	10
12.	. Controllare la sonda termica e l'arresto per temperatura eccessiva	12



1. Impostazioni importanti

In questo capitolo si spiegano in breve alcune impostazioni importanti o frequenti. Per informazioni più dettagliate riguardanti la funzione, la configurazione, l'operazione e il trattamento di anomalie come anche per alcune indicazioni importanti sull'operazione sicura consultare i capitoli seguenti.



Le impostazioni e i lavori alla macchina possono essere realizzati esclusivamente da

- personale specificamente addestrato all'uso di questa macchina e sotto la supervisione di un tecnico specializzato;
- personale specializzato;
- addetto di manutenzione autorizzato.

2. Cambiare la lingua del display

1. Partendo dal menu base premere il tasto SU finché non appare la lingua attuale.

```
6.1bar 80°C 1
2
->tedesco < 3 lingua attuale
```

- 2. Premere il tasto enter.
- 3. Premere il tasto GIÙ o SU finché non appare la lingua desiderata nel display.
- Premere il tasto *invio* per confermare la selezione.
 La lingua è selezionata.
- 5. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.



3. Inserire password

Alla consegna, il controller è impostato con i seguenti codici d'accesso:

- Password per livello 0: **00000**
- Password per livello 4: 12EXP
- Partendo dal menu base premere il tasto SU diverse volte finché non appare Password nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.

6.1ba	r 80°C	1
Password		2
XXXXX	L0 <	3
XXXXX	L0	4

3. Premere il tasto*enter*.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 4. Premere il tasto GIÙ o SU finché non appare il carattere desiderato nel display.
- 5. Premere il tasto enter.

Il cursore passa al prossimo carattere della password.

6. Si impostino in questo modo tutti i caratteri della password.

Dopo la conferma dell'ultimo carattere della password, il livello attivo della password è visualizzato.

7. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Ulteriori informazioni:

Per la configurazione del controller consultare il capitolo 7.1.



4. Adattare pressione rete impostata

Selezionare > Impost. Pres. nel menu Configurazione.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare Configurazione nel terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.

```
Nel display appare Impost. pres.
```

3. Premere il tasto*enter*.

Nel display appare Compressore

4. Premere il tasto enter.

```
6.1bar 80°C 1

Pr.rete impost. 2

pl SP: 5.5bar < 3 Pr.rete impost. attuale p1 (esempio)

SD: -0.5bar 4 Differenziale di pressione attuale p1 (esempio)
```

Impostare pressione rete e differenziale di pressione per p1

- Premere il tasto *invio* per adattare il valore della Pr.rete impost. p1.
 Sul display appare un cursore lampeggiante.
- 6. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 7. Premere il tasto invio per confermare il valore.
- 8. Premere il tasto GIÙ 1 volta.

```
6.1bar 80°C 1
p1 SP: 6.1bar 2 Pr.rete impost. modificata
SD: -0.5bar < 3 Differenziale di pressione attuale p1
p2 SP: 7.2bar 4 Pr.rete impost. attuale p2
```

- 9. Premere il tasto *invio* per adattare il valore del differenziale di pressione attuale p1 Sul display appare un cursore lampeggiante.
- 10. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 11. Premere il tasto invio per confermare il valore.
- 12. Se necessario, adattare i valori per p2 nella stessa maniera.

Ulteriori informazioni:

Per informazioni riguardanti tutti i parametri di pressione della macchina e la loro configurazione consultare 7.2.



5. Attivare il tasto *Timer*

Selezionare menu Timer

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Timer al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.

Attivare il tasto Timer

3. Premere il tasto GIÙ 1 volta.

```
6.1bar 80°C 1
2
tasto Timer: n < 3
Reset: n 4
```

4. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

5. Premere il tasto GIÙ 1 volta.

Il display passa a tasto Timer \underline{s} .

6. Premere il tasto enter.

Il tasto Timer è attivo è può essere utilizzato.

Il tasto *Timer* può essere disattivato nella stessa maniera.

Ulteriori informazioni:

Per la configurazione dello start e dello stop della macchina, consultare il capitolo 7.3.

Per la configurazione della sequenza a carico attraverso un timer, confrontare il capitolo 7.5.2.



6. Attivare il tasto remoto



Sono necessarie ulteriori impostazioni per passare al controllo remoto della macchina.

Vedesi il paragrafo ulteriori informazioni in questo capitolo.

Selezionare > Impost. Pres. nel menu Configurazione.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.

Nel display appare Impost. pres.

Il tasto *remoto* può essere attivato attraverso due menu: Nel menu Avviam. compr. o nel menu Control Carico.

Attivare tasto remoto nel menu Avviam. compr.

- 1. Premere tante volte il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare Avviam. compr. al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.

Al terzo rigo appare Compressore ON.

- 3. Premere nuovamente il tasto Enter.
- 4. Premere il tasto GIÙ tante volte finché non appare tasto remoto: n al terzo rigo:
- 5. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

6. Premere il tasto SU.

Il display passa a tasto remoto <u>s</u>.

7. Confermare le impostazioni con il tasto invio.

Il tasto remoto è attivo è può essere utilizzato.

8. Premere il tasto *remoto* per consentire il controllo remoto.

Il tasto *remoto* può essere disattivato nella stessa maniera.

Attivare il tasto remoto nel menu Control Carico.

- 1. Premere tante volte il tasto *GlÙ* finché non appare Control Carico al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.
- 3. Premere tante volte il tasto *SU* o il tasto *GlÙ* finché non appare tasto remoto: s/n al terzo rigo del display.
- 4. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

5. Con il tasto SU o $GI\dot{U}$ impostare il valore s e confermare con il tasto *invio*.

Il tasto remoto è attivo è può essere utilizzato.

Il tasto remoto può essere disattivato nella stessa maniera.

Ulteriori informazioni:

Per la configurazione dello start e dello stop della macchina, consultare il capitolo 7.3.

Per la configurazione della sequenza a carico con un sequencer, confrontare il capitolo 7.6.



7. Modificare il tipo di controllo

Selezionare > Tipo controllo nel menu Configurazione.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Partendo dal menu base premere il tasto SU tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.

```
Nel display appare Impost. pres.
```

- 3. Premere il tasto GIÙ 1 volta, poi il tasto *invio* per selezionare il menu Tipo controllo.
- 4. Premere nuovamente il tasto Enter.

Modificare il Tipo di controllo

```
6.1bar 80°C 1
Funz. locale 2
-> Quadro < 3 Tipo controllo attuale
Tipo controllo 4
```

- 5. Selezionare Tipo controllo con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 6. Premere il tasto *invio* per confermare il Tipo controllo.
- 7. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Ulteriori informazioni:

Ulteriori informazioni sul funzionamento dei singoli tipi di controllo, cfr. il capitolo 4.7.

Ulteriori informazioni sulla configurazione dei parametri dei singoli tipi di controllo, cfr. il capitolo 7.4.

Ulteriori informazioni sulla determinazione del tipo di controllo ottimale, cfr. il capitolo 8.16.



8. Visualizzazione di importanti stati operativi della macchina

Le principali condizioni operative della macchina possono essere assegnati attraverso dei contatti privi di tensione quali segnali binari agli output DO $0.3-DO\ 0.5$. A richiesta ci sono a disposizione ulteriori output.

Selezionare menu Configurazione > I/O periferici > funzione DO

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Partendo dal menu base premere il tasto SU tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.

Nel display appare Impost. pres.

- 3. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare I/O periferici.
- 4. Premere il tasto invio 2 volte, per selezionare menu funzione DO.

```
6.1bar 80°C 1

Controller ON 2 Messaggio controller ON
-> n.a. < 3 nessun output abbinato

Allarme generale 4 Messaggio allarme generale
```

Abbinare un messaggio ad un output

- Selezionare il messaggio desiderato con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

 Selezionare un output libero con il tasto SU o il tasto GIÙ e confermare con il tasto invio.

Dall'output abbinato parte un messaggio.

8. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Ulteriori informazioni:

Ulteriori informazioni riguardanti la configurazione e l'utilizzo degli input ed output del controller, cfr. il capitolo 7.9.



9. Resettare i contatori di manutenzione

A condizione che: la manutenzione sia stata eseguita,

l'avviso di manutenzione sia stato confermato,

Password livello 4 sia attivato.

Selezionare menu Manutenzione > Contatore di manutenzione

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare il menu Manutenzione nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto*enter*.
- 3. Appare il display del contatore di manutenzione.

```
6.1bar 80°C 1
Filtro olio 2 Denominazione contatore di manutenzione
6000h | 0150h < 3 Intervallo prestabilito | tempo rimanente
Reset: n 4
```

4. Premere tante volte il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* finché non è visualizzata la componente revisionata al secondo rigo del display.

Resettare i contatori di manutenzione

- 5. Premere il tasto GIÙ.
- 6. Premere il tastoenter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 7. Con il tasto SU impostare il valore si e confermare con il tasto Enter.
 Il tempo residuo passa al valore dell'intervallo di manutenzione impostato, ed il valore del reset cambia al contempo da "s" a "n".
- 8. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Ulteriori informazioni:

Per l'impostazione degli intervalli di manutenzione cfr. il capitolo 8.12.

Per la manutenzione del controller consultare il capitolo 10.



10. Visualizzare i messaggi

Selezionare nel menu Status > il sottomenu Messaggi

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Status al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.

Nel display appare Messaggi.

3. Premere il tasto enter.

Nel display appare Messaggi.

Visualizzare Mess. storico

4. Premere il tasto enter.

Il display visualizza l'ultimo messaggio. I messaggi sono visualizzati nella sequenza della loro apparizione.

- 5. Consultare messaggi anteriori con il tasto *GIÙ* e tornare ai messaggi attuali con il tasto *SU*.
- 6. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Visualizzare l'ultimo allarme

A condizione che: menu Status > Messaggi sia stato scelto

- 1. Premere tante volte il tasto *GIÜ* finché non appare ultimo allarme al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.

L'ultimo allarme viene visualizzato.

3. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Visualizzare l'ultimo avviso

A condizione che: menu Status > Messaggi sia stato scelto

- 1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare ultimo avviso al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.

L'ultimo avviso viene visualizzato.

3. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Visualizzare la quantità di allarmi o avvisi attivati

A condizione che: menu Status > Messaggi sia stato scelto

- 1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare la quantità di allarmi e avvisi.
- 2. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni riguardanti gli allarmi, consultare il capitolo 8.2

Per ulteriori informazioni riguardanti gli di avvisi, consultare il capitolo 8.3



11. Test della valvola di sicurezza



L'aria compressa può provocare lesioni!

▶ Seguire scupolosamente le indicazioni seguenti.

Preparare test

- Leggere e annotare la pressione di apertura della valvola di sicurezza sulla targhetta della macchina.
- 2. Premere il tasto OFF per spegnere la macchina.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione verso la rete di distribuzione di pressione della macchina.
- 4. Attivare il livello 4 del controller (vedasi paragrafo 3.).
- 5. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Test unità al terzo rigo del display.
- 6. Premere il tasto enter.

Nel display appare Prova ISPESL.

7. Premere il tasto enter.

```
6.1bar 80°C 1
Prova ISPESL 2
valvola sic.: n< 3
pRV: 16.00 bar 4 Pressione di apertura della valvola di sicurezza (esempio)
```

8. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

Eseguire test

9. Con il tasto SU impostare il valore s e confermare con il tasto Enter.

Il modo di prova della "valvola di sicurezza" è attivato. Il monitoraggio della pressione interna e della pressione rete è disattivato!

10. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta per visualizzare la pressione interna:

```
6.1bar 80°C 1
valvola sic.: s 2
pRV:16.00 bar < 3 Pressione di apertura della valvola di sicurezza
pi :02:50:00 bar 4 Pressione interna attuale
```

11. Premere il tasto ON e tenere premuto.

La macchina passa a operazione a pieno carico e la pressione interna pi della macchina sale.

- 12. Monitorare nel display l'aumento di pressione durante la prova.
- Se la pressione pi sale del 10 % oltre la pressione di apertura della valvola, spegnere la macchina con il tasto OFF per sostituire la valvola di sicurezza.



Impostazioni importanti



Evitare olio nebulizzato:

Rilasciare immediatamente il tasto ON quando si apre la valvola di sicurezza per limitare la creazione di olio nebulizzato.



Se sul display appare l'allarme **pRV**^, la valvola di sicurezza è difettosa. La pressione interna ammessa è stata superata di 2 bar.

Fare sostituire la valvola di sicurezza urgentemente da un Servizio di Assistenza autorizzato KAESER.

Terminare la prova correttamente.

- 14. Premere il tasto GIÙ 1 volta.
- Premere il tasto *enter*.
 Sul display appare un cursore lampeggiante.
- 16. Con il tasto GIÙ impostare il valore n e confermare con il tasto invio.Il modo di prova "valvola di sicurezza" è stato disattivato e la prova è terminata.
- 17. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione.
 La macchina è pronta all'uso.

Ulteriori informazioni:

Si veda il capitolo 8.14 per la prova della valvola di sicurezza.



12. Controllare la sonda termica e l'arresto per temperatura eccessiva

Individuare offset

 Leggere la temperatura di fine compressione a pieno carico (temperatura normale di funzionamento)

(primo rigo al display, p. e.: 80 °C)

- Offset = 110 ° C temperatura di fine compressione controllata (Offset nell'esempio = 30 ° C)
- 3. Spegnere la macchina con il tasto OFF.
- 4. Controllare il primo rigo del display ed attendere finché la temperatura di fine compressione non sia scesa di almeno ca. 5 °C.

Impostare offset

- 5. Attivare password livello 4 del controller (vedasi paragrafo 3.).
- 6. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Test unità al terzo rigo del display.
- 7. Premere il tasto enter.

Nel display appare Prova ISPESL.

8. Premere il tasto *GIÙ* tante volte finché non appare il seguente messaggio:

```
6.1bar 80°C 1

Allarme MGV: n 2 Arresto eccesso temperatura

Offset: 40 °C < 3 Offset impostato (esempio)

MGV ^: 0 °C 4
```

9. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

 Selezionare l'offset calcolato con il tasto GIÙ o il tasto SU e confermare con il tasto invio

Eseguire test

A condizione che: la macchina sia raffreddata di almeno ca. 5 °C

- 11. Premere il tasto *SU* 1 volta in modo che appaia MGV allarme: n al terzo rigo.
- 12. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

13. Con il tasto *SU* impostare il valore s e confermare con il tasto *Enter*.

Il modo di controllo della "chiusura valvola di sicurezza" è attivato.

 Premere il tasto: GIÙ 1 volta per visualizzare la temperatura di funzionamento offset + :

```
6.1bar 73°C 1 Temperatura di funzionamento inferiore (73°C)

Allarme MGV: s 2 Arresto eccesso temperatura

Offset: 30 °C < 3 Offset impostato (esempio)

MGV ^: 103 °C 4 Temperatura di funzionamento + offset
```



Impostazioni importanti

15. Premere il tasto *ON* per portare la macchina a pieno carico.

La macchina passa a pieno carico, la temperatura di fine compressione sale nuovamente a temperatura di funzionamento.

Una volta raggiunto il valore MGV 110 °C la macchina si spegne dopo 2 secondi e appare un messaggio d'allarme.



Se la macchina non si spegne:

Sospendere il test e contattare urgentemente un Centro di Assistenza autorizzato KAESER.

Terminare la prova correttamente.

- 16. Premere il tasto enter.
- 17. Impostare nuovamente offset a 40 °C e confermare con il tasto invio.
- 18. Disattivare nuovamente il modo "arresto eccesso temperatura": Premere il tasto *SU* 1 volta in modo che appaia MGV allarme: s al terzo rigo.
- 19. Premere il tasto enter.
- 20. Con il tasto *SU* impostare il valore n e confermare con il tasto *invio*.Il modo di prova "arresto eccesso temperatura" è stato disattivato e la prova è terminata.
- 21. Per passare nuovamente al menu base, premere ripetutamente il tasto esc.

Ulteriori informazioni:

Si veda il capitolo 8.15 per la prova della sonda termica.





		Capitolo – pagina
1	Dati re	elativi al documento 1 – 1
	1.1	Istruzioni concernenti il documento
	1.2	Copyright
	1.3	Simboli e contrassegni
	1.4	Rappresentazione display
2	Specif	ica tecnica 2 – 3
	2.1	Collegamento elettrico
	2.2	Sensori
	2.3	Hardware
	2.4	Input ed output
3	Sicure	zza e responsabilità 3 – 4
	3.1	Uso corretto
	3.2	Uso scorretto
	3.3	Responsabilità dell'utente
	3.4	Pericoli
	3.5	Norme di sicurezza per il controller
	3.3	Notifie di siculezza pei il controllei
4	Costru	ızione e funzionamento 4 − 6
	4.1	Compendio
	4.2	Tasti e indicazioni
	4.2.1	Tasti
	4.2.2	Indicazioni
	4.2.3	Display
	4.3	Protezione password
	4.4	Visione generale del menu
	4.4.1	Menu base 4 – 11
	4.4.2	I due livelli di navigazione del SIGMA CONTROL
	4.5	Compendio livello di visualizzazione e impostazione
	4.5.1	Menu Configurazione
	4.5.2	Menu Componenti
	4.5.3	Menu Test unità
	4.5.4	Menu Comunicazione
	4.6	Schema livello indicazioni
	4.7	Stati di funzionamento e tipi di controllo
	4.7.1	Stati di funzionamento della macchina
	4.7.2	Tipi di controllo
	4.7.3	Regolazione della velocità con variatore di frequenza (SFC)
	4.8	Controllo MODULATO
5	Condi	zioni d'installazione e di funzionamento 5 – 21
	5.1	Ambiente 5 – 21
	5.2	Condizioni d'installazione



_				
(:a	pitolo	_	pac	ıına

6	Installa	zione 6 – 22
	6.1	Segnalazione di danni da trasporto
	6.2	Contrassegnare la macchina
7	Avviam	ento 7 – 23
	7.1	Configurazione del controller
	7.1.1	Selezionare punto menu
	7.1.2	Cambiare la lingua del display
	7.1.3	Inserire password e visualizzare
	7.1.4	Verificare/inserire ora e data
	7.1.5	Impostare formati
	7.1.6	Impostare ed attivare ora legale/solare
	7.1.7	Attivare/disattivare VUOTO
	7.2	Adattare parametri pressione
	7.2.1	Compendio dei parametri di pressione
	7.2.2	Visualizzare parametri di pressione
	7.2.3	Adattare parametri di pressione per compressori
	7.2.4	Adattare parametri di pressione per unità per vuoto
	7.2.5	Adattare parametri per booster e riempimento rete
	7.3	Configurazione avviamento e arresto della macchina
	7.3.1	ON/OFF automatico tramite timer
	7.3.2	Impostare vacanze
	7.3.3	Attivare la macchina da stazione remota (remoto ON/OFF) 7 – 42
	7.3.4	Attivare/disattivare fase VUOTO (funzione scarico)
	7.3.5	Disattivare/attivare e adattare riavviamento dopo un calo di tensione 7 – 44
	7.3.6	Adattare impostazioni per l'avviamento stella-triangolo
	7.4	Attivazione e adattamento dei tipi di controllo
	7.4.1	Selezionare tipo di controllo DUAL/QUADRO/VARIO/CONTINUO 7 – 46
	7.4.2	Adattare tempo di VUOTO della regolazione DUAL
	7.4.3	Adattare il tempo non a carico e il tempo di marcia minima della regolazione QUADRO
	7.4.4	Impostazione della valvola della pressione di controllo per il funzionamento MODULATO
	7.5	Configurare la macchina per il modo locale
	7.5.2	Configurare cambio pressione di rete mediante timer
	7.5.3	Configurazione cambio pressione di rete mediante timer ciclo
	7.6	Configurarazione della macchina per la modalità di gestione in sequenza \dots 7 – 54
	7.6.2	Configurazione modo Profibus (SAM o VESIS)
	7.6.3	Configurazione interfaccia Profibus senza SAM/VESIS 7 – 60
	7.6.4	Configurazione modo Master-Slave
	7.6.5	Configurazione operazione in sequenza tramite carico RC (es. MAC 41)
	7.6.6	Configurare l'operazione in sequenza mediante carico RC/locale (es. MVS 8000)
	7.6.7	Operazione in sequenza tramite RC
	7.6.8	Configurazione funzionamento in sequenza con macchine gestite da un pressostato
		9000 0 p. 00000 / / / / / / / / / / / / /



		Capitolo – pagin
7.7	Configurare output per stampante o modem	7 – 80
7.7.1	Connessione PIN RS 232	7 – 80
7.7.2	Configurare interfaccia RS 232	7 – 81
7.8	Configurare SMS	7 – 81
7.8.1	Attivare funzione SMS	7 – 82
7.8.2	Disabilitare ripetizioni (filtro)	7 – 82
7.8.3	Inserire numero di telefono del modem (modem)	7 – 83
7.8.4	Inserire dati della società (destinazione)	7 – 83
7.8.5	Configurare la teleselezione del Centro Assistenza (canale)	7 – 84
7.9	Configuazione dei segnali input e output	7 – 85
7.9.1	Visualizzazione di importanti stati operativi della macchina	7 – 85
7.9.2	Visualizzare valori di misurazione degli input analogici	7 – 86
7.9.3	Determinare segnali input binari addizionali sul display	7 – 88
7.9.4	Utilizzare i valori di pressione e temperatura della macchina	
	come commutatori.	
7.9.5	Configurare output analogico	
7.10	Configurazione temperatura di fine compressione	
7.10.1	Compensare il valore di resistenza	
7.10.2	Inserire valore di correzione	
7.10.3	Impostare valori di commutazione per temperatura fine compression	
7.11	Attivare conferma remota	
7.11.1	Selezionare il menu Configurazione > Conferma	
7.11.2	Impostare funzione conferma remota	7 – 97
7.11.3	Attivare il tasto remoto	
7.11.4	Assegnare input	7 – 97
7.12	Integrare sensore di pressione esterno	7 – 98
7.12.1	Selezionare il menu Configurazione > Impost. press. > press.rete.a	tt 7 – 98
7.12.2	Assegnare input	
7.12.3	Impostare il tipo di segnale analogico (4 - 20 mA/0 - 20 mA)	7 – 99
7.13	Impostare timer per scarico condensa	7 – 99
7.13.1	Selezionare il menu Configurazione > Timer	7 – 99
7.13.2	Impostare pausa impulso e tempo impulso	7 – 99
7.13.3	Abbinare l'output dell'elettrovalvola	7 – 99
7.14	Attivare la regolazione salvaenergia dell'essiccatore	7 – 100
7.15	Mettere in funzione la macchina	7 – 100



_						
Cap	ıt∩l	\sim	_	pa	all	na

8	Funzion	amento	8 -	- 10)2
	8.1	Avviamento e arresto della macchina	. 8 -	- 10)2
	8.1.1	Avviamento locale	. 8 -	- 10)2
	8.1.2	Fermare la macchina in loco	. 8 -	- 10	3
	8.1.3	Avviamento e arresto da stazione remota	. 8 -	- 10)4
	8.1.4	Avviamento ed arresto mediante Timer	. 8 -	- 10)4
	8.2	Confermare allarmi	. 8 -	- 10)4
	8.3	Conferma avvisi	. 8 -	- 10)5
	8.4	Visualizzare modo operativo attuale	. 8 -	- 10)5
	8.5	Adattare pressione macchina	. 8 -	- 10)7
	8.6	Visualizzare i messaggi	. 8 -	- 10	7
	8.6.1	Selezionare nel menu Status > il sottomenu Messaggi	. 8 -	- 10	7
	8.7	Visualizzare dati status, ripristinare e stampare			
	8.7.1	Visualizzare lo sfruttamento della macchina e rispristinare	. 8 -	- 10	9
	8.7.2	Visualizzare ulteriori dati status e ripristinare	. 8 -	- 11	0
	8.7.3	Modificare numero di avviamenti	. 8 -	- 11	0
	8.7.4	Trasmettere archivio eventi o dati d'impostazione a pc	. 8 -	- 11	1
	8.8	Indicare dati analogici			
	8.9	Visualizzare dati operativi	. 8 -	- 11	2
	8.10	MICROMASTER:	_		_
		visualizzazione parametri/messaggi sul display del variatore di frequenza			
	8.11	Resettare i contatori di manutenzione			
	8.12	Impostazione dell'intervallo di manutenzione			
	8.13	Confermare messaggio manutenzione annuale			
	8.14	Controllo della valvola di sicurezza			
	8.15	Controllare la sonda termica e l'arresto per temperatura eccessiva			
	8.16	Individuare Tipo controllo ottimale	. 8 -	- 12	20
9	Individu	azione e rimozione delle anomalie	9 -	· 12	21
	9.1	Allarme segnalato dal controller			
		(macchina spenta, LED rosso lampeggiante)			
	9.2	Avviso segnalato dal controller (il LED giallo lampeggia)			
	9.3	Altre anomalie	. 9 -	- 12	28
10	Manute	nzione	10	- 1	30
	10.1	Check del controller	. 10	- 1	30
	10.1.1	Status degli input e output binari	. 10	- 1	30
	10.1.2	Esaminare LED del controller			
11	Parti di	ricambio, materiali di consumo, assistenza	11	- 1	32
	11.1	Targhetta d'identificazione			
	11.2	Contratto di manutenzione			
	11.3	Centri di Assistenza			
	11.4	Visualizzare versione, modello, codice materiale e numero di serie			
12	Fermata	ı, stoccaggio, movimentazione	12	- 1	33
12	Annond	ice	12	_ 1	2/
13	Append	IVG	13		J-4



Indice delle illustrazioni

	Capitolo – pagina
Fig. 1	Schema dei tasti del SIGMA CONTROL
Fig. 2	Schema dei LED del SIGMA CONTROL
Fig. 3	Allacciamento del collegamento Profibus
Fig. 4	Esempio di uno schema elettrico riguardante la gestione in sequenza con SAM
Fig. 5	Collegamenti elettrici tra i due controller
Fig. 6	Schema elettrico carico RC:
Fig. 7	Schema elettrico per loc. / RC
Fig. 8	Schema elettrico della macchina con regolazione a pressostato
Fig. 9	Diagramma di funzionamento pressostato e regolazione SIGMA CONTROL 7 – 76
Fig. 10	Avviamento e arresto
Fig. 11	Conferma di avvisi ed allarmi
Fig. 12	Conferma di avvisi ed allarmi



Indice delle tabelle

	Capitolo – pagina
Tab. 1	Tasti del SIGMA CONTROL
Tab. 2	LED del SIGMA CONTROL
Tab. 3	Modi operativi interni
Tab. 4	Caratteri nella riga di navigazione
Tab. 5	Compendio livello di visualizzazione e impostazione
Tab. 6	Menu Configurazione
Tab. 7	Menu Componenti
Tab. 8	Compendio menu Test unità
Tab. 9	Menu Configurazione 4 – 16
Tab. 10	Schema livello indicazioni
Tab. 11	Formati date
Tab. 12	Formati ora
Tab. 13	Unità pressione
Tab. 14	Unità temperatura 7 – 28
Tab. 15	Parametri di pressione compressori
Tab. 16	Parametri di pressione unità a vite per vuoto
Tab. 17	Parametri di pressione moduli
Tab. 18	Esempio timer macchina ON/OFF
Tab. 19	Modi operativi nel funzionamento locale
Tab. 20	Esempio punti di commutazione cambio pressione di rete
Tab. 21	Compendio di sistemi di controllo in sequenza
Tab. 22	Connessioni PIN Profibus DP
Tab. 23	Compendio procedimento configurazione Master-Slave
Tab. 24	Connessioni PIN RS 485
Tab. 25	Esempio punti di commutazione
Tab. 26	Esempio di una programmazione: come raggiungere uno sfruttamento equilibrato per tutta la giornata
Tab. 27	Esempio di una programmazione: come raggiungere uno sfruttamento equilibrato per tutta la giornata
Tab. 28	Connessione PIN RS 232
Tab. 29	Segnali output assegnati
Tab. 30	Lista di controllo delle condizioni di installazione
Tab. 31	Dati analogici indicati 8 – 111
Tab. 32	Allarmi e rimedi 9 – 124
Tab. 33	Avvisi e rimedi
Tab. 34	Ulteriori anomalie e rimedi



1 Dati relativi al documento

1.1 Istruzioni concernenti il documento

Il manuale di servizio è parte del sistema di controllo.

Il capitolo "impostazioni importanti" spiega alcune impostazioni importanti o frequenti in modo breve. La si può estrarre grazie alla sua linea perforata.

La rappresentazione grafica del quadro di comando e lo schema del menu si trovano sulle pagine ripiegate all'inizio e alla fine del manuale di servizio.

- È consigliabile conservare il manuale di servizio finché si continua a lavorare con il sistema di controllo.
- Consegnare il manuale di servizio ad ogni successivo possessore o utente della macchina.
- Accertarsi che ogni successiva modifica sul sistema di controllo venga inserita anche nel manuale.

1.2 Copyright

Il presente manuale di servizio è protetto da copyright. Per l'utilizzo e la riproduzione della presente documentazione si prega di rivolgersi alla KAESER.

1.3 Simboli e contrassegni

Nel presente manuale di servizio sono utilizzati i seguenti caratteri e simboli:

Avvertenze

Esempio



Questo simbolo segnala la presenza di un pericolo.

La mancata osservanza delle avvertenze può avere serie conseguenze.

Qui sono riportate le misure per evitare pericoli.

Livelli di pericolo:

Esistono tre livelli di pericolo, contraddistinti da tre appositi termini riportati rispettivamente sotto il simbolo di pericolo:

Termine	Significato	Conseguenze in caso di inosservanza
PERICOLO	avviso di pericolo immi- nente	Pericolo di morte o di gravi lesioni
AVVER- TENZA	avviso di possibile peri- colo imminente	Pericolo di morte, di gravi lesioni al corpo o di gravi danni alla macchina
ATTENZIONE	avviso di una possibile si- tuazione di pericolo	Sono possibili leggere lesioni al corpo o danni a cose



Questo simbolo segnala informazioni importanti. Qui l'utente troverà anche dei suggerimenti riguardanti il funzionamento e ulteriori informazioni interessanti.



Dati relativi al documento



Questo simbolo identifica le misure da adottare a tutela dell'ambiente.

A condizione che: Qui di seguito sono elencate le condizioni, che devono essere assolte prima di una azione conseguente.

- Questo simbolo indentifica le istruzioni riguardanti dei lavori a singoli azioni.
- 1. Nelle istruzioni che prevedono più passaggi, le singole operazioni sono numerate.

1.4 Rappresentazione display

Dopo la conferma con il tasto *invio*, il risultato dell'azione viene visualizzato quanto segue (esempio):

Display	ulteriori commenti
6.1 bar 80 °C	1
-> 23.07.04	2 Data attuale
-> 16:10:31 <	3 ora attuale, riga introduzione dati <
	4



2 Specifica tecnica

L'alimentazione avviene tramite l'alimentatore della macchina.

2.1 Collegamento elettrico

Tensione nominale: 24 V DC (stabilizzata)

Corrente assorbita (versione standard): 1,3 A Corrente assorbita con scheda addizionale: 2,5 A

2.2 Sensori

Trasduttore di pressione:

Segnale di output: 24–20 mA
Collegamento: a due conduttori

Termometro a resistenza elettrica:

Resistore: PT100 (conforme a DIN IEC 751)

Collegamento: a due conduttori

2.3 Hardware

PC ad architettura industriale

- Monitoraggio interno della temperatura
- Monitoraggio interno del calo di tensione sulla linea a 24 V

2.4 Input ed output



La quantità degli input ed output dipende dal tipo di sistema impiegato. Output liberi sono sempre: DO 0.3 - DO 0.5.

Per ulteriori dettagli sugli input ed output consultare lo schema elettrico della macchina.

Interfacce

- RS 232
- RS 485
- Profibus DP



3 Sicurezza e responsabilità



Lesioni letali

L'inadempienza di tali istruzioni può cagionare lesioni letali!

Leggere e osservare attentamente le seguenti informazioni.

Il sistema di controllo è stato costruito secondo lo stato della tecnica e delle norme ufficiali di sicurezza. Il suo impiego può tuttavia costituire un pericolo per la vita e l'integrità dell'utente o di terzi ovvero cagionare danni al sistema di controllo o ad altri beni materiali.

Utilizzare il sistema di controllo solo in perfette condizioni tecniche, nel pieno rispetto delle normative, delle istruzioni di servizio e delle misure di sicurezza, nonché consapevoli dei pericoli connessi!

Si raccomanda in particolare di rimuovere (far rimuovere) immediatamente quelle anomalie che possono compromettere la sicurezza!

3.1 Uso corretto

Il sistema di controllo è concepito esclusivamente per l'utilizzo in compressori KAESER e per gli impieghi industriali e può essere azionato unicamente all'interno di queste macchine. Ogni altro uso fuori da questo ambito è considerato scorretto. Il Costruttore non può assumersi alcuna responsabilità per qualsiasi danno causato da un uso non appropriato della macchina. Il solo utente è responsabile di qualsiasi eventuale rischio.

Il corretto uso della macchina comprende anche il rispetto delle istruzioni di servizio contenute in questo manuale.

3.2 Uso scorretto

Proteggere il sistema di controllo dall'eccessiva esposizione diretta ai raggi solari, pioggia, spruzzi d'acqua o polvere eccessiva.

3.3 Responsabilità dell'utente

Personale

I lavori sul sistema di controllo sono consentiti solo a personale specificamente addestrato all'uso di questa macchina o a tecnici specializzati. Ciò vale in particolare per:

- Montaggio e messa in servizio
- Lavori di riparazione e manutenzione
- Riparazioni
- Controlli

Lavorare su apparecchiature elettriche è consentito solo ad elettricisti specializzati o a personale addestrato sotto la supervisione di elettricisti specializzati e conformemente con quanto stabilito dalle relative norme vigenti.

Assicurarsi che tutte le persone che lavorano alla macchina leggano, comprendano ed osservino le norme di sicurezza e tutte le parti rilevanti del manuale.

Disciplinare in modo chiaro l'obbligo di segnalazione in caso di anomalia e danni alla macchina.



Sicurezza e responsabilità

Durante le fasi di installazione, esercizio, manutenzione e riparazione del sistema di controllo devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti. Queste sono ad es. le direttive europee recepite dal diritto nazionale e/o le leggi e norme sulla sicurezza e prevenzione di infortuni vigenti nel Paese dell'utente.

3.4 Pericoli

Principio basilare: osservare le regole riconosciute

Per qualsiasi lavoro da eseguire sul sistema di controllo si raccomanda di osservare le regole riconosciute e le norme di sicurezza vigenti!

Esse sono ad es. le direttive, le leggi nazionali, nonché le norme sulla sicurezza e la prevenzione infortuni.

Pericoli connessi all'energia elettrica



Elettricità

Pericolo di morte in caso di contatto con componenti sotto tensione.

Per qualsiasi lavoro da eseguire sul sistema di controllo si raccomanda di osservare le regole riconosciute e le norme di sicurezza vigenti!

Lavorare su apparecchiature elettriche è consentito solo ad elettricisti specializzati o a personale con addestramento in elettrotecnica purché sotto la supervisione di elettricisti specializzati.

Per qualsiasi lavoro da eseguire su degli impianti elettrici si raccomanda di osservare le regole riconosciute e le norme di sicurezza vigenti:

Antecedentemente al primo avviamento della macchina l'utente dovrà installare e collaudare una protezione contro i pericoli da tensioni da contatto diretto o indiretto.

- Disattivare la tensione: Staccare tutte le fasi dell'alimentazione elettrica (disattivare il sezionatore).
- 2. Assicurarsi che la macchina non possa essere ricollegata.
- 3. Controllare che non vi siano parti in tensione.
- 4. Lavorare con prudenza.



Al riavviamento accertarsi che

- nessun addetto alla manutenzione lavori sulla macchina,
- tutti i pannelli di rivestimento siano riavvitati,
- tutti i portelli di manutenzione siano chiusi.

3.5 Norme di sicurezza per il controller

Per evitare gravi danni al sistema di controllo si raccomanda di osservare i seguenti punti:

- Durante l'operazione della macchina non staccare o inserire gli spinotti del controller!
- Operare il sistema di controllo esclusivamente con i cavi d'alimentazione collegati!
- Agli output elettronici non deve essere inserita alcuna spina carica di controcorrente (ad es. alimentazione esterna).
- Evitare i cortocircuiti agli spinotti di alimentazione dell'interfaccia profibus! Un cortocircuito può danneggiare l'interfaccia profibus.



4 Costruzione e funzionamento

4.1 Compendio

Il controller gestisce, regola, salvaguarda e monitorizza il compressore.

Il controller dispone di tutti i parametri atti al funzionamento dei compressori a vite e delle unità a vite per vuoto KAESER. Questi parametri sono protetti da codici d'accesso a diversi livelli.

Componenti

Il controller SIGMA CONTROL consiste dei seguenti componenti:

- Computer ad architettura industriale con processore Intel
- Software con l'ausilio del quale le impostazioni possono essere visualizzate e modificate
- Software interfaccia integrata con il quale si possono trasmettere dati tramite profibus
- Quadro di comando con display illuminato, tasti e LED
- Input ed output analogici e digitali

Funzione

La funzione di gestione - e regolazione consente:

- Una commutazione automatica dell'impianto da pieno carico a vuoto oppure alla posizione di fermo
- Un ottimo sfruttamento del motore, calibrato secondo l'effettivo fabbisogno dell'Utente
- Riavviamento automatico della macchina dopo un calo di tensione (disattivabile)

La funzione di monitoraggio consente:

- Monitoraggio dei componenti del compressore tramite contaore di manutenzione
- Messaggi di avviso / e manutenzione relativi a dei lavori di manutenzione sul display del pannello di comando
- Una puntuale manutenzione dei filtri olio ed aria, cinghie, cuscinetti, parti elettriche ed altri componenti

La funzione di protezione consente:

 Un arresto automatico dell'impianto in caso di sovraccarico di tensione, sovrapressione, surriscaldamento, ecc., ovvero di tutte quelle anomalie che possono danneggiare l'impianto.



4.2 Tasti e indicazioni

(vedere anche pagine ripiegabili)

4.2.1 Tasti




Fig. 1 Schema dei tasti del SIGMA CONTROL



Simbolo	Pos.	tasto	Funzione
	1	ON	Avviare la macchina.Il modo operativo selezionato è attivo.
	2	OFF	Spegnere la macchina.
	3	tasto Timer	spegnere e riaccendere Timer.II LED s'illumina in caso di controllo via Timer.
	4	Remoto	 Avviamento ed arresto da stazione remota. Il LED s'illumina se si seleziona il controllo remoto
	5	CARICO –/ MARCIA A VUOTO	Commutazione tra il regime di CARICO e VUOTO.
	6	GIÙ	 Fa scorrere il menu verso il basso oppure riduce il valore del parametro selezionato.
	7	SU	 Fa scorrere il menu verso l'alto oppure incrementa il valore del parametro selezionato.
(esc)	8	Tasto esc	Ritorno al menu precedente.Abbandono della transazione senza salvare i dati.
	9	invio	Passaggio al sottomenu selezionato oppureAbbandono della transazione salvando i dati.
	10	Informazione	 Visualizzazione della memoria operativa: Selezionabile da qualsiasi menu. Indietro al menu con tasto esc (8).
	11	Confermare	 Conferma (accettazione) di allarmi, messaggi di manutenzione ed avvisi, e ripristino della memo- ria operativa (se ammesso).

Tab. 1 Tasti del SIGMA CONTROL



4.2.2 Indicazioni




Fig. 2 Schema dei LED del SIGMA CONTROL

Simbolo	Pos.	Descrizione	Funzione
	12	Display	Display alfanumerico a 4 righe.
	13	Allarme	II LED rosso lampeggia in caso di anomalia. II LED segna luce fissa se l'anomalia viene confermata.
	14	Comunicazione	Il LED rosso s'illumina in caso di disturbi nella comunicazione via interfaccia Profibus.
	15	LED allarme – manutenzione	II LED giallo lampeggia in caso di: – lavori di manutenzione necessari – segnali di avviso
			Il LED segna luce fissa se l'anomalia viene confermata.
	16	Tensione ON	Il LED verde s'illumina in presenza di alimentazione.
	17	Regime di CA- RICO	Il LED verde s'illumina quando la macchina è a regime di CARICO
	18	Modo operativo MARCIA A VUOTO	Il LED verde s'illumina quando la macchina è a regime di VUOTO.
			II LED lampeggia quando la selezione avviene mediante il tasto <i>modo operativo</i> CARICO/VUOTO (5).
	19	Macchina ON	La macchina è alimentata.

Tab. 2 LED del SIGMA CONTROL



4.2.3 Display

Il display serve all'indicazione e all'input di dati. Sul display appaiono 4 righe con 16 caratteri ciascuna.

6.1 bar 80 °C	Titolo
Loc-ON p1-vuoto	Condizione della macchina/testi di menu
Run 000032 h	Riga attiva
Carico 000031 h	Menu

1ª riga: Titolo

Nella prima riga sono indicati l'attuale pressione di rete e la temperatura di fine compressione. Questi valori compaiono sempre:

- nel menu di base
- Nei livelli d'impostazione, nei quali è possibile modificare i parametri anche con il compressore in funzione

Nella prima riga possono essere indicate le lettere S e F. Esse contraddistinguono modi operativi interni del sistema di gestione ed hanno funzioni di servizio.

Carattere	Modo operativo
A	Controller è statto bloccato "Stop"
F	Errore di software

Tab. 3 Modi operativi interni

2ª riga: Condizione della macchina/testo menu

Nella 2ª riga vengono indicati, a seconda dell'impostazione, o lo stato attuale del compressore o il menu.

3ª riga: Riga attiva

Nella 3ª riga viene indicato il rispettivo menu/submenu.



Possono essere eseguiti esclusivamente le azioni nella riga attiva. Ciò vale solo per il passaggio in un menu/submenu e la modifica di valori.

4ª riga: Menu

Appaiono i caratteri seguenti alla fine della 4^a riga, dietro al testo del menu e indicano le possibili direzioni di scorrimento dei tasti SU o $GI\dot{U}$.

Carattere	Spiegazione
ل	Appare alla fine della riga, se un passaggio in un submenu è possibile oppure se è possibile inserire dei parametri
1	Fine corsa, scorrimento possibile solo verso l'alto SU
\downarrow	Inizio corsa, scorrimento possibile solo verso il basso GIÙ
1	Scorrimento possibile in entrambe le direzioni

Tab. 4 Caratteri nella riga di navigazione



4.3 Protezione password

L'accesso al controller è gestito da codici d'accesso.

Quando il controller si accende, il livello (livello 0) d'accesso inferiore è attivato. In livello 0 i parametri possono essere visualizzati (livello di visualizzazione), alcuni determinati parametri invece, possono essere anche impostati (livello di visualizzazione e impostazione, p.e. lingua, ora).

A disposizione dell'utente ci sta un livello di accesso addizionale (livello 4). In livello 4 ulteriori parametri possono essere visualizzati e modificati, p.e. la pressione nominale rete o il ripristino del contaore.



Il livello di accesso ritorna entro 3 ore automaticamente al livello 0.

Alla consegna, il controller è impostato con i seguenti codici d'accesso:

Password per livello 0: 00000

Password per livello 4: 12EXP

4.4 Visione generale del menu



Un compendio di tutti i livelli di impostazione e visualizzazione si trova sulla pagina ripiegabile alla fine del manuale di servizio.

4.4.1 Menu base

Dopo l'avviamento della macchina inizialmente appaiono sul display del controller le informazioni relative al software impiegato.

(Esempio):

PN: 7.7000.0		0	Codice
SN: 00234006			N° di serie
SYS:	S5:	HW:	Sistema Software Hardware
4.46	80.00	019	Versione Versione Versione

Successivamente il programma viene caricato e sul display appare il menu base con i valori attuali della pressione rete, la temperatura a fine compressione e la condizione attuale della macchina.

6.1bar	80 °C	Pressione rete e temperatura fine compressione
off		Indicazione di funzionamento (stato attuale del compressore)

Premendo per tre volte il tasto $GI\dot{U}$ il display indicherà lo stato operativo attuale, la quantità delle ore totali e quelle di carico.

6.1bar 80 °C	
Loc-ON p1-vuoto	Stato operativo
Total 000032h	Numero di ore totali
Carico 000031h	Numero delle ore di carico



L'indicazione di funzionamento al secondo rigo del display indica le seguenti impostazioni:

- Avviamento e arresto del compressore
- Condizione attuale del compressore
- Tipo di control carico
- Condizione del control carico

4.4.2 I due livelli di navigazione del SIGMA CONTROL

Partendo dal menu base e facendo scorrere verso l'alto con il tasto *SU* si arriva al livello di *visualizzazione e impostazione*. Al livello di visualizzazione e impostazione si possono visualizzare e modificare valori prestabiliti della macchina.

Partendo dal menu base e facendo scorrere verso il basso con il tasto *GIÙ* si arriva al *livello di visualizzazione*. A questo livello i valori della macchina possono essere <u>solamente</u> visualizzati o ripristinati.

4.5 Compendio livello di visualizzazione e impostazione

Il livello di visualizzazione e impostazione comprende i seguenti menu:

Menu	Sottomenu	Sottomenu vedesi	
Password	Inserire password	-	
Timer	 Attivazione tasto <i>timer</i> Timer per l'avviamento e l'arresto del compressore (punti di commutazione) Reset timer 	-	
Configurazione	 Generalità Impost. pres. Tipo controllo Avviam. compressore Conferma I/O periferici Timer 	4 – 13	
Componenti	MotoreBoosterRiempimento reteSAC temperatura	4 – 15	
Test unità	Prova ISPESLInput bin.Output bin.Test spie	4 – 15	
Comunicazione	RS 232RS 485ProfibusSMS	4 – 16	
Lingue	Impostazione della lingua nel display	-	

Tab. 5 Compendio livello di visualizzazione e impostazione



4.5.1 Menu Configurazione

Nel menu Configurazione vengono visualizzati e impostati i valori per la configurazione del controller e la macchina. Il menu comprende i seguenti submenu:

- Generalità
- Impost. pres.
- Tipo controllo
- Avviam. compressore
- Conferma
- I/O periferici
- Timer

Navigazione (menu/sottomenu)	Funzione
Generalità	Indicazione: - Dati versione - Modello - PN: (Codice) - SN: N° di serie Impostazione: - Data - Ora - Ora legale / ora solare - Formato data - Formato tempo - Unità pressione - Unità di temperatura
Impost. pres. > Compressore > Pressione rete	Indicazione: - Pressione di apertura della valvola di sicurezza (esempio) - Pres. rete - Pressione di attivazione min. Impostazione: - Pressione rete p1 e p2 - Pressione rete bassa - Increm. pres. pE
Impost. pres. > Unità a vite per vuoto > Unità a vite per vuoto	Impostazione: - Pressione rete alta - Pressione rete impostata - Calo pressione pA
Impost. pres. > Control carico	Impostazione: - Modi di operazione modo locale - operazione in modo remoto
Tipo controllo	Impostazione: - Dual - Quadro - Vario - Continuo



Navigazione (menu/sottomenu)	Funzione
Tipo controllo	Impostazione:
> Impostazioni	Tempo di marcia a vuoto
> Dual	
Tipo controllo	Impostazione:
> Impostazioni	- Tempo di carico min. - Tempo di carico min.
> Quadro	Standby
Tipo controllo	Impostazione:
> Impostazioni	Tempo di depressurizzazione
Tipo controllo	Impostazione:
> Essiccatore	– Pausa
> Timer impulso	- Impulso
	- Output bin.
Tipo controllo	Impostazione:
> Valvola modulatore	Impostazione punto di commutazione
Avviam. compressore	Impostazione:
> Compressore ON	Selezione modo locale
	Selezione modo remoto
	tasto timer: Tasto remoto
	Contatto remoto RC
Avviam. compressore	Impostazione:
> Compressore OFF	- Depres.
> compressore or r	- Vacanze
Conferma	Impostazione:
	Selezione conferma remota
	 Tasto remoto
	Contatto remoto RC
I/O periferici	Impostazione:
	Funzione output binario
	Mostra quantità Mossaggi esterni
	Messaggi esterniScambio
	Scambio Parametri output analogici
	i arametri output arialogici

Tab. 6 Menu Configurazione



4.5.2 Menu Componenti

Nel menu Componenti i valori per i singoli componenti della macchina vengono visualizzati e impostati. Il menu comprende i seguenti submenu (a seconda del tipo di motore):

Navigazione (menu/sottomenu)	Funzione	
Motore > Unità potenza	Indicazione del tipo di avviamento del motore: - Stella-triangolo - Avv. diretto - alta tensione - SFC Motore - Softstart Impostazione: - Stella-triangolo	
Booster	Impostazione: — Punto di commutazione della pressione — Differenza di regolazione della pressione	
Riempimento rete	Impostazione: - Punto di commutazione della pressione - Differenza di regolazione della pressione	
SAC temperatura (temperatura di mandata aria com- pressa)	Impostazione: - Ingresso analogico per sensore - Punti di commutazione temperatura di mandata aria compressa troppo alta.	

Tab. 7 Menu Componenti

4.5.3 Menu Test unità

Nel menu Test unità sono messe a disposizione le funzioni per il test della macchina. Il menu comprende i seguenti submenu:

Navigazione (menu/sottomenu)	Funzione
Prova ISPESL	Impostazione: - Test valvola di sicurezza - Test sonda termica
bin. Input	Indicazione: - Condizione segnale input bin.
bin. Output	Indicazione: - Condizione segnale output bin.
Test spie	Impostazione: — Test dei LED del controller

Tab. 8 Compendio menu Test unità



4.5.4 Menu Comunicazione

Nel menu Comunicazione i valori delle interfacce vengono visualizzati e impostati. Il menu comprende i seguenti submenu:

Navigazione (menu/sottomenu)	Funzione
RS 232	Impostazione: - Collegamento di modem o stampante - Bitrate - Formato di trasferimento
RS 485	Impostazione: - Operazione Master Slave - Bitrate - Formato di trasferimento - Attivare il tasto remoto
Profibus	Indicazione: - Allarme bus Impostazione: - Integrazione della macchina in sistemi superiori (p.e.: SAM, tecnica di controllo, SPS, ecc.) - Slave numero - Attivare il tasto remoto
SMS	Impostazione: - Invio dei messaggi brevi (p. e. al servizio KAESER nel caso della stipulazione di un contratto SIGMA TELE CARE)

Tab. 9 Menu Configurazione



4.6 Schema livello indicazioni

Nel livello di indicazione i valori possono essere visualizzati e eventualmente ripristinati. Partendo dal menu base e facendo scorrere con il tasto $GI\dot{U}$ verso il basso si vedono successivamente tutti i menu del livello di visualizzazione. Dai menu si possono selezionare dei submenu con ulteriori punti menu.

Navigazione (menu/sottomenu)	Funzione
Status dati > Messaggi	Indicazione: - Archivio eventi - Ultimo allarme - Ultimo avviso - Numero degli attuali messaggi di allarme e di avviso. - Richiamo dei messaggi attuali
Status dati > Statistica	 Indicazione: Il grado di sfruttamento totale in percento e per SFC RS485 (macchina con convertitore di frequenza) Sfruttamento a partire da un giorno determinato e per SFC RS485 PR max. Pressione min. Press. interna max. Avviamenti del motore a partire da un determinato giorno Numero totale degli avviamenti Avviam. mot./g Avviam. mot/ora Avviamenti sotto temperatura min. Ultima marcia a carico Ultima marcia a vuoto Ultima fermata del motore Impostazione: Eseguire reset dei valori di sfruttamento, avviamenti, pressione rete a partire da determinato giorno
Status dati > Pressione	Indicazione: - Tutti i messaggi da stampare Impostazione: - Timer stampante
Dati analogici	Indicazione: - Tutti i dati da misurare



Navigazione (menu/sottomenu)	Funzione
Dati operativi	Indicazione: - Ore totali compressore, ore pieno carico, motore, gruppo vite, SIGMA CONTROL, valvola modulatore - Valvola aspirazione ON - kWh contatore Impostazione: - Reset contatore kWh
Manutenzione	Indicazione: — Ore totali fino alla prossima manutenzione Impostazione: — Contaore di manutenzione — Intervallo di manutenzione

Tab. 10 Schema livello indicazioni



4.7 Stati di funzionamento e tipi di controllo

4.7.1 Stati di funzionamento della macchina

La macchina può lavorare con tre tipi di modalità:

- CARICO: la valvola di aspirazione è aperta. Il blocco compressore eroga aria compressa nella rete.
 - Il motore lavora a pieno carico.
- VUOTO: La valvola di aspirazione è chiusa. La valvola di non ritorno e minima pressione separa il recipiente separatore olio dalla rete d'aria. Il recipiente separatore olio è depressurizzato fino a pressione di marcia a vuoto. Una ridotta quantità d'aria attraversa il foro di bypass della valvola di aspirazione, circola nel blocco compressore ed attraverso la linea di depressurizzazione ritorna alla valvola di aspirazione. Il motore funziona non a regime di carico e consuma meno energia.
- STANDBY: La valvola di aspirazione è chiusa. La valvola di non ritorno e minima pressione separa il recipiente separatore olio dalla rete d'aria. Il recipiente separatore è depressurizzato.
 Il motore è fermo.

4.7.2 Tipi di controllo

Affinché la pressione di lavoro della macchina rimanga all'interno dei limiti min. e max. impostati, il controller attiva i modi di funzionamento adeguati, a seconda del tipo di regolazione selezionato. Ciò avviene indipendentemente dal volume d'aria prelevato.

A seconda dell'andamento del consumo d'aria, la scelta di un opportuno tipo di controllo garantisce la massima efficienza della macchina.

Il sistema di gestione e controllo può funzionare con le seguenti regolazioni:

- DUAL
- VARIO
- QUADRO
- CONTINUO

DUAL

^aIl tipo di controllo DUAL aziona la macchina passando prima tra CARICO e VUOTO per mantenere la pressione tra i rispettivi livelli di minima e massima impostati. Quando è raggiunta la pressione massima, la macchina passa a VUOTO. Al termine del *tempo di marcia a vuoto* impostato, il motore passa a STANDBY.

Quanto minore sarà il *tempo di vuoto* selezionato, tanto prima (e quindi più frequentemente) si fermerà il motore.

VARIO

Il tipo di controllo VARIO si basa sul DUAL Control. A differenza di quest'ultimo la regolazione aumenta (o riduce) automaticamente il *tempo di vuoto* a seconda che la frequenza di avviamenti del motore sia maggiore (o minore).

QUADRO

Nella regolazione QUADRO, così come anche nella DUAL, si passa da CARICO a VUOTO dopo periodi con un elevato fabbisogno d'aria, però direttamente in STANDBY dopo periodi con un basso consumo d'aria.

Per questo tipo di regolazione bisogna impostare due tempi: Il *tempo di marcia* e il *tempo di vuoto -/non a carico*. Quanto minore sarà la selezione di questi tempi, tanto prima (e quindi più frequentemente) si fermerà il motore del compressore.



CONTINUO

Il tipo di controllo DUAL aziona la macchina passando prima tra CARICO e VUOTO per mantenere la pressione tra i rispettivi livelli di minima e massima impostati. Quando è raggiunta la pressione massima, la macchina passa a VUOTO. Il motore comunque non passa a standby.

4.7.3 Regolazione della velocità con variatore di frequenza (SFC)

Se la macchina lavora a regime di CARICO, il variatore di frequenza compara la pressione di rete ATTUALE con quella IMPOSTATA e regola, a seconda della differenza, la velocità del motore e del blocco compressore.

La velocità del blocco compressore determina la portata d'aria e la pressione di lavoro.

Ad una maggiore richiesta d'aria compressa il variatore di frequenza incrementa la velocità del motore, aumentando automaticamente la portata d'aria.

Ad una minore richiesta d'aria compressa il variatore di frequenza riduce la velocità del motore ed automaticamente la portata d'aria.

La pressione di rete – all'interno del campo di regolazione del variatore di frequenza – rimane costante anche se varia il fabbisogno d'aria.

La pressione rete sale oltre il valore impostato:



Oltre il campo di regolazione del variatore di frequenza la macchina si orienta in base al tipo di controllo impostato.

DUAL:

La velocità regolabile inferiore è raggiunta e la macchina passa a marcia a VUOTO. Il motore del compressore funziona non a regime di carico e consuma meno energia.

Al termine del tempo di marcia a vuoto la macchina passa a STANDBY.

VARIO / QUADRO:

La velocità minima regolabile è raggiunta e la macchina, in base al precedente consumo d'aria, passa a STANDBY o a VUOTO.

La pressione di rete scende sotto il valore IMPOSTATO:

Il variatore di frequenza porta il motore ad una velocità corrispondente al fabbisogno d'aria compressa.

La valvola di aspirazione si apre ed il compressore genera aria compressa.

Il variatore di frequenza regola nuovamente la velocità del motore elettrico in base al fabbisogno d'aria compressa. Il consumo di energia del motore elettrico sale/scende con il fabbisogno di aria compressa.

4.8 Controllo MODULATO

Grazie al dispositivo di controllo proporzionale la valvola di aspirazione viene aperta e chiusa in modo parziale in base al fabbisogno d'aria. Il blocco compressore eroga aria compressa nella rete.

Il carico ed il consumo di energia del motore aumentano / diminuiscono moderatamente con il fabbisogno d'aria.

Nei grandi impianti si garantisce la regolazione ottimale erogando l'aria di processo per il dispositivo di controllo proporzionale da un serbatoio d'aria esterno.



Condizioni d'installazione ed operative

5 Condizioni d'installazione e di funzionamento

5.1 Ambiente

Vedesi Manuale della macchina.

5.2 Condizioni d'installazione

Vedesi Manuale della macchina.



6 Installazione

6.1 Segnalazione di danni da trasporto

- 1. Controllare se la macchina presenta danni da trasporto visibili ed occulti.
- In caso di danni da trasporto informare immediatamente per iscritto lo spedizioniere ed il costruttore.

6.2 Contrassegnare la macchina



Se la macchina sarà operata in sequenza con altre, è necessario considerare il contrassegno secondo lo schema d'istallazione.

Contrassegnare macchina per il funzionamento remoto

In caso che la macchina è gestita da una stazione remota:

- Applicare il seguente segnale d'avvertenza per la gestione remota in modo appropriato sulla macchina.
 - "AVVERTENZA: Questa macchina è controllata a distanza ed in qualsiasi istante può avvenire l'avviamento automatico."
- Apporre al dispositivo di avviamento della stazione remota la scritta:
 "Prima dell'avviamento accertarsi che nessuno stia lavorando sulla macchina e
 che quest'ultima possa essere attivata senza alcun rischio."

Applicare contrassegno per la gestione via timer (funzionamento via timer)



Applicare il seguente segnale d'avvertenza per la gestione remota in modo appropriato sulla macchina.

"AVVERTENZA: Questa macchina è controllata via timer ed in qualsiasi istante può avvenire l'avviamento automatico."



7 Avviamento

Temi

Il SIGMA CONTROL è stato concepito per una grande quantità di possibili applicazioni. Di conseguenza anche le possibilità riguardanti le impostazioni sono vaste.

Per la messa in funzione sono necessari solamente alcuni dei seguenti passaggi. Ciò dipende dall'applicazione dell'Utente.

I seguenti paragrafi considerano una grande quantità di possibili applicazioni, mentre nel caso singolo, in base all'impiego specifico, solo una configurazione è rilevante.

- 7.1: Configurare controller (formato di visualizzazione, unità, lingua, ecc.)
- 7.2: Adattare i parametri di pressione della macchina e di possibili componenti
- 7.3: Configurare l'avviamento della macchina e lo stop
- 7.4: Impostare tipo controllo
- 7.5: Configurazione modi operativi locali
- 7.6: Configurazione delle modalità di gestione in sequenza (Profibus, Master Slave, contatto remoto, ecc.)
- 7.7: Configurare output per stampante o modem (interfaccia standard)
- 7.8: Configurare SMS (p.e. contratto SIGMA TELE-CARE)
- 7.9: Configurare segnali input ed output
- 7.10: Configurare temperatura di fine compressione
- 7.11: Attivare conferma remota
- 7.12: Integrare sensore di pressione esterno
- 7.13: Impostare timer per scarico condensa
- 7.14: Attivare regolazione salvaenergia dell'essiccatore
- 7.15: Avviare la macchina



7.1 Configurazione del controller



Nei seguenti paragrafi tutte le impostazioni del controller saranno spiegate esauribilmente. Per gli utenti esperti le impostazioni più frequenti sono raccolti nel capitolo "Impostazioni importanti".

Questo sottocapitolo comprende i seguenti paragrafi:

- 7.1.1: Selezionare punto menu (introduzione)
- 7.1.2: Cambiare la lingua del display
- 7.1.3: Inserire password e visualizzare
- 7.1.4: Inserire ora e data
- 7.1.5: Impostare formati (data, ora, pressione e unità di temperatura)
- 7.1.6: Attivare ora solare/legale
- 7.1.7: Attivare/disattivare tasto VUOTO

7.1.1 Selezionare punto menu



Uno schema dei tasti e indicazioni si trova sulla pagina ripiegabile di questo manuale.

Con i tasti GIÙ, SU e invio ogni punto del menu può essere selezionato.

I menu sono ripartiti in due livelli:

Esempio: Nel menu Configurazione selezionare > Generalità

- 1. Con il tasto SU passare dal menu base al livello Indicazioni e Impostazioni.
- 2. Premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare Configurazione nel terzo rigo del display.
- 3. Premere il tasto invio per aprire il menu Configurazione.
 - Con i tasti $Gl\dot{U}$ o SU si può selezionare ora nel menu Configurazione, p.e. Generalità o Impost. pres. .
- 4. Premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare Generalità nel terzo rigo del display.
- 5. Premere il tasto Invio.

Il menu attuale è Generalità nel menu Configurazione. Con i tasti $GI\dot{U}$ o SU ora si può selezionare nel menu Configurazione Generalità o Impost. pres.

7.1.2 Cambiare la lingua del display

Il sistema di gestione e controllo può visualizzare messaggi nelle seguenti lingue:

Bulgaro	Greco	Rumeno
Cinese	Indonesiano	Russo
Cinese (Taiwan)	Italiano	Svedese
Danese	Giapponese	Sloveno
Inglese	Coreano	Spagnolo

Inglese (USA) Croato Spagnolo (Messico)

Estone Olandese Ceco Finlandese Norvegese Turco Francese Polacco ...

Francese (Canada) Portoghese



- 1. Premere il tasto *SU* tante volte, finché non appare la lingua selezionata.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere il tasto GIÙ o SU finché non appare la lingua desiderata nel display.
- 4. Premere il tasto invio per confermare la lingua.
- 5. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.1.3 Inserire password e visualizzare

Alla consegna, il controller è impostato con i seguenti codici d'accesso:

- Password per livello 0: 00000
- Password per livello 4: 12EXP
- 1. Premere il tasto SU tante volte, finché non appare password.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6.1bar 80°C
Password
XXXXX L0 <
XXXXX L0
```

livello attuale

3. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 4. Premere il tasto GIÙ o SU finché non appare il carattere desiderato nel display.
- 5. Premere il tasto Invio.

Il cursore passa al prossimo caratttere della password.


6. Si impostino in questo modo tutti i caratteri della password.

Dopo la conferma dell'ultimo carattere della password, il livello attivo della password è visualizzato.

7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Visualizzare password attuale

- Partendo dal menu base premere il tasto SU diverse volte finché non appare password nel terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.



Visualizzazione livello attuale

- 3. Premere il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto Invio.

La password attuale viene visualizzata.

Modificare password attuale



Le password impostate alla consegna del controller possono essere modificate in questo momento. Ciò non è raccomandato.

5. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



7.1.4 Verificare/inserire ora e data

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Configurazione >Generalità sia selezionato (ve-

desi 7.1.1).

Verificare/impostare ora



Se la macchina è dotata di un timer, è consigliato verificare l'ora periodicamente per eventuali differenze (di regola una volta all'anno).

1. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare l'ora attuale al terzo rigo.

```
6.1bar 80°C
-> 23.07.2004
-> 16:10:31 < Ora attuale
```

2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 3. Modificare l'ora con il tasto GIÙ o il tasto SU.
- 4. Memorizzare le ore con il tasto invio.
- 5. Ripetere la procedura per i minuti e i secondi.
- 6. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Impostare data

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Configurazione >Generalità sia selezionato (ve-

desi 7.1.1).

1. Premere tante volte il tasto *GlÙ* finché non appare la data attuale al terzo rigo.

```
6.1bar 80°C

Venerdì Giorno attuale

-> 22.07.2004 < Data attuale

-> 10:25:54 Ora attuale
```

2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 3. Modificare la data con il tasto GIÙ o il tasto SU.
- 4. Memorizzare con il tasto invio.
- 5. Ripetere la procedura per il mese e l'anno.
- 6. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



7.1.5 Impostare formati

Impostare formato data

La data può essere visualizzata nei formati seguenti:

Formato	Esempio
GG:MM:AA	30.08.04
AA-MM-GG	04-08-30
MM/GG/AA	08/30/04

Tab. 11 Formati date

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Configurazione > Generalità sia selezionato (ve-

desi 7.1.1).

1. Premere il tasto GIÙ finché non appare Formato data.

2. Premere il tasto *invi*o per modificare il formato.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 3. Modificare il formato con il tasto *GIÙ* o il tasto *SU*.
- 4. Memorizzare il formato impostato con il tasto *invi*o.
- 5. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Impostare il formato ora

L'ora può essere visualizzata nei formati seguenti:

Formato	Esempio
hh:mm:ss	13:33:45
hh:mm	13:33
hh:mm:ssAM/PM	01:33:45PM
hh:mmAM/PM	01:33PM

Tab. 12 Formati ora

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Configurazione > Generalità sia selezionato (vedesi 7.1.1).

1. Premere il tasto GIÙ finché non appare Formato ora.

```
6.1bar 80°C

Formato ora

-> hh:mm:ss < Formato ora attuale
...
```



- 2. Premere il tasto invio per modificare il formato.
 - Sul display appare un cursore lampeggiante.
- 3. Modificare il formato con il tasto GIÙ o il tasto SU.
- 4. Memorizzare il formato impostato con il tasto invio.
- 5. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Impostare unità pressione

La pressione può essere visualizzata nei formati seguenti:

Formato	Esempio
bar	5,5 bar
hPa (Hektopascal)	5523 hPa
MPa (Megapascal)	0.55 MPa
psi (pressure per square inch)	80 psi
at (atmosfere sovrapressione)	5.6 at
"Hg (Inch colonna di mercurio)	162.9 "Hg

Tab. 13 Unità pressione

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Configurazione > Generalità sia selezionato (ve-

desi 7.1.1).

1. Premere il tasto GIÙ finché non appare Unità pressione.

```
6.1bar 80°C
Unità pressione
-> bar < Unità pressione attuale
. . .
```

2. Premere il tasto invio per confermare l'unità.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 3. Modificare il formato con il tasto GIÙ o il tasto SU.
- 4. Memorizzare l'unità pressione con il tasto invio.
- 5. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Impostare Unità temperatura

La temperatura può essere visualizzata nei formati seguenti:

Formato	Esempio
°C (Gradi Celsius)	46 °C
K (Kelvin)	319 K
°F (Gradi Fahrenheit)	114 °F

Tab. 14 Unità temperatura



A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Configurazione > Generalità sia selezionato (ve-

desi 7.1.1).

1. Premere il tasto GIÙ finché non appare formato data.

```
6.1bar 80°C
Unità temperatura
-> °C < Unità temperatura attuale
...
```

2. Premere il tasto invio per confermare l'unità.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 3. Modificare il formato con il tasto GIÙ o il tasto SU.
- 4. Memorizzare l'unità pressione con il tasto invio.
- 5. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.1.6 Impostare ed attivare ora legale/solare

Il controller può essere impostato in maniera tale che passa automaticamente dall'ora legale a quella solare. Per ottenere ciò è eventualmente necessario

- impostare prima i tempi di commutazione per l'inizio dell'ora legale / ora solare,
- poi attivare il passaggio automatico.

Impostare tempo di commutazione per ora legale/ora solare.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Configurazione > Generalità sia selezionato (ve-

desi 7.1.1).

- 1. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare ora legale/solare al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

Saranno visualizzati i tempi di commutazione dell'inizio dell'ora legale:

```
6.1bar 80°C

Ora legale

-> Marzo

Mese di commutazione

-> ultimo

Giorno di commutazione del mese
```

- 3. Premere il tasto GIÙ diverse volte per visualizzare altre impostazioni:
 - Mese di commutazione [Gennaio Dicembre]
 - Giorno di commutazione al mese [1.,2.,3., penultimo, ultimo (giorno del mese)]
 - Giorno di commutazione alla settimana [lunedì domenica]
 - Punto di commutazione: [0:00 ore 23:59 ore]

Nella stessa sequenza sono visualizzati i tempi di commutazione dell'ora solare.



È consigliabile annotare prima su un foglio di carta i tempi di commutazione per poi modificare le impostazoni.



- 4. Scorrere con il tasto GIÙ o SU fino al tempo di commutazione desiderato.
- 5. Premere il tasto *invio* per selezionare il tempo di commutazione desiderato.
- 6. Modificare le impostazioni con il tasto *GIÙ* o il tasto *SU*.
- 7. Memorizzare il tempo di commutazione con il tasto invio.

Attivare ora legale/solare

- 8. Premere il tasto GIÙ tante volte finché non appare il messaggio attivo: n.
- 9. Premere il tasto *Invio*.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

10. Premere il tasto SU.

Il display passa da "n" a "s".

```
6.1bar 80°C
...
attivo: <u>s</u> <
```

- 11. Confermare la commutazione automatica con il tasto invio.
- 12. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.1.7 Attivare/disattivare VUOTO

Il tasto *VUOTO* sul quadro di comando può essere disattivato per tutela da eventuali manomissioni.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

Menu Configurazione sia selezionato (vedesi 7.1.1).

- 1. Premere tante volte il tasto SU o il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare Impost. pres. al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto SUo il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare Control carico al terzo rigo del display.
- 4. Premere il tasto Invio.
- 5. Premere il tasto GIÙ diverse volte finché non appareImpostazioni nel terzo rigo del display.
- 6. Premere ancora il tasto GIÙ finché non appare tasto Vuoto: s al terzo rigo del display.
- 7. Premere il tasto Invio.
 - Sul display appare un cursore lampeggiante.
- 8. Impostare il valore desiderato con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *invi*o.
- 9. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.2 Adattare parametri pressione

Questo sottocapitolo contiene informazioni riguardanti la visualizzazione e l'adattamento di tutti i parametri di pressione ed è ripartito nei seguenti paragrafi:

- 7.2.1: Compendio dei parametri di pressione (compressore, unità per vuoto, moduli)
- 7.2.2: Visualizzare parametri di pressione
- 7.2.3: Adattare parametri di pressione per compressori
- 7.2.4: Adattare parametri di pressione per unità per vuoto
- 7.2.5: Adattare parametri per booster e riempimento rete



7.2.1 Compendio dei parametri di pressione

A seconda dell'applicazione desiderata della macchina come compressore o come unità per vuoto si possono impostare diversi parametri. La macchina è configurata con i seguenti parametri:

compressori	Dettagli	
pRV (pressure Relief-	Indicazione:	
Valve)	Pressione di apertura della valvola di sicurezza sul separatore	
Pres. rete	Indicazione:	
	Questa è la pressione per la quale il compressore è stato concepito (pressione rete max.)	
Pres. rete	La pressione rete può essere regolata a due valori differenti p1 e p2:	
	Impostazione: - p1 SP: Punto di commutazione p1, SD: Differenziale di pressione p1 - p2 SP: Punto di commutazione p2, SD: Differenziale di pressione p2	
Increm. pres. pE	 Impostazione: pE SP: Punto di commutazione pE; limite di sicurezza superiore della pressione max.; in caso di Control Carico esterno il valore funge come punto di riferimento per la commutazione tra CARICO e VUOTO pE SD: Differenziale di pressione pE dp FC: Valore limite per macchine con variatore di sequenza (SFC); limite di portata minima in caso di eccesso del valore [pressione nominale rete SP+ dpFC], il compressore passa da CARICO a VUOTO 	
Pressione rete bassa	A raggiungimento del valore limite "pressione rete bassa" la visualizzazione di un avviso può essere impostata. Impostazione: - SD: Differenziale pres. rete bassa SP: Punto di commutazione, pressione rete bassa - Avviso a richiesta nessun messaggio o avviso sul display o segnale di uscita, p.e. ad una stazione remota	
Pressione di attivazione minima	Indicazione: On-pres. min La generazione di pressione, per ragioni progettuali, è possibile solo a partire da questo valore.	

Tab. 15 Parametri di pressione compressori



Unità a vite per vuoto	Dettagli	
Pressione rete alta	Pressione rete min. A raggiungimento del valore limite "pressione rete alta" la visualizzazione di un avviso può essere impostata.	
	 Impostazione: SD: Differenziale di pressione pres. rete alta SP: Punto di commutazione pressione rete alta Avviso optional nessun messaggio o avviso sul display o segnale di uscita, p.e. ad una stazione remota 	
Pres. rete	La pressione rete può essere regolata a due valori differenti p1 e p2:	
	Impostazione: - p1 SP: Punto di commutazione p1, SD: Differenziale di pressione p1 - p2 SP: Punto di commutazione p2, SD: Differenziale di pressione p2	
Calo pressione pA	 Impostazione: pA SP: Punto di commutazione pA; Limite di sicurezza per la pressione minima; in caso di Carico Control esterno in presenza di un guasto, il valore pA funge come punto di riferimento per la commutazione tra VUOTO a CARICO. pA SD: Differenziale di pressione pA 	

Tab. 16 Parametri di pressione unità a vite per vuoto

Componenti	Spiegazione (display, impostazione)	
Booster	Avvertenza: Considerare la pressione iniziale minima del booster	
	Impostazione: - pN SP: Punto di commutazione che abilita il booster pN SD: Differenziale di pressione che abilita il booster In più:	
	Output per segnale di controllo al booster	
Riempimento rete	Quando la rete è depressurizzata una valvola può essere istal- lata a valle, che apre solamente quando il valore pN SP è rag- giunto.	
	Impostazione: - pN SP: Punto di commutazione riempimento rete pN SD: Differenziale di pressione riempimento rete In più:	
	Output per segnale di controllo al booster	
	Avvertenza:	
	Vi raccomandiamo la consulenza presso un punto assistenza KAESER .	

Tab. 17 Parametri di pressione moduli



7.2.2 Visualizzare parametri di pressione

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.

Nel display appare Impost. pres.

3. Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C

Sensore pres.

Compressore < Sottomenu per compressori

Unità per vuoto Sottomenu per unità a vite per vuoto
```

Visualizzare i parametri dei compressori

Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C

Pres. rete impost.

pl SP: 5.5bar < valore attuale della pressione rete p1

SD: -0.5bar Differenziale di pressione attuale p1
```

2. Visualizzare altri parametri con il tasti SU e GIÙ.

Visualizzare parametri per unità a vite per vuoto

- 1. Selezionare con il tasto $Gl\dot{U}$ il menu Impost. pres. sottomenu Unità per vuoto.
- 2. Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C
...
SD: -0.5bar < Differenziale di pressione attuale p1
p1 SP: 5.5bar valore attuale della pressione rete p1
```

3. Visualizzare altri parametri con il tasti SU e GIÙ.



7.2.3 Adattare parametri di pressione per compressori

7.2.3.1 Adattare pressione rete p1 e p2 per compressore

I parametri di pressione possono essere impostati solo entro limiti predeterminati:

Pressione rete unità ≥

≥ Pressione rete SP

Pressione minima di apertura (On-pres. min) + Differenziale di pressione SD

Se la pressione rete SP – SD scende al di sotto del valore l'unità passa automaticamente a CARICO. A raggiungimento della pressione rete SP l'unità passa a VUOTO.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Compressore (vedesi paragrafo 7.2.2)
- 2. Premere il tasto invio per adattare il valore della pres. rete p1.
- 3. Adattare il valore con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ*.
- 4. Premere il tasto *invio* per confermare il valore.
- 5. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione p1 SD.
- 6. Se necessario, adattare i valori per p2 nella stessa maniera.
- 7. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto *esc* diverse volte.

7.2.3.2 Adattare pressione rete bassa

A raggiungimento del valore pressione rete bassa parte un avviso pressione rete bassa.

La configurazione dell'output per l'avviso è descritto più in basso7.9.1.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Compressore (vedesi paragrafo) 7.2.2).
- 2. Premere il tasto *GlÙ* tante volte finché non appare il seguente messaggio:

```
6.1bar 80°C

Pressione rete

SD: 0.5bar < Differenziale di pressione attuale

SP: 4.0bar pressione rete attuale bassa
```

- 3. Premere il tasto *invio* per adattare il valore del differenziale di pres.
- 4. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto *invio* per confermare il valore.
- 6. Adattare la pressione rete SP nella stessa maniera.
- 7. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.



7.2.3.3 Adattare incremento di pressione pE

Il valore dell'incremento di pressione pE funge come valore limite di sicurezza in caso di controllo esterno della macchina. A raggiungimento del valore pE (p.e. se il controllo esterno non funziona correttamente), la macchina passa automaticamente a VUOTO.

Parte l'avviso segnale carico est.?.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Compressore (vedesi paragrafo 7.2.2)
- 2. Premere il tasto *GlÙ* tante volte finché non appare il seguente messaggio:

```
6.1bar 80°C
Increm. pres.

pE SP: 7.1bar< Increm. pres. attuale

SD: -0.6bar Differenziale di pressione attuale, increm. pres.
```

- 3. Premere il tasto *invi*o per adattare il valore d'incremento di pressione.
- 4. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto *invi*o per confermare il valore.
- 6. Se necessario, adattare il differenziale di pressione SD e dp FU nella stessa maniera.
- 7. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto *esc* diverse volte.

7.2.4 Adattare parametri di pressione per unità per vuoto

7.2.4.1 Adattare pressione rete impostata

I parametri di pressione possono essere impostati solo entro limiti predeterminati:

Pressione rete SP ≤ Pressione rete alta

Se la pressione rete SP sale al di sopra del valore SP + SD l'unità passa automaticamente a CARICO. A raggiungimento della pressione rete SP l'unità passa a VUOTO.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Scegliere menu Configurazione > Impost. pres.> Unità per vuoto (vedere capitolo 7.2.2)
- 2. Premere il tasto *invio* per adattare il valore della pres. rete p1.
- 3. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto *invio* per confermare il valore.
- 5. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione p1 SD.
- 6. Se necessario, adattare i valori per p2 nella stessa maniera.
- 7. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.



7.2.4.2 Adattare pressione rete alta unità per vuoto

A raggiungimento del valore pressione rete alta, parte un avviso pressione rete alta.

La configurazione dell'output per l'avviso è descritto più in basso 7.9.1.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

- Scegliere menu Configurazione > Impost. pres.> Unità per vuoto (vedere capitolo 7.2.2)
- 2. Premere il tasto *SU* tante volte finché non appare il seguente messaggio:

```
89hpa 80°C

Pr. rete alta

SP: 100hpa < Pressione rete attuale alta

SD: 100hpa Differenziale di pressione attuale
```

- 3. Premere il tasto invio per confermare il valore.
- 4. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto *invio* per confermare il valore.
- 6. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione.
- 7. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.

7.2.4.3 Impostare calo di pressione pA unità per vuoto

Il valore calo di pressione pA funge come valore limite di sicurezza in caso di controllo esterno della macchina. A raggiungimento del valore pA (p.e. se il controllo esterno non funziona correttamente), la macchina passa automaticamente a VUOTO.

Parte l'avviso segnale carico est.?.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Scegliere menu Configurazione > Impost. pres.> Unità per vuoto (vedere capitolo 7.2.2)
- 2. Premere il tasto *GIÙ* tante volte finché non appare il seguente messaggio:

```
89hpa 80°C

Calo pressione

SD: 20hpa < Differenziale di pressione attuale calo di pressione

pA SP: 20hpa Punto di commutazione attuale calo pressione
```

- 3. Premere il tasto invio per adattare il valore calo pressione.
- 4. Adattare il valore con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ*.
- 5. Premere il tasto *invi*o per confermare il valore.
- 6. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione SD.
- 7. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.



7.2.5 Adattare parametri per booster e riempimento rete

A seconda il tipo di macchina si possono configurare altri parametri di pressione per ulteriori componenti. Le impostazioni per i moduli si trovano nel menu Componenti:

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Componenti al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.

6.1bar	80°C	
Motore	<	Sottomenu per impostazioni motore
Booster		Sottomenu per booster

3. Visualizzare con il tasto GIÙ ulteriori sottomenu.

```
6.1bar 80°C

Booster Sottomenu per booster

Riempim. rete < Sottomenu per riempimento rete

SAC temperatura Sottomenu per temperatura fine compressione
```

7.2.5.1 Adattare parametri di pressione per booster

I booster possono essere solamente avviati, se una determinata pressione iniziale è stata creata. Per lo start del booster il controller dà a disposizione un segnale output L'impostazione per il punto di commutazione e il differenziale di pressione per il segnale output avviene come segue:

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

 Selezionare menu Componenti > booster (vedere capitolo 7.2.5)

```
6.1bar 80°C
booster on
pN SP: 6.5bar < Punto di commutazione attuale per booster ON
SD: -2.0bar Differenziale di pressione attuale
```

- 2. Premere il tasto invio per confermare il valore.
- 3. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto *invi*o per confermare il valore.
- 5. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione.
- 6. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.



7.2.5.2 Adattare parametri di pressione per riempimento rete

La funzione riempimento rete si usa esclusivamente per compressori vite. Il controller dà a disposizone un segnale output per una valvola a monte. L'impostazione per il punto di commutazione e il differenziale di pressione per il segnale output della valvola avviene come segue:



Vi raccomandiamo la consulenza presso un punto assistenza KAESER.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

 Selezionare menu Componenti > riempimento rete (vedere capitolo 7.2.5)

6.1bar 80°C

Valvola on

pN SP: 4.5bar < Punto di commutazione attuale per riempimento rete

SD: -0.5bar Differenziale di pressione attuale

- 2. Premere il tasto *invio* per confermare il valore.
- 3. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto invio per confermare il valore.
- 5. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione.
- 6. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.

7.3 Configurazione avviamento e arresto della macchina

Per l'avviamento della macchina sono a disposizione le seguenti impostazioni:

Funzione	Condizione al momento della consegna/Impostazione	vedasi
Start manuale tramite tasto ON	Sempre possibile	-
ON/OFF automatico tramite timer	Nessun timer impostato	7.3.1
Vacanze	Non impostato	7.3.2
Start tramite segnale remoto, p.e. da una stazione remota	Disattivato	7.3.3
Fase VUOTO (scarico)	Disattivato	7.3.4
Restart automatico dopo un calo di tensione (dopo tempo ritardo)	attivato	7.3.5
Temperatura minima nel gruppo vite durante lo start	Impostato a 2 ° C	-
Tipo di avviamento del motore (secondo il tipo)	Impostato	7.3.6

7.3.1 ON/OFF automatico tramite timer

Compendio

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Selezionare menu Timer
- Attivare il tasto Timer
- Se non è stato ancora fatto, impostare/adattare Timer



7.3.1.1 Selezionare menu Timer

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare Timer nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
tasto Timer: n
Reset: n <
```

7.3.1.2 Attivare il tasto Timer

1. Premere il tasto GIÙ 1 volta.

```
6,1bar 80°C

tasto Timer: n <

Reset: n
```

2. Premere il tasto *Invio*.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

3. Premere il tasto GIÙ 1 volta.

Il display passa a tasto Timers.

4. Premere il tasto Invio.

Il tasto Timer è attivato.

5. Premere il tasto *Timer* per permettere il funzionamento via timer.

7.3.1.3 Impostazione timer (esempio)



Prima di impostare il timer è consigliabile annotare i tempi On e Off su un foglio di carta.

Oltre ai signoli giorni della settimana il controller mette a disposizione i seguenti cicli: Lu - Gio, Lu - Ven, Lu - Sa, Lu - Do, Sa - Gio.

Oltre a questi cicli fissi si può impostare anche un tempo OFF (Holidays) (vedasi paragrafo7.3.2).

Esempio

- Macchina ON: Giorni feriali ore 6:30 17:00, Venerdi 6:30 15:00;
- Macchina OFF: Sa Do e durante la pausa di mezzogiorno 12:00 13:00 Uhr

Ne risultano i seguenti punti di commutazione:

No.	Giorno	Tempo	Azione
1	Lu - Ve	06:30	ON
2	Lu - Ve	12:00	OFF
3	Lu - Ve	13:00	ON
4	Lu - Gio	17:00	OFF
5	Ve	15:00	OFF

Tab. 18 Esempio timer macchina ON/OFF



A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il tasto *Timer* sia attivato, menu Timer sia selezionato.

1. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

```
6,1bar 80°C

-----
01: n.a. < Punto di commutazione 01: non attivo
```

- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere il tasto SU finché non appare 01 Lu-Ve e confermare con il tasto invio.
- 4. Premere il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto invio per confermare l'ora.

```
6,1bar 80°C
01 Lu-Ve
00:00 < primo punto di commutazione hh:mm
Compr. OFF
```

- 6. Confermare con il tasto *GIÙ* o il tasto *GIÙ* prima 6 ore, poi 30 minuti e premere ogni volta il tasto *invi*o.
- 7. Premere il tasto GIÙ.
- 8. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
06:30 Punto di commutazione impostato
Compr. OFF < azione attuale
-----
```

9. Premere il tasto SU e selezionare con il tasto invio compr. on.

Il primo ciclo ON di Lu - Ve è programmato.

- 10. Impostare in maniera analoga gli altri punti di commutazione.
- 11. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.
- 12. Premere il tasto *Timer* per permettere il funzionamento via timer.

7.3.2 Impostare vacanze

Oltre ai cicli fissi di un timer si può impostare un tempo di fermata maggiore, p.e. durante le ferie.

Compendio

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Selezionare menu Configurazione > Avviam. compr.> Compressore OFF
- Attivare la funzione vacanze
- Se non è stato ancora fatto, impostare/adattare periodo di fermata macchina



Selezionare menu Configurazione > Avviam. compr.> Compressore OFF

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione sia selezionato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare Configurazione nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare Avviam. compr. al terzo rigo.
- 4. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

Compressore ON <
Compressore OFF
```

- 5. Premere il tasto GIÙ.
- 6. Premere il tasto invio per selezionare menu Compressore OFF.

Attivare/disattivare la funzione holidays

- 7. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare vacanze: n al terzo rigo:
- 8. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

9. Premere il tasto SU.

Il display passa a vacanze: s.

10. Confermare le impostazioni con il tasto invio.

La funzione vacanze è attivata e può essere utilizzata.

La funzione vacanze può essere disattivata nella stessa maniera.

11. Se non è stato ancora fatto, impostare/adattare periodo di fermata macchina

Impostare periodo di fermata macchina

12. Premere il tasto GIÙ.

Appaiono nel display la data e l'ora impostata della fermata macchina.

6,1bar 80°C	
Vacanze: s	Vacanze attivate
-> 01.01. <	data attuale inizio vacanze gg.aa.
00:00	Ora attuale Inizio vacanze hh:mm

13. Premere il tasto *Invio*.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 14. Impostare con il tasto *GIÙ* o *SU* prima il giorno desiderato, poi il mese e confermare ogni volta con il tasto *invio*.
- 15. Premere il tasto *GIÙ* per passare all'ora e impostare nella stessa maniera altri punti di commutazione.
- 16. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



7.3.3 Attivare la macchina da stazione remota (remoto ON/OFF)

Se la macchina dev'essere gestita da una stazione remota è necessario fare le seguenti impostazioni:

Compendio

- Creare collegamento elettrico (un output libero per il contatto remoto lo si trova nello schema elettrico della macchina, preferibilmente DI 1.0).
- Impostare lo start della macchina a operazione remota
- Attivazione tasto remoto
- Attivare eventualmente il tasto *Timer* e impostare Timer (vedesi paragrafo 7.3.1.3)
- Se necessario, assegnare eventualmente un diverso input per contatto remoto
- Azionare tasto remoto

7.3.3.1 Impostare la macchina nel modo remoto

Sono disponibili due varianti per lo start della macchina da una stazione remota:

- Variante A: Start del compressore tramite segnale input della stazione remota.
- Variante B: Avviamento del compressore tramite stazione remota oltre al timer impostato ON/OFF.

La macchina può essere attivata da una stazione remota, anche se il timer è attivo e il programma prevede OFF per quel momento.

A condizione che: Il collegamento elettrico sia creato,

Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione sia selezionato.

- Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare Avviam. compr. al terzo rigo. 1.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
Compressore ON <
Compressore OFF
```

- Premere nuovamente il tasto Invio.
- Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio: 4.

```
6,1bar 80°C
Modo remoto:
-> Loc.
                       Impostazione attuale (esempio)
                   <
                       Tasto remoto non attivo
Tasto remoto: n
```

- Premere il tasto Invio. 5.
- Premere il tasto GIÙ per variante A finché non appare ->Loc+RC. oppure

Premere il tasto GIÙ per variante B finché non appare ->Loc+tmr-RC.

7. Memorizzare con il tasto invio.



7.3.3.2 attivazione/disattivazione tasto remoto

8. Premere il tasto GIÙ 1 volta.

6,1bar 80°C

-> Loc+RC Start compressore attivato tramite contatto remoto

Tasto remoto: n < Tasto remoto (non attivo)

tasto Timer: n Tasto remoto (non attivo)

9. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

10. Premere il tasto SU.

Il display passa a tasto remoto: <u>s</u>.

11. Confermare le impostazioni con il tasto invio.

La funzione tasto remoto è attivata e può essere utilizzata.

Il tasto remoto può essere disattivato nella stessa maniera.

12. Se la variante con timer è stata selezionata, il tasto *Timer* deve essere attivato conseguentemente.

7.3.3.3 Assegnare input differente

13. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C

* Compr. ON

RC ->DI1.0 < Contatto remoto DI 1.0 (impostato alla consegna)</pre>
```

14. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 15. Selezionare input differente con il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *invio*. L'input è assegnato.
- 16. Premere il tasto *remoto* per abilitare lo start della stazione remota.



7.3.4 Attivare/disattivare fase VUOTO (funzione scarico)

Dopo un segnale OFF tramite modo remoto si può attivare ancora una fase di VUOTO (funzione scarico) prima di arrestare completamente la macchina. Il tempo di VUOTO è regolato tramite la pressione interna.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Compr. OFF sia selezionato (vedesi 7.3.2).

- 1. Premere il tasto GIÙ.
- 2. Premere il tasto invio per selezionare menu Compressore OFF.

```
6,1bar 80°C

* Compr. OFF
Depres.: s/n n < Impostazione attuale: Scarico disattivato
. . .</pre>
```

3. Premere nuovamente il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

4. Premere il tasto SU.

Il display passa a scarico: s.

5. Confermare le impostazioni con il tasto invio.

La funzione scarico è attivata.

La funzione può essere disattivata nella stessa maniera.

7.3.5 Disattivare/attivare e adattare riavviamento dopo un calo di tensione

Alla consegna la funzione riavviamento dopo calo di tensione è attivato.

Per non sovracaricare la rete di alimentazione a causa dell'avviamento contemporaneo di più macchine, si può impostare un tempo di ritardo.

Compendio

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Selezionare menu Configurazione > Avviam. compr.> Compressore ON
- Attivare/disattivare la funzione riavviamento oppure tempo di ritardo per riavviamento

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione sia selezionato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *GIÙ* diverse volte finché non appare Avviam. Compr. nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

Compressore ON

Compressore OFF
```



Attivare/disattivare riavviamento

3. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

6,1bar 80°C
...

Riavviam: s Riavviamento automatico attivato
10,0 s | 0,0 s Tempo di ritardo impostato | passato

4. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

5. Premere il tasto GIÙ.

Il display passa a n.

6. Premere il tasto *invi*o per confermare l'impostazione.

Il riavviamento automatico dopo calo di tensione è disattivato.

Nella stessa maniera la funzione può essere attivata.

7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Adattare tempo di ritardo per riavviamento

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Menu Avviam. Compr. sia selezionato (vedesi sopra).



Per l'operazione di più macchine avviarle in sequenza.

- Orientare il tempo di riavviamento secondo i tempi tra VUOTO e CA-RICO delle altre macchine.
- 1. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C

Riavviam: s Riavviamento automatico attivato

10.0s | 0.00s < Tempo di ritardo impostato | passato
. . .
```

- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Con il tasto *GlÙ* o *SU* impostare il tempo e confermare con il tasto *invio*.
- 4. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



7.3.6 Adattare impostazioni per l'avviamento stella-triangolo

Se la macchina è azionata con avviamento stella-triangolo, sono possibili degli adattamenti dei tempi di commutazione nel menu Componenti > Motore.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Componenti al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.



3. Premere il tasto invio per selezionare il menu Motore.

Appare un sottomenu Unità potenza.

4. Premere nuovamente il tasto Invio.

Appare il tipo di avviamento del motore.

- 5. Premere il tasto GIÙ tante volte, finché non appare il settore Impostazioni.
- In questo menu è possibile adattare i tempi di commutazione dell'avviamento stellatriangolo.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.4 Attivazione e adattamento dei tipi di controllo

Il controller dispone di diversi tipi di controllo, a seconda dell'applicazione della macchina e possono determinare gradi di sfruttamento diversi. Un compendio dei tipi di controllo si trova in capitolo 4.7.2.

7.4.1 Selezionare tipo di controllo DUAL/QUADRO/VARIO/CONTINUO

A condizione che: Password livello 4 sia attivato

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare Tipo controllo al terzo rigo.
- 4. Premere il tasto Invio.

5. Premere nuovamente il tasto Invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 6. Impostare il tipo di controllo desiderato con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *invio*.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



7.4.2 Adattare tempo di VUOTO della regolazione DUAL

Al termine del tempo di marcia a VUOTO, la macchina passa a STANDBY. Quanto più breve sarà impostato il periodo, tanto più frequente la macchina passerà da VUOTO a STANDBY. In questo anche la massima frequenza ammessa del motore viene considerata.




Considerare massima frequenza del motore:

Considerare i valori limite maggiori e minori del tempo di marcia a vuoto.

A condizione che:

Password livello 4 sia attivato e il menu Configurazione> Tipo controllo sia selezionato. (vedere capitolo 7.4.1)

1. Premere il tasto *GIÙ* tante volte, finché non appare il seguente messaggio nel settore Impostazioni.



2. Premere il tasto invio per selezionare menu Dual.

Appare l'attuale tempo di VUOTO.

3. Premere nuovamente il tasto Invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 4. Con i tasti GIÙ o SU adattare il tempo di VUOTO desiderato.
- 5. Premere il tasto *invio* nuovamente, per confermare il valore.
- 6. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.4.3 Adattare il tempo non a carico e il tempo di marcia minima della regolazione QUADRO

Al termine del tempo di marcia a vuoto, la macchina passa a STANDBY. A seconda dell'impostazione del tempo non a carico, la machina passa da CARICO a VUOTO o direttamente a STANDBY.



Considerare massima frequenza del motore:

► Considerare i valori limite superiore e inferiore per il tempo a vuoto.

A condizione che:

Password livello 4 sia attivato e il menu Configurazione> Tipo controllo sia selezionato. (vedere capitolo 7.4.1)

1. Premere il tasto *GIÙ* tante volte, finché non appare il seguente messaggio nel settore Impostazioni.

```
6.1bar 80°C
* Dual
* Quadro <</pre>
```



2. Premere il tasto invio per selezionare il menu Quadro.

```
6.1bar 80°C
Tempo di carico
min.
400s | 400s < Tempo di marcia min. attuale
Standby
```

3. Premere nuovamente il tasto Invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 4. Con i tasti GIÙ o SU adattare il tempo di VUOTO desiderato.
- 5. Premere il tasto *invio* nuovamente, per confermare il valore.
- 6. Adattare nella stessa maniera il tempo non a carico.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.4.4 Impostazione della valvola della pressione di controllo per il funzionamento MODULATO

In caso di funzionamento MODULATO la valvola di aspirazione viene aperta e chiusa da una valvola di regolazione meccanica (dispositivo di controllo proporzionale) in modo parziale e in base al fabbisogno d'aria. In dipendenza dalla pressione rete, la macchina commuta tra pressione di controllo interna e esterna tramite una valvola magnetica. Per la valvola della pressione di controllo si possono impostare i punti di commutazione e il differenziale di pressione.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato

e il menu Configurazione> Tipo controllo sia selezionato.

(vedere capitolo 7.4.1)

- Premere tante volte il tasto GIÜ finché nella terza riga non appare Valv. modulatore.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6.1bar 80°C

Valv. modulatore

SD: -0.5bar < Differenziale di commutazione

pN SP: 5.5bar Punto di commutazione valvola della pressione di controllo
```

3. Premere nuovamente il tasto Invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 4. Adattare la pressione di commutazione desiderata con i tasti *GIÙ* o *SU* .
- 5. Premere il tasto *invio* per confermare il valore.
- 6. Adattare il valore per il differenziale di pressione nella stessa maniera.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



7.5 Configurare la macchina per il modo locale

Nel modo locale la macchina è gestita tramite la pressione di rete p1 o p2. Il controller dispone dei modi operativi seguenti:

Modo operativo	Descrizione	vedasi
p1	La macchina viene regolata con la pressione rete p1	7.5.3.3
p2	La macchina viene regolata con la pressione rete p2	
p1/p2 timer	Il cambio tra le pressioni p1 e p2 avviene tramite un timer	7.5.2
p1/p2 ciclo	Il cambio tra le pressioni p1 e p2 avviene tramite un ciclo temporizzato programmabile	7.5.3

Tab. 19 Modi operativi nel funzionamento locale

Come adattare la pressione di rete è descritto al paragrafo 7.2.

Compendio

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Selezionare nel menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico
- Impostare/adattare timer (vedesi paragrafo 7.5.2) oppure
 Impostare/adattare il ciclo p1/p2 (vedesi paragrafo 7.5.3)
- Selezionare modo locale

7.5.1 Selezionare nel menu Configurazione > Impost. pres.> Control carico

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.

Nel display appare Impost. pres.

- 3. Premere il tasto Invio.
- 4. Premere il tasto GIÙ finché non appareControl carico.
- 5. Premere il tasto Invio.

Il menu Control carico è selezionato.

7.5.2 Configurare cambio pressione di rete mediante timer



Osservare la sequenza della configurazione!

Prima impostare il timer poi il modo operativo.

Compendio

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Impostare giorno della settimana per il primo punto di commutazione (dopo aver cancellato un eventuale programmazione già esistente)
- Impostazione ora per il primo punto di commutazione
- Selezionare pressione di rete per primo punto di commutazione p1 o p2
- Definire altri punti di commutazione
- Selezionare modo operativo p1/p2, vedesi paragrafo 7.5.3.3





Prima di impostare il timer è consigliabile annotare i tempi On e Off su un foglio di carta.

Oltre ai signoli giorni della settimana il controller mette a disposizione i seguenti cicli: Lu - Gio, Lu - Ven, Lu - Sa, Lu - Do, Sa - Gio.

Esempio

- tempo carico picco: Giorni feriali dalle 6:30 alle 17:00, Venerdì dalle 6:30 alle 16:00;
- Tempo di carico base: Mezzogiorno dalle 12:00 alle 13.00 e resto

Il timer sará programmato con i seguenti punti di commutazione (sono disponibili al massimo 10 punti di commutazione):

No.	Giorno della setti- mana	Tempo	Pres. rete
01	Lu - Ve	06:30	p1 On
02	Lu - Ve	12:00	p2 On
03	Lu - Ve	13:00	p1 On
04	Lu - Gio	17:00	p2 On
05	Ve	16:00	p2 On

Tab. 20 Esempio punti di commutazione cambio pressione di rete

Impostare giorno delle settimana per il primo punto di commutazione

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia selezio-

nato (vedesi paragrafo 7.5.1)

1. Premere il tasto *GIÙ* tante volte, finché non appare il settore Impostazioni.

```
6,1bar 80°C
...
Impostazioni Inizio settore impostazioni
-----
```

2. Premere il tasto *GIÙ* nuovamente finché non appare le seguente indicazione:

```
6,1bar 80°C
-----
* p1/p2 timer <
```

3. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
* p1/p2 Timer
Reset: n <
```

Cancellare timer esistente:

4. Per cancellare la programmazione già esistente, premere il tasto *Invio* e infine il tasto *SU*.

Il display passa a Reset: s.



5. Premere il tasto Invio.

Il display passa a Reset: \underline{n} . La programmazione è cancellata.

6. Premere il tasto GIÙ finché non appare le seguente indicazione:

- 7. Premere il tasto Invio.
- 8. Premere il tasto *SU* finché non appare 01 Lu-Ve e confermare con il tasto *invio*.

Impostare l'ora per il primo punto di commutazione

- 9. Premere il tasto GIÙ.
- 10. Premere il tasto Invio.

11. Impostare con il tasto *GIÙ* o il tasto *SU* prima le ore, poi i minuti e confermare ogni volta con il tasto *Invi*o.

Impostare la pressione di rete per il primo punto di commutazione

- 12. Premere il tasto GIÙ.
- 13. Premere il tasto *invio* per selezionare con il tasto *GIÙ* o *SU* p1 o p2 (in questo esempio non è necessario).
- Impostare in maniera analoga gli altri punti di commutazione.
 Il timer è impostato.
- 15. Selezionare il modo operativo p1/p2 timer (vedesi paragrafo 7.5.3.3)
- 16. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.5.3 Configurazione cambio pressione di rete mediante timer ciclo

Compendio

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Eventualmente cancellare configurazione timer
- Impostare la durata dei cicli p1 e p2
- Selezionare il punto di inizio del ciclo p1 o p2
- Selezionare il modo operativo p1/p2 ciclo, vedesi paragrafo 7.5.3.3



7.5.3.1 Impostare la durata dei cicli p1 e p2



Considerare la sequenza della configurazione! Per la configurazione del ciclo, il modo operativo p1/p2 non deve essere attivo.

► Configurare prima il ciclo p1/p2 e poi selezionare il modo operativo, eventualmente è necessario selezionare prima un altro modo operativo.

A condizione che:

Password livello 4 sia attivato, e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia selezionato.

1. Premere il tasto GIÙ tante volte, finché non appare il settore Impostazioni.

```
6,1bar 80°C
. . .
Impostazioni Inizio settore impostazioni
- - - - - -
```

2. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

- 3. Premere il tasto Invio.
- 4. Impostare con il tasto GIÙ o SU la durata del periodo p1 e confermare con il tasto invio.
- 5. Premere il tasto GIÙ.
- 6. Premere il tasto *Invi*o e impostare con il tasto *GIÙ* o *SU* la durata del ciclo p2.
- 7. Confermare il valore con il tasto Invio.

7.5.3.2 Impostazione punto di inizio del ciclo p1 o p2

Premere il tasto GIÙ.

- 2. Premere il tasto *Invi*o se il ciclo deve iniziare con p2 e impostare con il tasto *GIÙ* o *SU* l'inizio p2.
- 3. Premere il tasto Invio.
- 4. Premere il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto *Invi*o e impostare con il tasto *GIÙ* o *SU* il punto iniziale del ciclo.
- Confermare il valore con il tasto *Invio*.
 Il timer ciclo è configurato.





7.5.3.3 Selezione del modo locale

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia selezio-

nato.

il timer o il timer ciclo sia impostato.

1. Premere il tasto Invio.

2. Premere il tasto GIÙ.

3. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 4. Premere il tasto $GI\dot{U}$ o il tasto SU per selezionare il modo operativo desiderato. (p1, p2, p1/p2 timer o p1/p2 ciclo).
- 5. Premere il tasto *Invi*o per confermare il modo operativo.

Il modo operativo attuale viene indicato.

6. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



7.6 Configurarazione della macchina per la modalità di gestione in sequenza

7.6.1 Compendio dei singoli modi di operazione in sequenza

Il controller disponde di diverse possibilità per lavorare in sequenza con altri sistemi di controllo:

Tipo di se- quenza	Descrizione	Paragrafo
Profibus	Il controller (e quindi la macchina) ottiene tramite Profibus Master (p. e. SAM o VESIS) il comando p.e. di CARICO, VUOTO o modo locale. Non sono rilevanti le pressioni di rete p1 e p2 impostate in presenza del segnale CARICO/VUOTO	7.6.2
Master-Slave	Due sistemi di controllo SIGMA CONTROL lavorano nel modo operativo Master-Slave. Lo Slave ottiene dal Master, tramite interfaccia RS 485, il comando di cambio tra le pressioni di rete p1 o p2.	7.6.4
Operazione in sequenza tramite contatto remoto	Il collegamento tramite contatto remoto è un ulteriore possibilità di gestire la macchina dall'esterno. Ci sono tre possibilità: - CARICO RC: Tramite un segnale input da un master controller (es. MAC 41) la macchina passa a CARICO o VUOTO. Non sono rilevanti le pressioni di rete p1 e p2. - CARICO locale /RC La macchina ottiene il comando da due input di un master controller (p.e. MVS 8000) di passare a regime di CARICO/VUOTO o modo locale. - p1/p2 contatto remoto: Il segnale di cambio dalla pressione di rete p1 a p2 avviene tramite un contatto input.	7.6.5 7.6.6 7.6.7
Sequenza con macchine ge- stite da un pres- sostato	Se la macchina deve lavorare in sequenza con una macchina gestita da un pressostato, ci sono due possibilità: - In macchine di pari portata il SIGMA CONTROL gestisce i pressostati tramite un output libero da	7.6.8 7.6.8.1
	tensione. - In macchine con portate diverse i setting di pressione sono opportunamente sfalsati. Infine sono elencati alcuni esempi di programmazioni che consentono uno sfruttamento equilibrato della	7.6.8.2 7.6.8.3
	Infine sono elencati alcuni esempi di programmazioni	7.6.8.3

Tab. 21 Compendio di sistemi di controllo in sequenza

7.6.2 Configurazione modo Profibus (SAM o VESIS)

Compendio

- Realizzare i collegamenti elettrici
- Impostare il modo remoto p2
- Configurazione interfaccia Profibus
- Attivare il tasto remoto



7.6.2.1 Realizzare i collegamenti elettrici

Connessioni PIN Profibus DP

- Realizzare i collegamenti elettrici degli utenti Bus secondo le assegnazioni indicate.
- ▶ Collegare la schermatura su entrambi i lati della spina.

Pin	Connessioni
1	Non allocato
2	Non allocato
3	Collegamento Profibus B
4	Segnale TTL RTS
5	Ground
6	+ 5 V dell'interfaccia P5
7	Non allocato
8	Collegamento profibus A
9	Non allocato

Tab. 22 Connessioni PIN Profibus DP

Allacciamento spinotti interfaccia

Al primo e all'ultimo componente di un collegamento Profibus va attivata la resistenza terminale presente nella spina di collegamento.




Fig. 3 Allacciamento del collegamento Profibus



Esempio di uno schema elettrico riguardante la gestione in sequenza (parte)




Fig. 4 Esempio di uno schema elettrico riguardante la gestione in sequenza con SAM



7.6.2.2 Impostazione modo remoto p2



Se si cambia la gestione al Bus controller da automatico a manuale, il SIGMA CONTROL passa al modo remoto impostato. In tal caso è preferibile impostare il modo remoto p2.

Durante l'impostazione della pressione di rete p2 tener presente che più di una macchina dovrà eventualmente essere commutata al modo locale.

(Adattamento della pressione di rete, vedasi paragrafo 7.2).

A condizione che:

Password livello 4 sia attivato,

il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia selezionato.

1. Premere tante volte il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* finché non appare Modo Remoto nella seconda riga del display.

```
6,1bar 80°C
Modo remoto
->p1 <
```

modo operativo attuale nel modo remoto

2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 3. Impostare il modo operativo p2 con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto *Invio* per confermare il modo operativo.
- 5. Eventualmente adattare la pressione di rete p2 (vedasi paragrafo 7.2).

7.6.2.3 Configurazione interfaccia Profibus per SAM/VESIS

Compendio

- Selezione interfaccia Profibus
- Assegnazione indirizzo Slave
- Impostare eventualmente una reazione in caso di allarme Bus (Bus-timeout)
- Stabilire eventualmente un contatto output per il messaggio allarme Bus (per un output disponibile consultare lo schema elettrico della macchina)

A condizione che:

Password livello 4 sia attivato,

il collegamento elettrico al Bus-Master è attivo.

Selezione interfaccia Profibus

- 1. Partendo dal menu principale premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Comunicazione nella terza riga del display.
- 2. Premere il tasto Invio.
- Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare Profibus nella terza riga del display.
- 4. Premere il tasto Invio.



Profibus non attivo



- 5. Premere nuovamente il tasto Invio.
- 6. Premere tante volte il tasto *SU* finché non appare Send+Receive sul display.
- 7. Premere il tasto Invio.

Se in questo momento non sussiste ancora alcun collegamento elettrico con il bus, comparirà ben presto l'avviso Allarme bus.

8. Confermare l'avviso e controllare il collegamento elettrico.

Assegnazione indirizzo Slave



In caso di sequenza con SAM l'indirizzo Slave viene impostato come seque:

Numero del compressore utilizzato in SAM + 2. La gamma ammissibile di indirizzi si trova tra 3 e 126.

9. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

```
6,1 bar 80°C
. . .
N° Slave: 2< indirizzo Slave attuale assegnato
. . .
```

10. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

11. Impostare l'indirizzo Slave con i tasti *SU* o *GIÙ* e confermare con il tasto *Invio*.

Impostazione reazione in caso di allarme bus (Bus-timeout)



In caso di allarme bus il controller può reagire in due modi:

Impostazione automatica: il controller rimane in modo remoto e prova a creare un collegamento con il bus.

Impostazione manuale: il controller passa al modo locale impostato. L'operazione in sequenza viene ripristinata soltanto premendo il tasto *remoto* .

Lo scambio dati in un collegamento Profibus avviene in cicli prestabiliti. Il collegamento Profibus può essere monitorato tramite il tempo ciclo:

Il collegamento bus risulta disturbato, se allo scadere di un tempo impostato (timeout) non è avvenuto nessuno scambio dati tra il Bus-Master e il controller (come utente bus). Se il tempo per il timeout bus è impostato sullo zero, il monitoraggio è inattivo!

12. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

- * Dopo l'attivazione della tensione di alimentazione l'allarme bus per il tempo "Start td" può essere soppresso.
- 13. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Timeout nella terza riga del display.
- 14. Premere il tasto Invio.



- 15. Con il tasto $Gl\dot{U}$ o SU modificare l'impostazione per bus timeout. Per disattivare il monitoraggio bus, impostare Timeout a 0.00s.
- 16. Confermare le impostazioni con il tasto Invio.

Impostazione contatto output per l'allarme bus

L'allarme bus può essere trasmesso ad una stazione remota tramite un contatto pulito.

17. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

18. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 19. Selezionare un output libero con il tasto SU.
- 20. Premere il tasto Invio per confermare l'output.
- 21. Confermare le impostazioni con il tasto Invio.

Memorizzazione dati

Le impostazioni realizzate vengono memorizzate automaticamente in un EEPROM indipendentemente dalla tensione. In presenza di un'avaria della batteria tampone le impostazioni rimangono memorizzate.

7.6.2.4 Attivazione tasto remoto

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il menu Comunicazione > Profibus sia selezionato.

- 1. Premere il tasto SU o il tasto GIÙ tante volte, finché non appare Tasto remoto: nella terza riga del display.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 3. Con il tasto *SU* o *GIÙ* impostare il valore s e confermare con il tasto *Invi*o.
 - La funzione tasto remoto è attivata e può essere utilizzata.
- 4. Premere il tasto *remoto* per consentire il controllo remoto.

^{*} Il comportamento del contoller durante un allarme bus può essere modificato esclusivamente da un tecnico qualificato della KAESER.



7.6.3 Configurazione interfaccia Profibus senza SAM/VESIS



Per la configurazione dell'interfaccia Profibus servono ulteriori dati da parte della KAESER (file xls e gsd). Se essi mancano, rivolgersi al Servizio di Assistenza KAESER.

Compendio

- Selezione interfaccia Profibus
- Assegnazione indirizzo Slave
- Impostare eventualmente una reazione in caso di allarme Bus (Bus-timeout)
- Stabilire eventualmente un contatto output per il messaggio allarme Bus (per un output disponibile consultare lo schema elettrico della macchina)

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il collegamento elettrico al Bus-Master sia attivo.

i dati della Kaeser siano disponibili.

Selezione interfaccia Profibus

- 1. Partendo dal menu principale premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Comunicazione nella terza riga del display.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Profibus nella terza riga del display.
- 4. Premere il tasto Invio.



- 5. Premere nuovamente il tasto Invio.
- 6. Premere il tasto SUfinché non appare Send sul display.
- 7. Premere il tasto Invio.

Se in questo momento non sussiste ancora alcun collegamento elettrico con il bus, comparirà ben presto l'avviso Allarme bus.

8. Confermare l'avviso e controllare il collegamento elettrico.

Assegnazione indirizzo Slave

9. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

Profibus
. . .
N° Slave: 2< indirizzo Slave attuale assegnato
. . .

10. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

11. Impostare l'indirizzo Slave con i tasti *SU* o *GIÙ* e confermare con il tasto *Invio*.



Ulteriori passi

La configurazione seguente avviene nella stessa sequenza descritta al paragrafo 7.6.2.3:

- Impostare eventualmente una reazione in caso di allarme Bus (Bus-timeout)
- Stabilire eventualmente un contatto output per il messaggio allarme Bus (per un output disponibile consultare lo schema elettrico della macchina)

7.6.4 Configurazione modo Master-Slave

7.6.4.1 Esempi per applicazioni Master-Slave

Nel modo Master-Slave due sistemi di gestione SIGMA CONTROL operano in sequenza in una rete di aria compressa comune. Il Master controlla la macchina con il controller configurato come Slave e dà il segnale per la pressione di rete.

Esempio: due macchine con portate d'aria differenti

Modo locale del Master p1/p2 timer:

- Cambio tra pressione di rete p1 e p2 mediante timer.
- Durante i tempi di carico picco (con un elevato fabbisogno d'aria) il sistema passa a pressione di rete p1. Durante i tempi di minore fabbisogno d'aria, p.e. durante il fine settimana, il sistema passa a pressione rete p2.
- La macchina con la portata minore è Slave. Durante i tempi di carico picco la macchina viene attivata solamente in presenza di un elevato fabbisogno d'aria compressa. Durante i tempi di minore carico si utilizza più spesso la macchina con portata minore.

Esempio: due macchine con uguali portate d'aria

- Modo locale del Master p1/p2 ciclo:
 (cambio tra pressione di rete p1 e p2 tramite un timer ciclo).
 Il timer ciclo garantisce lo sfruttamento equilibrato delle due macchine. I valori della pressione di rete sono impostati nella stessa maniera in entrambe le macchine.
- Per la durata del ciclo 1 il Master regola a p1 e dà allo Slave il segnale per p2.
 Per la durata del ciclo 2 il Master regola a p2 e dà allo Slave il segnale per p1.



Per collegare due SIGMA CONTROL nel modo Master-Slave entrambi i controller devono disporre della stessa versione software.

7.6.4.2 Compendio della procedura di configuazione

Le procedure di configurazione sono descritte nei seguenti paragrafi:

Controller	Procedimento	Paragrafo
Entrambi	Realizzare i collegamenti elettrici	7.6.4.3
Entrambi	Impostare le rispettive pressioni di rete p1 e p2, considerando la perdita di pressione all'interno della rete.	7.6.4.4
Master	Impostare tempi per timer oppure impostare tempi per timer ciclo	7.6.4.5 7.6.4.6
Master	Impostare il tipo di control carico (timer o timer ci- clo) nel modo locale	7.6.4.7
Slave	Impostare modo remoto p1/p2 RS485	7.6.4.8
Slave	Attivare il tasto remoto	7.6.4.9
Entrambi	Attivare il controller come Master o Slave	7.6.4.10

Tab. 23 Compendio procedimento configurazione Master-Slave



7.6.4.3 Realizzare i collegamenti elettrici

Connessione PIN RS 485

- Realizzare il collegamento elettrico secondo la connessione indicata.
- 2. Collegare la schermatura su entrambi i lati della spina.
- 3. Allacciare le connessioni nello spinotto secondo lo schema, fig. 5.

Pin	Connessioni	Osservazioni
1	impedenza terminale RA	(integrata nel controller)
2	riservata	
3	segnale di differenza B	
4	riservata	
5	riservata	
6	riservata	
7	impedenza terminale RA	(integrata nel controller)
8	segnale di differenza A	
9	riservata	

Tab. 24 Connessioni PIN RS 485

SIGMA CONTROL 1

SIGMA CONTROL 2




Fig. 5 Collegamenti elettrici tra i due controller

7.6.4.4 Entrambi: Adattare pressione di rete p1 e p2

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il menu Configurazione > Impost. pres. > Compressore sia selezio-

nato.

- 1. Premere il tasto *Invi*o per adattare il valore della pres. di rete p1.
- 2. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 3. Premere il tasto *Invio* per confermare il valore.
- 4. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione p1 SD.
- 5. Se necessario, adattare i valori per p2 nella stessa maniera.
- 6. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Per ulteriori informazioni riguardanti le impostazioni dei parametri di pressione, vedasi paragrafo 7.2.



7.6.4.5 Master: Configurare cambio pressione di rete mediante timer



Osservare la sequenza della configurazione!

Prima impostare il timer e poi selezionare il modo operativo.



Prima di impostare un timer, è consigliabile annotare su un foglio di carta i tempi di on per la pressione rete.

Oltre ai singoli giorni della settimana il controller mette a disposizione i seguenti cicli: Lu - Gio, Lu - Ven, Lu - Sa, Lu - Do, Sa - Gio.

Le impostazioni di un timer sono descritte più dettagliatamente in base all'esempio riportato al paragrafo 7.5.2.

Compendio

- Impostazione giorno della settimana per il primo punto di commutazione
- Impostazione ora per il primo punto di commutazione
- Selezione della pressione di rete per il primo punto di commutazione
- Definire altri punti di commutazione
- Modo operativo p1/p2 timer (vedasi paragrafo 7.6.4.7)

A condizione che:

Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

Impostazione giorno della settimana per il primo punto di commutazione

- 1. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché nella terza riga non appare *p1/p2 timer.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
* p1/p2 Timer
Reset: n <
```

3. Per cancellare la programmazione già esistente, premere il tasto *Invio* e infine il tasto *SU.*

Il display passa a Reset: s.

4. Premere il tasto Invio.

Il display passa a Reset: n. La programmazione è cancellata.

5. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

```
6,1bar 80°C
-----
01 n.a. <
00:00
```

Primo punto di commutazione per il giorno della settimana Ora iniziale del primo punto di commutazione

- 6. Premere il tasto Invio.
- Premere il tasto SU per impostare il giorno della settimana per il primo punto di commutazione e confermare con il tasto Invio.



Impostazione ora per il primo punto di commutazione

- 8. Premere il tasto GIÙ.
- 9. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

01 Lu-Ve Giorni impostati (esempio)

00:00 < Ora iniziale attuale

p1 on
```

10. Impostare con il tasto *GIÙ* o il tasto *SU* prima le ore, poi i minuti e confermare ogni volta con il tasto *Invi*o.

Selezione della pressione di rete per il primo punto di commutazione

- 11. Premere il tasto GIÙ.
- 12. Premere il tasto *Invio* per selezionare, con il tasto *GIÙ* o *SU*, p1 o p2.
- Impostare in maniera analoga gli altri punti di commutazione.
 Il timer è impostato.
- 14. Selezionare il modo operativo p1/p2 timer (vedasi paragrafo 7.6.4.7)
- 15. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

7.6.4.6 Master: Configurazione cambio pressione di rete mediante timer ciclo



Osservare la sequenza della configurazione!

Prima configurare il timer ciclo e poi selezionare il modo operativo.

Compendio

- Impostare la durata dei cicli p1 e p2
- Selezionare il punto di inizio del ciclo p1 o p2
- Selezionare modo operativo p1/p2 ciclo (vedasi paragrafo 7.6.4.7)

Impostare la durata dei cicli p1 e p2

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

1. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C

* p1/p2 ciclo
p1: 10h | 10h < Durata del periodo p1 | valore decorso (esempio)
p2: 18h | 18h</pre>
```

- 2. Confermare il valore con il tasto Invio.
- 3. Impostare con il tasto $GI\dot{U}$ o SU la durata del ciclo p1 e confermare con il tasto Invio.
- 4. Premere il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto *Invi*o e impostare con il tasto *GIÙ* o *SU* la durata del ciclo p2.
- 6. Confermare il valore con il tasto Invio.



Impostazione punto di inizio del ciclo p1 o p2

7. Premere il tasto GIÙ.

- 8. Premere il tasto *Invi*o se il ciclo deve iniziare con p2 e impostare con il tasto *GIÙ* o *SU* l'inizio p2.
- 9. Premere il tasto Invio.
- 10. Premere il tasto GIÙ.
- 11. Premere il tasto *Invi*o e impostare con il tasto *GIÙ* o *SU* il punto iniziale del ciclo.
- 12. Confermare il valore con il tasto Invio.

Il timer ciclo è configurato.

- 13. Selezionare il modo operativo p1/p2 timer (vedasi paragrafo 7.6.4.7)
- 14. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



Reset della durata del ciclo!

▶ Non accendere o spegnere la macchina con l'interruttore generale, altrimenti si azzera ogni volta la durata del ciclo.

7.6.4.7 Master: Selezione del modo locale

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia selezio-

nato.

il timer o il timer ciclo sia impostato.

1. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
Funz. locale
->p1 <
```

Tipo di funzionamento in modo locale

Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 3. Premere il tasto SU o il tasto $GI\dot{U}$ per selezionare il modo operativo locale desiderato (p1, p2, p1/p2 timer o p1/p2 ciclo).
- 4. Premere il tasto *Invio* per confermare il modo operativo.

Il modo operativo attuale viene indicato.



7.6.4.8 Slave: impostazione modo remoto RS 485

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

1. Premere tante volte il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* finché nella seconda riga del display non appare modo remoto.

2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

3. Selezionare con i tasti *SU* o *GIÙ* il modo operativo p1/p2 RS485 e confermare con il tasto *Invio*.

7.6.4.9 Slave: attivazione/disattivazione tasto remoto

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia selezio-

nato.

- 1. Premere i tasti *SU* o *GIÙ* finché non appare tasto remoto: s/n sulla terza riga del display.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 3. Con il tasto SU o il tasto $GI\dot{U}$ impostare il valore s e confermare con il tasto Invio . La funzione tasto remoto è attivata e può essere utilizzata.
- 4. Premere il tasto remoto per consentire il controllo remoto.

7.6.4.10 Entrambi: configurazione interfaccia RS 485

Compendio

- Selezione opzione menu Comunicazione
- Impostare Master e Slave
- Salvare le impostazioni

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

Selezione opzione menu Comunicazione

- 1. Partendo dal menu principale premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Comunicazione nella terza riga del display.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare RS485 nella terza riga del display.

6,1bar 80°C RS232: RS485 < Profibus



4. Premere il tasto Invio.



Impostazione del controller come Master o Slave

- 5. Premere il tasto SU o GIÙ, finché nella terza riga del display non appare ->n.a.
- 6. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

7. Premere il tasto *SU* 1 o 2 volte, per selezionare Slave o Master e premere il tasto *Invi*o per memorizzare le impostazioni.

Il controller inizia il test dell'interfaccia. Run è seguito da un contatore che va da zero a 256. Se dopo la F appare uno zero, la macchina lavora correttamente.

8. Se lo zero non appare: controllare le impostazioni del controller Master o Slave oppure gli allacciamenti.



Contatore test interfaccia

Salvare le impostazioni

Le impostazioni realizzate vengono memorizzate automaticamente in un EEPROM indipendentemente dalla tensione. In presenza di un'avaria della batteria tampone le impostazioni rimangono memorizzate.


7.6.5 Configurazione operazione in sequenza tramite carico RC (es. MAC 41)

Compendio

- Realizzare i collegamenti elettrici
- Impostare modo operativo carico RC e assegnare l'input
- Eventualmente adattare la pressione d'incremento pE
- Attivare il tasto remoto



7.6.5.1 Collegamenti elettrici per carico RC (estratto)






Fig. 6 Schema elettrico carico RC:

Esempio:

Compressori con convertitore a banda piatta

DI 0.7 CARICO/VUOTO esterno

Esempio:

Compressori senza convertitore a banda piatta; SX, SM e SK prima della modifica ai morsetti a molla

DI 0.7 CARICO/VUOTO esterno

7.6.5.2 Impostare modo operativo carico RC e assegnare l'input per contatto remoto

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,


e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

Impostazione modo operativo carico RC

- Premere tante volte il tasto SU o il tasto GIÙ finché nella seconda riga del display non appare modo remoto.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).



3. Selezionare con il tasto SU o GIÙ modo operativo carico RC e confermare con il tasto Invio.



Assegnazione input per RC

4. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

5. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

6. Selezionare un input per RC con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *In- vio*.

La configurazione del modo operativo è terminata.

7.6.5.3 Adattamento pressione d'incremento pE

Per adattare la pressione d'incremento pE consultare il paragrafo 7.2.3.3.

Informazioni dettagliate riguardanti i parametri di pressione si trovano al paragrafo7.2.1.

7.6.5.4 Attivazione tasto remoto

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

- 1. Premere i tasti *SU* o *GlÙ* finché non appare tasto remoto: s nella terza riga del display.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

3. Con il tasto SU o $GI\dot{U}$ impostare il valore s e confermare con il tasto Invio.

Il tasto remotoè attivo è può essere utilizzato.

4. Premere il tasto remoto per consentire il controllo remoto.

7.6.6 Configurare l'operazione in sequenza mediante carico RC/locale (es. MVS 8000)

Compendio

- Realizzare i collegamenti elettrici
- Impostazione del modo operativo loc./car. RC e assegnazione dell'input
- Eventualmente configurare il modo operativo a modo locale
- Attivare il tasto remoto



7.6.6.1 Realizzare i collegamenti elettrici



Per garantire la sicurezza in caso di circuito aperto, utilizzare l'output O0.3 per il messaggio "allarme macchina X" all'MVS 8000 Utilizzare "Controller on"!

Allacciare i messaggi "Motore in moto" (O0.5) e "Controller ON" (O0.3) dal compressore al controller MVS 8000.

Schema elettrico (estratto)




Fig. 7 Schema elettrico per loc. / RC

A Cambio tra modo automatico e manuale

B Contatto CARICO/VUOTO nel MVS

DI 0.7 CARICO/VUOTO esterno

DI 1.3 Commutazione Control CARICO tra loc. e car. RC

7.6.6.2 Attivazione tasto remoto

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

1. Premere i tasti *SU* o *GIÙ* finché non appare tasto remoto: s nella terza riga del display.

2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

Con il tasto SU o GIÙ impostare il valore s e confermare con il tasto Invio.
 Il tasto remotoè attivo è può essere utilizzato.

4. Premere il tasto *remoto* per consentire il controllo remoto.



7.6.6.3 Impostazione del modo operativo loc./car. RC e assegnazione dell'input

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

Impostazione del modo operativo loc./ RC

- 1. Premere tante volte il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* finché nella seconda riga del display non appare modo remoto.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

3. Selezionare con il tasto *SU* o *GlÙ* modo operativoloc. car. RC e confermare con il tasto *Invio*.

Assegnazione input per RC

4. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C

* Locale-Carico
RC

RC -> n.a. < nessun input assegnato
. . .</pre>
```

5. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

6. Selezionare un input per RC con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *In- vio*.

La configurazione del modo operativo è terminata.

7.6.6.4 Impostazione modo locale p2



Per il modo operativo locale è consigliabile impostare p2 come standard.

Durante l'impostazione della pressione di rete p2 tener presente che più di una macchina dovrà eventualmente essere commutata al modo locale.

(Adattamento della pressione di rete, vedasi paragrafo 7.2).

A condizione che:

Password livello 4 sia attivato,

il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia selezionato.

1. Premere il tasto *SU* o *GlÙ* finché nella seconda riga del display non apparemodo locale.

```
6,1bar 80°C
Funz. locale
->p1 < Modo locale attuale
```



2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 3. Impostare il modo operativo p2 con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto *Invio* per confermare il modo operativo.
- 5. Eventualmente adattare la pressione di rete p2 (vedasi paragrafo 7.2).

7.6.7 Operazione in sequenza tramite RC

Il segnale per il cambio da pressione rete p1 a p2 avviene tramite un contatto input.

Se si registra un segnale all'input, la pressione di rete passa a p2.

Compendio

- Impostare modo operativo contatto RC p1/p2
- Assegnazione input per RC
- Attivare il tasto *remoto*

7.6.7.1 Impostare modo operativo contatto RC p1/p2

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Il collegamento elettrico sia attivo,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

- 1. Premere tante volte il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* finché nella seconda riga del display non appare modo remoto.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

3. Selezionare con i tasti SU o $Gl\dot{U}$ il modo operativo p1/p2 RC e confermare con il tasto *invio*.

7.6.7.2 Assegnazione input per RC

Per un input libero consultare lo schema elettrico della macchina.

4. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C

*p1/p2 RC

RC -> n.a. < nessun input assegnato
. . .
```

5. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

6. Selezionare un input per RC con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *Invio*.

La configurazione del modo operativo è terminata.



7.6.7.3 Attivazione tasto remoto

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato.

1. Premere i tasti *SU* o *GIÙ* finché non appare tasto remoto: s/n sulla terza riga del display.

2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

3. Con il tasto *SU* o *GlÙ* impostare il valore s e confermare con il tasto *Invio*.

Il tasto remotoè attivo è può essere utilizzato.

4. Premere il tasto remoto per consentire il controllo remoto.

La configurazione del modo operativo è terminata.

7.6.8 Configurazione funzionamento in sequenza con macchine gestite da un pressostato.

7.6.8.1 Configurare operazione in sequenza tramite contatto libero di tensione

Richiesta:

L'utente vorrebbe azionare una macchina con SIGMA CONTROL (es. modello BSD) e una macchina comune senza SIGMA CONTROL ma identica portata, alternando rispettivamente carico base e carico picco.

Proposta:

- Impostare/adattare timer o timer ciclo al SIGMA CONTROL
- Selezionare il modo operativo locale p1/p2 timer o p1/p2 ciclo.
- Selezionare le pressioni di rete p1 e p2 secondo i valori necessari. Essi devono corrispondere alle impostazioni dei pressostati della macchina comune.
- Per consentire lo scambio tra le pressioni rete delle due macchine è necessario assegnare un contatto libero di tensione al modo operativo locale. Attraverso questo contatto un teleruttore ausiliario può servire all'attivazione dei pressostati per p1 e p2 della macchina comune. Confrontare a proposito lo schema seguente.



Esempio schema elettrico (parte)




Fig. 8 Schema elettrico della macchina con regolazione a pressostato

A: contatto libero di tensione SIGMA CONTROL, K3: Teleruttore ausiliario B1,1: Pressostato per pressione p2, B1.2: Pressostato per pressione p1 contatto A aperto: SIGMA CONTROL lavora con pressione p2 contatto A chiuso: SIGMA CONTROL lavora con pressione p1,

Compendio

- Realizzare i collegamenti elettrici
- Impostazione pressione di rete p1 e p2
- Configurare/adattare modo locale
- Assegnare contatto libero di tensione
- Impostazione modo locale

Impostazione pressione di rete p1 e p2

A condizione che: Password livello 4 sia attivato, realizzare collegamenti elettrici.

- 1. Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Compressore (vedesi paragrafo 7.2.2)
- 2. Premere il tasto *Invio* per adattare il valore della pres. di rete p1.
- 3. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto *Invio* per confermare il valore.



- 5. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione p1 SD.
- 6. Se necessario, adattare i valori per p2 nella stessa maniera.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Configurazione modo locale

Per ulteriori informazioni riguardanti l'impostazione del timer o del timer ciclo consultare il paragrafo 7.5.

Assegnare contatto libero di tensione

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il collegamento elettrico sia creato,

(per un'uscita libera consultare lo schema elettrico della macchina)

- 1. Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres.> Control carico.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

```
6,1bar 80°C

*p1/p2 Gio

n.a. < nessun output abbinato
. . .
```

- 4. Premere il tasto Invio.
- 5. Selezionare un output libero con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *in-vio*.

Ora l'output può essere utilizzato per lo scambio tra i due pressostati.

Impostazione modo locale

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

- 1. Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
Funz. locale
->p1 < Modo locale attuale
```

3. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 4. Selezionare con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* modo operativo p1/p2 timer o p1/p2 ciclo.
- 5. Premere il tasto *Invio* per confermare il modo operativo.

Il modo operativo attuale viene indicato.



7.6.8.2 Configurare operazione in sequenza senza collegamento elettrico

Richiesta:

L'utente vorrebbe azionare una macchina con SIGMA CONTROL (p.e. modello BSD) e con portata alta come macchina a carico base. Una seconda macchina (es. modello SK) con regolazione a pressostato deve coprire il fabbisogno in tempi di carico minore.

Proposta:

- Selezionare le pressioni rete p1 e p2 della BSD in maniera tale, che il punto di commutazione del pressostao della SK si trovi in mezzo ai due valori. Se viene attivato p2 per il tempo di carico inferiore, la SK automaticamente lavora quale macchina a carico base.
- Impostare i valori desiderati per il timer sul SIGMA CONTROL
- Selezionare modo operativo localep1/p2 timer
- Attivare timer

Diagramma di funzionamento:




Fig. 9 Diagramma di funzionamento pressostato e regolazione SIGMA CONTROL

periodo t1 - t7: Alto fabbisgno d'aria

t1: Fabbisogno d'aria in aumento, pressione rete in discesa

t2: il BSD passa a CARICO

t3: Pressione di rete p1 raggiunta, il BSD passa a VUOTO

t4: Il BSD passa a CARICO, il fabbisogno d'aria non è coperto

t5: L'SK passa anche a CARICO, la pressione di rete comincia a salire

t6: SK passa a VUOTO

t7: BSD passa a VUOTO

periodo t8 - t14: Basso fabbisogno d'aria

t8: Fabbisogno d'aria in aumento, pressione rete in discesa

t9: I'SK passa a CARICO

t10: Pressione di rete p2 raggiunta, l'SK passa a VUOTO

t11: Il BSD passa a CARICO, il fabbisogno d'aria non è coperto

t12: L'SK passa a CARICO, la pressione di rete comincia a salire

t13: SK passa a VUOTO

t14: BSD passa a VUOTO



Impostazione pressione di rete p1 e p2

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Compressore (vedesi paragrafo 7.2.2)
- 2. Premere il tasto *Invio* per adattare il valore della pres. di rete p1.
- 3. Adattare il valore con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 4. Premere il tasto *Invio* per confermare il valore.
- 5. Adattare nella stessa maniera il differenziale di pressione p1 SD.
- 6. Se necessario, adattare i valori per p2 nella stessa maniera.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Configurare timer

Nel esempio il timer sará programmato con i seguenti punti di commutazione (10 punti di commutazione al massimo sono a disposizione):

No.	Giorno della setti- mana	Tempo	Pres. rete
01	Lu - Ve	06:30	p1 On
02	Lu - Ve	17:00	p2 On

Tab. 25 Esempio punti di commutazione

Compendio

- Impostazione giorno della settimana per il primo punto di commutazione
- Impostazione ora per il primo punto di commutazione
- Selezione della pressione di rete per il primo punto di commutazione
- Definire altri punti di commutazione

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

e il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico sia sele-

zionato

e il modo operativo locale p1/p2 timer sia selezionato.

Impostazione giorno della settimana per il primo punto di commutazione

- 1. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché nella terza riga non appare *p1/p2 timer.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
* p1/p2 Timer
Reset: n <
```

3. Per cancellare la programmazione già esistente, premere il tasto *Invi*o e infine il tasto *SU*.

Il display passa a Reset: <u>s</u>.

4. Premere il tasto Invio.

Il display passa a Reset: n. La programmazione è cancellata.



5. Premere il tasto GIÙ finché non appare le seguente indicazione:

- 6. Premere il tasto Invio.
- 7. Premere il tasto *SU* per impostare il giorno della settimana, e confermare con il tasto *invio*.

Impostazione ora per il primo punto di commutazione

- 8. Premere il tasto GIÙ.
- 9. Premere il tasto Invio.

10. Confermare con il tasto *GIÙ* o il tasto *SU* prima le ore, poi i minuti e confermare ogni volta con il tasto *invio*.

Selezione pressione di rete p1 e p2 per il primo punto di commutazione

- 11. Premere il tasto GIÙ.
- 12. Premere il tasto *Invio* per selezionare, con il tasto *GIÙ* o *SU*, p1 o p2.
- 13. Impostare in maniera analoga gli altri punti di commutazione.
- 14. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Impostazione modo locale

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Control carico.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C
Funz. locale
->p1 < Attual
```

Attuale modo di operazione in funzionamento locale

3. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 4. Selezionare il modo operativo p1/p2 timer con il tasto SU o il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto *Invio* per confermare il modo operativo.

Il modo operativo attuale viene indicato.



7.6.8.3 Esempi di impostazioni del tempo per uno sfruttamento equilibrato

Richiesta: Due compressori equivalenti devono essere sottoposti ad un identico grado di utilizzo.



Per ulteriori informazioni riguardanti l'impostazione del timer o del timer ciclo consultare il paragrafo 7.5.

Variante A: Cambio giornaliero tra p1 e p2 allo scadere delle 24 ore.

A condizione che: la pressione di rete p1/p2 sia configurata agli stessi valori in ambe-

due le macchine.

Alle ore 00:00:00 il compressore viene avviato con la pressione rete p2. Lo scambio p1/p2 avviene tramite il timer ciclo (modo locale p1/p2 ciclo):

Il timer sarà programmato con i seguenti punti di commutazione:

Durata del ciclo p1: 24 ore

Durata del ciclo p2: 24 ore

Start p2: 00:00:00 h

Variante B: Utilizzo regolare durante il giorno

A condizione che: la pressione di rete p1/p2 sia configurata agli stessi valori in ambe-

due le macchine.

Lo scambio p1/p2 avviene tramite il ciclo p1/p2 (modo locale p1/p2 ciclo):

Il timer sarà programmato con i seguenti punti di commutazione:

No.	Giorno della setti- mana	Tempo	Pres. rete
01	Lu - Do	00:00	p1 On
02	Lu - Do	06:00	p2 On
03	Lu - Do	12:00	p1 On
04	Lu - Do	18:00	p2 On

Tab. 26 Esempio di una programmazione: come raggiungere uno sfruttamento equilibrato per tutta la giornata

Variante C: Utilizzo regolare durante la settimana

A condizione che: la pressione di rete p1/p2 sia configurata agli stessi valori in ambe-

due le macchine.

Lo scambio p1/p2 avviene tramite il ciclo p1/p2 (modo locale p1/p2 ciclo):



Il timer sarà programmato con i seguenti punti di commutazione:

No.	Giorno della setti- mana	Tempo	Pres. rete
01	Lu	00:00	p1 On
02	Lu	21:00	p2 On
03	Ма	18:00	p1 On
04	Me	15:00	p2 On
05	Gi	12:00	p1 On
06	Ve	09:00	p2 On
07	Sa	06:00	p1 On
08	Do	03:00	p2 On

Tab. 27 Esempio di una programmazione: come raggiungere uno sfruttamento equilibrato per tutta la giornata

7.7 Configurare output per stampante o modem

Il controller ha un'interfaccia standard RS 232, che può essere utilizzata per il collegamento ad una stampante o un modem.

Compendio

Per configurare l'interfaccia seguire le seguenti indicazioni:

- Realizzare i collegamenti elettrici (vedesi nello schema elettrico della macchina)
- Impostare tipo di output
- Salvare le impostazioni

7.7.1 Connessione PIN RS 232

- ▶ Realizzare il collegamento elettrico.
- ▶ Collegare la schermatura su entrambi i lati della spina.

Pin	Connessioni
1	non allocato
2	dati di ricezione RxD
3	dati di ricezione RxD
4	Riservato
5	Ground
6	non allocato
7	Richiesta d'invio RTS
8	Pronto per l'invio CTS
9	non allocato

Tab. 28 Connessione PIN RS 232



7.7.2 Configurare interfaccia RS 232

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Partendo dal menu base premere il tasto SU tante volte finché non appare Comunicazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C
RS232 <
RS485
```

3. Selezionare con il tasto invio: RS 232.

```
6.1bar 80°C

-> n.a. < Interfaccia non attiva
```

- 4. Premere il tasto invio.
- 5. Premere il tasto *SU* 1 o 2 volte, per selezionare modem o PC dati> .
- 6. Premere il tasto *invio* per confermare il tipo di output.

Salvare le impostazioni

Le impostazioni realizzate vengono memorizzate automaticamente in un EEPROM indipendentemente dalla tensione. In presenza di un'avaria della batteria tampone le impostazioni rimangono memorizzate.

7.8 Configurare SMS

In caso che esiste un contratto SIGMA TELE-CARE per il controller, esso può trasmettere delle informazioni via SMS ad un Centro Assistenza KAESER e quindi consentire una diagnosi a distanza. La condizione: un modem incorporato, collegato alla rete di telecomunicazione.

Compendio

Per configurare SMS seguire le seguenti indicazioni:

- Attivare funzione SMS
- Disabilitare ripetizioni (filtro)
- Inserire numero di telefono del modem (modem)
- Inserire dati della società (destinazione)
- Selezione del Centro Assistenza (canale 1(2))
- Salvare le impostazioni



7.8.1 Attivare funzione SMS

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Comunicazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.
- 3. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare SMS al terzo rigo del display.
- 4. Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C

Modo: n.a. SMS non attivo

Buffer vuoto <

Canale 1
```

5. Premere il tasto SU una volta.

```
6.1bar 80°C

*Stato SMS

Modo: n.a. <
Buffer vuoto
```

- 6. Premere il tasto invio.
- 7. Premere il tasto SU 1 o 2 volte, per selezionare SMS 1 volta o SMS 5 volte.
- 8. Memorizzare con il tasto invio.



Se SMS è impostato 1 volta, gli avvisi o allarmi saranno trasmessi via SMS. Se SMS è impostato 5 volte, insieme all'avviso o allarme viene trasmesso un'immagine attuale di processo in formato binario. A ciò servono quattro ulteriori SMS.

7.8.2 Disabilitare ripetizioni (filtro)

Per disabilitare messaggi ripetitivi in brevi periodi di tempo, si può impostare un periodo tra 0 e 3.600 secondi, durante il quale lo stesso messaggio viene disabilitato e quindi non trasmesso.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > SMS sia selezionato.

- 1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare Filtro al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.
- 3. Impostare il periodo desiderato per la disabilitazione con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *invi*o.



7.8.3 Inserire numero di telefono del modem (modem)



Per ulteriori dettagli riguardanti le impostazioni standard e l'inizializzazione consultare il manuale di servizio SIGMA AIR MANAGER messaggio breve (SMS).

Per la configurazione del modem è necessario impostare il numero di telefono del modem e l'inizializzazione:

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

e il menu Configurazione > SMS sia selezionato.

- 1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare Modem al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C

Tel. modem

-> ******* < Prime 6 cifre (non inserito)

-> *******

Ulteriori 12 cifre (non inserito)
```

- 3. Impostare prima le prime sei ciffre con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare ogni volta con il tasto *invio*.
- 4. Scorrere con il tasto *GIÙ* al prossimo rigo e inserire le ulteriori cifre nella stessa maniera.
- 5. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

```
6.1bar 80°C
Inizializz.

-> ATX3DTO < Inizializzazione impostata
-----
```

6. Eventualmente adattare l'inizializzazione in maniera analoga.

7.8.4 Inserire dati della società (destinazione)

Nel menu destinazione si danno le seguenti informazioni:

- (Per clienti con contratto SIGMA TELE CARE) filiale responsabile: Nome della filiale KAESER (già inserito)
- Cliente: Nome del cliente
- Tel. cliente: Numero di telefono al quale il Centro Assistenza KAESER può richiamare
- Linguaggio SMS: Selezionare la lingua delle SMS (secondo fililale di servizio KAESER).

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > SMS sia selezionato.

- 1. Premere tante volte il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare Destinazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C
-----
Filiale
-> CBG Nome della filiale KAESER
```



- Scorrere in basso con il tasto GIÙ, finché non appare Cliente al secondo rigo del display.
- 4. Premere il tasto invio.
- 5. Editare il nome della società con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *in-vio*. Se è necessario, utilizzare anche il rigo seguente.
- 6. Inserire nella stessa maniera il numero di telefono nel sottomenu Tel. cliente.
- 7. Scorrere in basso con il tasto *GIÙ*, finché non appare Lingua SMS al secondo rigo del display.
- 8. Selezionare la lingua delle SMS con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *invio*.

7.8.5 Configurare la teleselezione del Centro Assistenza (canale)

Compendio

Nel sottomenu canale 1 possono essere visualizzati i dati preimpostati dalla KAESER:

- Numero di telefono del callcenter responsabile
- Numero di telefono dei messaggi SMS
- Selezione del protocollo di trasferimento SMS

Le seguenti impostazioni possono essere modificate:

- Numero delle ripetizioni
- Durata delle pause tra due chiamate

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

e il menu Configurazione > SMS sia selezionato.



Chiedere il numero del callcenter responsabile al vostro operatore di rete.

- Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare canale 1 al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.

6.1bar 80°C
Tel. callcenter
-> 017125

Numero callcenter (prime cifre)

-> 21002

Numero callcenter (ulteriori cifre)

- 3. Scorrere in basso con il tasto $Gl\dot{U}$, finché non appare Ripetizioni chiamate al secondo rigo del display.
- 4. Premere il tasto invio.
- 5. Impostare il valore desiderato con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *invi*o.
- 6. Adattare in maniera analoga la durata delle pause.

Anche nel sottomenu canale 2 ci sono le stesse possibilità di impostazione.

Salvare le impostazioni

Le impostazioni realizzate vengono memorizzate automaticamente in un EEPROM indipendentemente dalla tensione. In presenza di un'avaria della batteria tampone le impostazioni rimangono memorizzate.



7.9 Configuazione dei segnali input e output

Gli input ed output binari del controller possono essere utilizzati per ulteriori applicazioni. Questo sottocapitolo spiega le diverse possibilità nei seguenti paragrafi:

- 7.9.1: Determinare importanti stati di funzionamento della macchina.
- 7.9.2: Visualizzare valori di misurazione agli input analogici
- 7.9.3: Determinare segnali input binari sul display
- 7.9.4: Utilizzare come commutatore i valori di pressione e temperatura della macchina
- 7.9.5: Configurare output analogico



Il controller permette solo l'assegnazione a input e output liberi. Se l'utente prova a assegnare un input o output già occupato, il controller lo rifiuta, e premendo il tasto *Invi*o il display passa di nuovo a n.a.)

Al momento della consenga gli output da DO 0.3 fino a DO 0.5 sono liberi. Altri output liberi si trovano nello schema elettrico della macchina.

7.9.1 Visualizzazione di importanti stati operativi della macchina

Importanti stati operativi della macchina possono essere messi a disposizione quale segnale binario mediante contatti liberi di tensione.

Sono a disposizione i seguenti messaggi:

Messaggio	Dettagli	Output
Controller ON	Controller on	
Allarme generale	Allarme	
Motore in moto	Motore in moto	
Compressore ON	La macchina è alimentata.	
Avvert. generale	Avviso	
Modo remoto	Modo remoto è attivo	
MARCIA A VUOTO	Macchina in MARCIA A VUOTO	
CARICO	La macchina è a regime di CARICO	
Timer attivo	Timer è attivo	
Contatto timer	Contatto è aperto	
ARRESTO DI EMER- GENZA	L'ARRESTO DI EMERGENZA è azionato	

Tab. 29 Segnali output assegnati



Compendio

La configurazione avviene nel menu I/O periferici> funzione DO:

- Inserire password livello 4
- Selezionare il menu Configurazione > I/O periferici > funzione DO
- Abbinare un messaggio ad un output

7.9.1.1 Selezionare il menu Configurazione > I/O periferici

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Partendo dal menu base premere il tasto SU tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare I/O periferici al terzo rigo del display.
- 4. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

Funzione DO < Sottomenu funzione output binario

Mostra quantità Sottomenu mostra quantità
```

Selezionare menu "funzione DO"

5. Premere nuovamente il tasto Invio.

Sarà visualizzata una lista dei possibili messaggi e gli output assegnati.

```
6,1bar 80°C

Controller ON Messaggio controller ON

-> n.a. < nessun output abbinato

Allarme generale Messaggio allarme generale
```

7.9.1.2 Abbinare un messaggio ad un output

- 6. Selezionare il messaggio desiderato con il tasto GIÙ.
- 7. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

 Selezionare un output libero con il tasto SU o il tasto GIÙ e confermare con il tasto invio.

Dall'output abbinato parte un messaggio.

9. Per il vostro controllo inserire l'output nella tabella sopra.

7.9.2 Visualizzare valori di misurazione degli input analogici

Fino a sei valori da sensori analogici per la pressione, la temperatura, ecc. possono essere visualizzati nel menu dati di misurazione.

Due input sono abbinati a sensori di pressione e temperatura, altri due input possono essere configurati con tipi di sensori liberamente selezionabili. La lista dei valori di misurazione visualizzati come standard si trovano in capitolo 8.6.



Compendio

La configurazione avviene nel menu I/O periferici> mostra quantità:

- Inserire password livello 4
- Selezionare menu Configurazione> I/O periferici > Mostra quantità
- Selezionare indicazione (indicazione 1 6)
- Assegnare l'input analogico
- Impostare tipo di segnale elettrico (4 20 mA/0 20 mA)
- Abbinare un campo di valori al segnale di misurazione (calibrazione)
- Editare denominazione sensore ed unità

Esempio

Il seguente esempio spiega la configurazione:

L'utente vuole visualizzare il segnale di un apparecchio di misurazione della portata nel menu mostra quantità. Il sensore ha un campo di misurazione da $0-50 \text{ m}^3/\text{h}$ ed è azionato con - 20 mA. Il sensore è allacciato all' input analogico Al5.

7.9.2.1 Selezionare menu mostra quantità

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

il collegamento elettrico sia creato,

e il menu Configurazione > I/O periferici sia selezionato

(vedere capitolo 7.9.1.1)

- 1. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare mostra quantità al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

indicazione 1 (p) < Indicazione della pressione 1
indicazione 2 (p) Indicazione della pressione 2
```

7.9.2.2 Selezionare indicazione (indicazione 1-6)

3. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare indicazione 5 (I) al terzo rigo del display e confermare con il tasto *invio*.

```
6,1bar 80°C

Mmmmmmmmmmm Rigo della denominazione del sensore

###### mmmmmm < Rigo della denominazione dell'unità

-> n.a. nessun input selezionato
```

7.9.2.3 Assegnare l'input analogico

- 4. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta, per scorrere al terzo rigo e poi premere il tasto *invio*. Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).
- Selezionare Al5 con il tasto SU e confermare con il tasto invio.
 Se il sensore è già allacciato al controller, un valore viene visualizzato.



7.9.2.4 Impostare il tipo di segnale elettrico (4 - 20 mA/0 - 20 mA)

6. Premere il tasto GIÙ 1 volta, per impostare la corrente nominale.

Poiché l'impostazione al momento della consegna è a 4 - 20 mA, nessun'altra impostazione è necessaria.

7.9.2.5 Abbinare un campo di valori al segnale di misurazione (calibrazione)

Impostazione standard è un campo tra 0 - 10.000 corrispondente a correnti nominali 4 - 20 mA. Questo campo di valori deve adattarsi al campo di misurazione del sensore da 0 – 50 m 3 /h.

7. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

6,1bar 80°C

Calibrazione

20mA: 10000 < Limite massimo segnale

4mA: 0 Limite minimo segnale

- 8. Premere il tasto Invio.
- Premere il tasto GIÙ e tenere premuto per impostare il limite massimo a 50.
 Il valore sarà ridotto prima in passaggi da 1, poi da 10, da 100 e infine da 1000.
- 10. Ridurre di questa maniera il valore a 100 e poi con il tasto SU impostare il valore 50.
- 11. Confermare il valore con il tasto Invio.
- 12. Impostare in maniera analoga il valore inferiore per 4 mA.

7.9.2.6 Editare denominazione sensore ed unità

- 13. Scorrere nel display con il tasto SU fino al rigo per la denominazione del sensore.
- 14. Premere il tasto *invi*o e selezionare con il tasto *SU* e il tasto *GIÙ* il carattere per stabilire la denominazione del segnale del sensore. L'utente dispone di 15 caratteri.
- 15. Confermare il valore con il tasto invio.
- 16. Inserire in maniera analoga l'unità del sensore al rigo in basso.

Il valore misurato del sensore può essere visualizzato nel menu mostra quantità (vedesi capitolo 8.6).

7.9.3 Determinare segnali input binari addizionali sul display

Oltre agli avvisi ed allarmi già stabiliti, si possono determinare altri 6 segnali input liberamente selezionabili sul display con i rispettivi messaggi . Una lista di avvisi ed allarmi già definiti è riportata al capitolo 9. Per un input libero consultare lo schema elettrico della macchina.

Un input può essere classificato come allarme, messaggio di manutenzione o messaggio operativo. Per evitare che si possano verificare effetti negativi causati da disturbi temporanei, il segnale input può essere impostato con un tempo di ritardo. Vale a dire che il segnale deve già essere presente per un tempo minimo prima di essere elaborato come messaggio.



Se un segnale input è classificato come allarme, in presenza di questo segnale il controller passa ad allarme e la macchina si ferma.



Compendio

La configurazione avviene nel menu I/O periferici> messaggi esterni:

- Inserire password livello 4
- Selezionare menu Configurazione> I/O periferici > Messaggi esterni
- Selezionare numero del messaggio (0 5)
- Selezionare tipo di messaggio (operativo, allarme, avviso)
- Assegnare input
- Impostare ritardo
- Inserire il testo del messaggio

7.9.3.1 Selezionare menu "messaggi esterni"

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > I/O periferici sia selezionato

(vedere capitolo 7.9.1.1)

- 1. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare messaggi esterni al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

Mess. esterno < Messaggio esterno No. 0

Mess. esterno No. 1
```

7.9.3.2 Selezionare numero del messaggio (0-5)

 Selezionare numero di messaggio libero con il tasto GIÙ e confermare con il tasto invio.

```
6,1bar 80°C

Mmmmmmmmmmm Rigo per il testo del messaggio

->Avvertimento< Tipo di messaggio impostato

-> n.a. nessun input selezionato
```

7.9.3.3 Selezionare tipo di messaggio (operativo, allarme, avviso)

- 4. Premere nuovamente il tasto Invio.
- 5. Selezionare il tipo di messaggio con il tasto *SU* e confermare con il tasto *invio*.

7.9.3.4 Assegnare input

- Premere il tasto GIÙ 1 volta, poi premere il tasto invio.
 Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).
- 7. Selezionare l'input desiderato con il tasto *SU* e confermare con il tasto *invio*.

7.9.3.5 Impostare ritardo

Premere il tasto GIÙ 2 volte, poi premere il tasto invio.
 Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

```
6,1bar 80°C

-> DI 2.0 Input selezionato

td: 0.00s< tempo di ritardo impostato (time delay)
```



Il tempo può essere impostato tra 0,01 e 600 secondi. Partendo dal valore 600, calcolare in ordine decrescente con il tasto $Gl\dot{U}$ e a partire dal valore zero calcolare in ordine crescente con il tasto SU in passaggi da 0,01 secondi.

- Premere il tasto GIÙ per impostare un ritardo alto. oppure
 - Premere il tasto *GIÙ* per impostare un ritardo breve.
- 10. Memorizzare il ritardo con il tasto invio.

7.9.3.6 Inserire il testo del messaggio

- 11. Scorrere in alto sul display con il tasto *SU* fino al rigo per il testo del messaggio.
- 12. Premere il tasto *invio* e selezionare con il tasto *SU* e il tasto *GIÙ* tra i caratteri disponibili per stabilire il testo del messaggio. L'utente dispone di 15 caratteri.
- Confermare il valore con il tasto *invio*.
 Il segnale input è a disposizione come messaggio.

7.9.4 Utilizzare i valori di pressione e temperatura della macchina come commutatori.

I sensori di pressione e temperatura (sia quelli sulla macchina che quelli installati dall'utente) possono essere utilizzati come commutatori per ulteriori applicazioni:

- Se un punto di commutazione SP impostato è raggiunto, un messaggio può partire e/o un segnale output binario può essere stabilito, finché il differenziale di pressione non scende nuovamente sotto il valore impostato.
- Il messaggio può essere definito come messaggio operativo, avviso o allarme.
- Per evitare il continuo avviamento e arresto in presenza di valori variabili, si può impostare un tempo di ritardo.

I seguenti sensori possono servire alla funzione commutatore.

- Sensori della pressione:
 - Sensore di pressione locale (pNloc)
 - Sensore di pressione esterno (pNext)
 - Sensore di pressione interno (pi)
 - 2 ulteriori sensori di pressione (Dis 1 e Dis2)
- Sensore di temperatura
 - Temperatura di mandata gruppo vite (MGV)
 - Temperatura di fine compressione (SACT)
 - Temperatura motore (T Mot)
 - Temperatura acqua di raffreddamento (T acqu)
 - 2 ulteriori sensori di temperatura (Dis3 e Dis4)

Compendio

La configurazione avviene nel menu I/O periferici > Scambio:

- Inserire password livello 4
- Selezionare il menu Configurazione > I/O periferici > Scambio
- Selezionare il tipo di sensore
- Selezionare il tipo di sensore
- Impostare il punto di commutazione e il differenziale di pressione
- Inserire il testo del messaggio
- Selezionare il tipo di messaggio
- Impostazione del tempo di ritardo
- Assegnare lo scambio ad un output binario



7.9.4.1 Selezionare il menu Configurazione > I/O periferici

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > I/O periferici sia selezionato

(vedere capitolo 7.9.1.1)

1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare Scambio al terzo rigo del display.

2. Premere il tasto Invio.

6,1bar 80°C

Scambio p < Menu per il pressostato

Termostato Menu per il termostato

7.9.4.2 Selezionare il tipo di sensore

Per selezionare il pressostato, premere il tasto invio.
oppure

Per selezionare termostato, premere il tasto GIÙ 1 volta. Memorizzare con il tasto invio.

7.9.4.3 Selezionare il tipo di sensore

6,1bar 80°C

Scambio p

Selezionato il pressostato

-> n.a. ####### nessun pressostato selezionato

SP: 0.00bar

Punto di commutazione

- 4. Premere il tasto Invio.
- 5. Impostare con il tasto *SU* il valore di riferimento desiderato e confermare con il tasto *invio*.

7.9.4.4 Impostare il punto di commutazione e il differenziale di pressione

- 6. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta, poi premere il tasto *invio*.
- 7. Impostare il valore del punto di commutazione con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* e confermare con il tasto *invi*o.
- 8. Impostare in maniera analoga il differenziale di pressione.

7.9.4.5 Inserire il testo del messaggio

- 9. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta, poi premere il tasto *invio*.
- 10. Selezionare con il tasto *SU* e il tasto *GIÙ* il carattere desiderato e creare il testo di un messaggio. L'utente dispone di 15 caratteri.
- 11. Memorizzare con il tasto invio.

7.9.4.6 Selezionare il tipo di messaggio

- 12. Premere il tasto GIÙ 1 volta, poi premere il tasto invio.
- 13. Selezionare il tipo di messaggio (operazione, avviso, allarme) con il tasto *SU* e confermare con il tasto *invi*o.



7.9.4.7 Impostazione del tempo di ritardo

14. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta, poi premere il tasto *invio*.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

6,1bar 80°C

Funzionamento Tipo di messaggio selezionato
td: 0.00s< ritardo impostato (time delay)

-> n.a. output assegnato

Il tempo può essere impostato tra 0,01 e 3.600 secondi. Partendo dal valore 3.600, calcolare in ordine decrescente con il tasto $Gl\dot{U}$ e a partire dal valore zero calcolare in ordine crescente con il tasto SU in passaggi da 0,01 secondi.

15. Premere il tasto *GIÙ* per impostare un ritardo alto. oppure

Premere il tasto *GIÙ* per impostare un ritardo breve.

16. Memorizzare il ritardo con il tasto invio.

7.9.4.8 Assegnare lo scambio ad un output binario

- 17. Premere il tasto GIÙ 1 volta, poi premere il tasto invio.
- 18. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

 Selezionare un output libero con il tasto SU o il tasto GIÙ e confermare con il tasto invio.

La configurazione dello scambio è terminata.

7.9.5 Configurare output analogico



Gli output in condizione di essere configurati sono disponibili solo in Sigma Control con scheda addizionale. Se la macchina è dotata di un variatore di frequenza, quest'output è eventualmente occupato.

Il controller mette a disposizione un output analogico sotto l'indirizzo AO1. Un altro segnale input analogico disponibile per pressione o temperatura può essere collegato a quest'output e calibrato per l'elaborazione seguente. Sono disponibili i seguenti segnali d'input:

- Pressione attuale rete (pN)
- Pressione interna (pi) nel separatore
- Temperatura di mandata gruppo vite (MGV)
- Altri segnali specifici sugli input Al2 Al8

Inoltre due valori attuali della macchina possono essere collegati all'output:

 Pressione rete attuale (p1 o p2) oppure

Velocità d'incremento della temperatura di fine compressione dT/dt MGV

Non è necessario calibrare questi valori.

Compendio

La configurazione avviene nel menu I/O periferici > Parametro OA

- Inserire password livello 4
- Selezionare menu Configurazione > I/O periferici > Parametro OA
- Selezionare il segnale input analogico
- Impostare il tipo di segnale elettrico (4 20 mA/0 20 mA)
- Assegnare eventualmente il campo di valore (calibrazione)



7.9.5.1 Selezionare il menu "anOut parametri"

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Configurazione > I/O periferici sia selezionato

(vedere capitolo 7.9.1.1)

1. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare parametri anOut al terzo rigo del display.

2. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

AO1 -> n.a. nessun segnale impostato

-> 4-20mA < segnale corrente impostato

0,0mA Valore attuale
```

7.9.5.2 Selezionare il segnale input analogico

- 3. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta, per scorrere al terzo rigo e poi premere il tasto *invio*. Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).
- 4. Selezionare il segnale input desiderato con il tasto SU e confermare con il tasto invio.

7.9.5.3 Impostare il tipo di segnale analogico (4-20 mA/0-20 mA)

Se il sensore di riferimento ha il campo di segnale 4 - 20 mA si può oltrepassare questo paragrafo.

- 5. Per modificare il campo di corrente premere il tasto *GIÙ* 1 volta e confermare con il tasto *invi*o.
- 6. Modificare con il tasto SU il valore a 0 20 mA e confermare con il tasto invio.

7.9.5.4 Abbinare un campo di valori al segnale di misurazione (calibrazione)

I passaggi seguenti dipendono dal segnale analogico impiegato dall'utente:

- Valori attuali della macchina: Nessun'impostazione necessaria
- Segnale input di un sensore temperatura: Vedesi calibrazione di un sensore di temperatura
- Segnale input di un sensore di pressione: Vedesi calibrazione sensore di pressione

Calibrazione output temperatura

Al momento della consegna la corrente da (0) 4 - 20 mA è impostata per un campo da 0 $^{\circ}$ C -a 120 $^{\circ}$ C. Se il sensore appartiene ad un altro campo di temperatura, esso deve essere calibrato:

7. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C
. Pt100
20mA: 120°C< Valore max.
4mA: 0°C Valore minimo
```

- 8. Per adattare il valore superiore, premere il tasto invio.
- 9. Tenere premuto il tasto *GIÙ* o *SU* per impostare il valore massimo e confermare con il tasto *invi*o.
- 10. Impostare il valore minimo in maniera analoga.



Calibrare l'output stampante

Al momento della consegna le correnti da 0 - 20 mA ossia 4 - 20 mA sono impostate ad un campo di 0 - 16 bar. Se il sensore appartiene ad un altro campo di temperatura, esso deve esse calibrato.

11. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C
p1(2)
20mA: 16.0 bar < Valore max.
4mA: 0,0 bar Valore minimo
```

- 12. Per adattare il valore superiore, premere il tasto invio.
- 13. Tenere premuto il tasto *GIÙ* o *SU* per impostare il valore massimo e confermare con il tasto *invio*.
- Impostare il valore minimo in maniera analoga.
 La configurazione dello scambio è terminata.

7.10 Configurazione temperatura di fine compressione



Per monitorare la temperatura di fine compressione, p.e. a valle del radiatore, è necessario un rispettivo sensore (PT100). Per ulteriori informazioni consultare lo schema elettrico.

7.10.1 Compensare il valore di resistenza

Per compensare la resistenza maggiore del sensore di temperatura in presenza di una linea lunga è possibile correggere (diminuire) il valore di temperatura indicato.

Compendio

Per correggere il valore chiamare il menu Componenti > Temperatura SAC

- Inserire password livello 4
- Selezionare il menu Componenti > Temperatura SAC
- Inserire valore di correzione

7.10.1.1 Selezionare il menu Componenti > Temperatura SAC

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Componenti al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare Temperatura SAC al terzo rigo.
- 4. Premere il tasto Invio.

```
6,1bar 80°C

SAC temperatura

-> AI8 55°C < Input analogico temperatura attuale

Corr. -0.5°C Compensazione resistenza
```



7.10.2 Inserire valore di correzione

- 5. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Corr. -0.7°C al terzo rigo.
- 6. Premere il tasto Invio.

Sotto il valore della temperatura appare un cursore lampeggiante.

Con il tasto SU o GIÙ impostare il valore e confermare con il tasto invio.
 Il valore della temperatura fine compressione sarà corretta dal valore impostato.

7.10.3 Impostare valori di commutazione per temperatura fine compressione

Il monitoraggio della temperatura di fine compressione avviene in 5 passaggi:

- Temperatura minima: Allarme
- Temperatura bassa: Avviso
- Temperatura normale: Nessun messaggio
- Temperatura alta: Avviso
- Temperatura max.: Allarme

I valori di temperatura per questi livelli di monitoraggio possono essere adattati. Lo stesso vale per l'input analogico, con il quale il sensore è collegato.

Per evitare il continuo avviamento e arresto in presenza di valori variabili, si può impostare un tempo di ritardo.

Compendio

Per configurare il valore, chiamare il menu Componenti > Temperatura SAC

- Inserire password livello 4
- Selezionare il menu Componenti > Temperatura SAC
- Eventualmente selezionare un input analogico
- Inserire i punti di commutazione e differenziali di pressione per i cinque livelli di temperatura
- Impostazione del tempo di ritardo

7.10.3.1 Selezionare input analogico

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

e il menu Componenti > Temperatura SAC sia selezionato

(vedere capitolo 7.10.1.1)

Se già è stato abbinato un input, si può oltrepassare questo paragrafo:

6,1bar 80°C

SAC temperatura

-> AI8 55°C < Input analogico temperatura attuale

Corr. -0.5°C Compensazione resistenza

1. Premere il tasto Invio.

Il cursore lampeggia sotto n.a. (ossia sotto l'output abbinato).

2. Selezionare un output libero con il tasto $Gl\dot{U}$ o il tasto SU e confermare con il tasto in-vio.



7.10.3.2 Impostare il punto di commutazione e il differenziale di pressione

3. Premere il tasto *GIÙ* finché non appare la seguente indicazione:

```
6,1bar 80°C
...
| ->SP: 80°C< Temperatura max.:
| ->SP: 70°C Temperatura alta:
```

- 4. Premere il tasto Invio.
- 5. Con il tasto SU o GIÙ impostare il valore e confermare con il tasto invio.
- 6. Impostare in maniera analoga i valori di temperatura alta, bassa e minima come anche il rispettivo differenziale di pressione.

7.10.3.3 Impostazione del tempo di ritardo

- 7. Premere il tasto GIÙ finché non appare td: 0.00s al terzo rigo
- 8. Premere il tasto Invio.

Il cursore lampeggia sotto il ritardo impostato.

```
6,1bar 80°C
. . .
td: 0.00s< ritardo impostato (time delay)
```

Il tempo può essere impostato tra 0,01 e 300 secondi. Partendo dal valore 300, calcolare in ordine decrescente con il tasto $Gl\dot{U}$ e a partire dal valore zero calcolare in ordine crescente con il tasto SU in passaggi da 0,01 secondi.

- Premere il tasto GIÙ per impostare un ritardo alto. oppure Premere il tasto GIÙ per impostare un ritardo breve.
- 10. Memorizzare il ritardo con il tasto invio.

La configurazione dei valori di monitoraggio della temperatura di fine compressione è terminata.

7.11 Attivare conferma remota

Se l'utente trasmette avvisi o allarmi ad una stazione remota tramite un output, potrebbe essere utile confermare questi messaggi da questa stazione.

Per consentire questo, le funzioni conferma remota e tasto remoto devono essere attivi. In più è necessario abbinare un input del controller al segnale di conferma.

Compendio

- Inserire password livello 4
- Selezionare il menu Configurazione > Conferma.
- Impostare funzione conferma remota
- Attivare il tasto remoto
- Assegnare input
- Azionare il tasto remoto



7.11.1 Selezionare il menu Configurazione > Conferma.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Partendo dal menu base premere il tasto SU tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.
- 3. Premere tante volte il tasto $Gl\dot{U}$ finché non appare Profibus al terzo rigo del display.
- 4. Premere il tasto enter.

```
6.1bar 80°C

Modo remoto

-> Loc. < Conferma impostata solo tramite tasto

Tasto Rem. n Disattivare tasto remoto
```

7.11.2 Impostare funzione conferma remota

- 5. Premere il tasto enter.
- 6. Premere il tasto *SU*.

Sul display appare Loc. RC.

7. Premere il tasto *invi*o per confermare l'impostazione.

7.11.3 Attivare il tasto remoto

- 8. Premere il tasto GIÙ 1 volta.
- 9. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

10. Con il tasto *SU* o *GIÙ* impostare il valore s e confermare con il tasto *invio*. Il tasto remoto è attivo.

7.11.4 Assegnare input

11. Premere il tasto *GIÙ* tante volte finché non appare il seguente messaggio:

```
6.1bar 80°C

- - - - - - - FK -> n.a. < Assegnare l'input per il contatto remoto
```

12. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 13. Selezionare l'input desiderato con il tasto *SU* e confermare con il tasto *invio*. L'input è attivo.
- 14. Premere il tasto *remoto* per permettere il controllo remoto.

Ora un avviso può essere confermato solamente da una stazione remota.



7.12 Integrare sensore di pressione esterno

Se la macchina è utilizzata con un serbatoio di aria compressa, la macchina può regolare la pressione nel serbatoio tramite un sensore esterno.

La trasmissione del valore del sensore può avvenire come segue:

- Tramite un collegamento profibus (da un controller). Abbinare un altro input non è necessario.
- Tramite protocollo USS (da un trasduttore di frequenza collegato ad un variatore di frequenza), da abbinare sotto input FC USS.
- Tramite un trasduttore di frequenza collegato al Sigma Control (0/4–20mA). Assegnare l'input analogico.

Il controller elabora le opzioni secondo la seguente seguenza:

- 1. valore profibus,
- 2. pressione secondo sensore esterno,
- 3. pressione rete locale, il sensore di pressione rete rimane attivo.

Compendio

- Inserire password livello 4
- Selezionare il menu Configurazione > Impost. pres. > Press.rete.att.
- Assegnare input
- Impostare tipo di segnale analogico (4 20 mA/0 20 mA)

7.12.1 Selezionare il menu Configurazione > Impost. press. > press.rete.att

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Partendo dal menu base premere il tasto SU tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.

Al terzo rigo del display appare Impost. pres..

- 3. Premere il tasto invio nuovamente.
- 4. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Press.rete.att al terzo rigo del display.
- 5. Premere il tastoenter.

```
6.1bar 80°C

Press.rete.att

->pNloc 6.1bar < Sensore locale

->4-20mA
```

7.12.2 Assegnare input

6. Premere il tasto invio nuovamente.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 7. Selezionare l'input con il tasto *SU* o il tasto *GIÙ*. Selezionare FC USS per valore di misurazione tramite trasduttore di freguenza.
- 8. Memorizzare con il tasto invio.

L'input per il sensore esterno è attivo. Se il sensore ha un campo di 4 - 20 mA o dovrà essere trasmesso via USS, la configurazione è terminata.



7.12.3 Impostare il tipo di segnale analogico (4 - 20 mA/0 - 20 mA)

- Per modificare il campo di corrente premere il tasto GIÙ 1 volta e confermare con il tasto invio.
- 10. Con il tasto GIÙ modificare il valore a 0 20 mA e confermare con il tasto invio.

7.13 Impostare timer per scarico condensa

Un'elettrovalvola per lo scarico della condensa può essere azionata ad intervalli regolari.

Compendio

- Inserire password livello 4
- Selezionare il menu Configurazione > Timer.
- Impostare pausa impulso e tempo impulso
- Abbinare l'output dell'elettrovalvola

7.13.1 Selezionare il menu Configurazione > Timer.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto enter.

Al terzo rigo del display appare Impost. pres..

- 3. Premere tante volte il tasto *GlÙ* finché non appare Timer al terzo rigo del display.
- 4. Premere il tasto enter.

6.1bar	80°C	
Timer		Sottomenu Timer impulso
off	300s <	Pausa impulso impostata 300 secondi
on	5.00	Tempo impulso impostato 5 sec.

7.13.2 Impostare pausa impulso e tempo impulso

 Per modificare il tempo di pausa premere il tasto GIÙ 1 volta e confermare con il tasto invio.

Sul display appare un cursore lampeggiante. Il tempo può essere impostato tra 0,01 e 3600 secondi.

- 6. Modificare il tempo pausa con il tasto *GIÙ* o il tasto *SU*.
- 7. Confermare il tempo con il tasto invio.
- 8. Impostare in maniera analoga la durata dell'impulso per il comando della valvola.

7.13.3 Abbinare l'output dell'elettrovalvola

- 9. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta, poi premere il tasto *invio*.
 - Sul display appare un cursore lampeggiante.
- Selezionare l'output desiderato con il tasto SU e confermare con il tasto invio.
 Il timer è configurato.



7.14 Attivare la regolazione salvaenergia dell'essiccatore

Esistono due modi operativi dell'essiccatore: Continuo o timer impulso. L'impostazione "timer impulso" arresta l'essiccatore in base ad un valore temporale, quando non serve aria compressa.

In questo tipo di regolazione la temperatura di funzionamento all'interno dell'essiccatore è tenuta costante ed entro stretti limiti grazie ad una temporizzazione del circuito frigorifero.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- Partendo dal menu base premere il tasto SU tante volte finché non appare Configurazione al terzo rigo del display.
- 2. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Tipo controllo al terzo rigo.
- 3. Premere il tasto enter.

4. Premere il tasto *GIÙ* tante volte finché non appare il seguente messaggio:

```
6.1bar 80°C
Essiccatore a ci-
clo frigorifero
-> Continuo < Modo operativo Continuo è attivo
```

5. Premere il tasto enter.

Sul display appare un cursore lampeggiante.

- 6. Con i tasti *GIÙ* o *SU* adattare il modo operativo desiderato.
- 7. Premere il tasto *invio* per confermare il modo operativo.
- 8. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.

7.15 Mettere in funzione la macchina.

 Controllare le condizioni ambientali per la messa in funzione della macchina secondo il manuale di servizio.

	Controllare le impostazioni del sistema di controllo esterno		Paragrafo	Svolto?
1	•	Lingua impostata correttamente?	7.1.2	
2	•	Data e ora corrette	7.1.4	
3	•	Formati di indicazione corretti	7.1.5	
4	•	Impostazione della pressione rete impostata corretta	7.2	


Tab. 30 Lista di controllo delle condizioni di installazione



Mettere in funzione la macchina solo dopo aver esaminato tutti i punti della lista di controllo.

Una volta che la macchina è alimentata, il controller inizia il check-up. Il display e con esso l'indicazione (8) s'illuminano.

Al primo rigo del display appaiono la pressione rete attuale e la temperatura fine compressione.



▶ Premere il tasto CARICO/VUOTO (13).



Tempo d'avviamento troppo breve

Un tempo d'avviamento troppo breve può danneggiare la macchina.

- ▶ Premere il tasto *ON* e azionare la macchina per lo meno 1 minuto in VUOTO, per alimentare il sistema di aria compressa con una quantità sufficiente di refrigerante.
- Premere il tasto CARICO/VUOTO.

La macchina commuta a CARICO ed eroga aria compressa.



8 Funzionamento




Fig. 10 Avviamento e arresto

- 1 LED "Macchina ON" (verde)
- 2 Tasto ON
- 3 Tasto OFF
- 4 Tasto timer
- 5 Tasto RC

- 6 LED "CARICO"
- 7 LED "VUOTO"
- 8 LED "Tensione ON" (verde)
- 13 Tasto Vuoto

8.1 Avviamento e arresto della macchina

8.1.1 Avviamento locale



Danni in seguito ad avviamenti troppo frequenti!

All'avviamento e all'arresto dei compressori tenere conto della frequenza ammessa dei cicli dei motori.

Istruzioni per l'avviamento corretto della macchina:

- 1. Non avviare o fermare il compressore con l'interruttore generale.
- 2. Avviare e fermare la macchina sempre con il tasto ON o il tasto OFF.

Assicurarsi che il sistema sia pronto all'avviamento

- Prima di avviare la macchina assicurarsi che
 - nessuno lavori alla macchina
 - tutti i pannelli di rivestimento siano avvitati,
 - tutti i portelli di manutenzione siano chiusi.
 - la macchina abbia raggiunta una temperatura di almeno + 3 °C.

Avviamento della macchina



L'aria compressa può provocare lesioni!

- Assicurarsi che la macchina sia pronta all'avviamento.
- 1. Attivare l'interruttore principale.

Al termine del check—up eseguito dal sistema di gestione e controllo il LED "Alimentazione ON" (8) segna luce verde fissa.



2. Premere il tasto ON (2).

II LED "Macchina ON" (1) segna luce verde fissa.

Il motore del compressore si avvia non appena la pressione di rete è inferiore alla pressione di rete.

Riavviamento automatico

Al momento della consegna la macchina è impostata con riavviamento automatico. Se l'attuale pressione di rete è inferiore alla pressione di rete impostata, la macchina si riavvia automaticamente in seguito ad un calo di tensione.

Come disattivare il riavviamento automatico vedere in capitolo7.3.5.



Avviamento automatico!

Rischio di lesioni: l'avviamento della macchina può essere automatico o remoto.

Prima di aprire la macchina, staccare tutte le fasi dell'alimentazione elettrica ed assicurarsi che non possa essere riattivata.



Se il LED macchina ON (1) è illuminato, però i LED CARICO (6) e VUOTO (7) non sono illuminati, la macchina è in standby e può essere avviata in qualsiasi momento.

L'unità può riavviarsi in qualsiasi momento.

8.1.2 Fermare la macchina in loco

1. Premere il tasto Vuoto(13).

La macchina commuta a VUOTO ed il LED (7) lampeggia.

- 2. Dopo 20s in regime di VUOTO premere il tasto OFF (3).
 - II LED "Macchina ON (1) si spegne.
- 3. Scollegare l'interruttore generale ed assicurarsi che non possa essere riattivato.

Arresto in caso di emergenza

Premere il pulsante ARRESTO DI EMERGENZA .

Una volta azionato, il pulsante ARRESTO di EMERGENZA rimane bloccato.

Il sistema viene depressurizzato ed il riavviamento della macchina è inibito.

Riavviamento dopo emergenza

- Per sbloccare il pulsante ARRESTO di EMERGENZA, ruotarlo nella direzione indicata dalla freccia.
- 2. Confermare l'allarme in corso.
- 3. Avviare la macchina.



8.1.3 Avviamento e arresto da stazione remota

A condizione che: esista un collegamento con una stazione remota.

▶ Premere il tasto remoto (5).

Il LED (5) s'illumina. Ora la macchina può essere gestita da una stazione remota.

Se necessario la macchina può essere anche attivata e disattivata mediante i tasti ON (2) o OFF(3).

8.1.4 Avviamento ed arresto mediante Timer

A condizione che: Il timer sia impostato,

il tasto timer sia attivato,

Premere il tasto *Timer* (4).
 Il LED (4) s'illumina. Il timer controlla la macchina.

8.2 Confermare allarmi




Fig. 11 Conferma di avvisi ed allarmi

- 10 LED "Avviso" (giallo)
- 11 Spia di "Allarme" (rossa)
- 12 Tasto invio

In caso di allarme la macchina si spegne automaticamente. Il LED rosso "Allarme" (11) lampeggia.

L'ultima riga del display indica l'allarme in corso. Un compendio dei guasti possibili durante il funzionamento si trova in paragrafo 9.1.

A condizione che: le anomalie siano state rimosse.

► Confermare l'avviso con il tasto "Accettazione (Reset)" (12).

La spia "Allarme" (11) si spegne.

La macchina è nuovamente pronta all'uso.



Se la macchina è stata spenta tramite il tasto ARRESTO DI EMERGENZA:

 sbloccare il pulsante ARRESTO DI EMERGENZA, prima di confermare l'allarme (ruotare il pulsante nella direzione indicata dalla freccia).



8.3 Conferma avvisi




Fig. 12 Conferma di avvisi ed allarmi

- 10 LED "Avviso" (giallo)
- 11 Spia di "Allarme" (rossa)
- 12 Tasto invio

Per la segnalazione di una manutenzione o di un avviso prima di un allarme, il LED giallo "avviso" (10) comincia a lampeggiare.

L'ultima riga del display indica l'avviso.

Un compendio di possibili guasti si trova in paragrafo9.2.

A condizione che: siano stati rimossi i rischi di allarme.

Manutenzione eseguita.

► Confermare l'avviso con il tasto "Accettazione (Reset)" (12).

Il LED di "Avviso" (10) si spegne.

8.4 Visualizzare modo operativo attuale

▶ Per visualizzare il modo operativo attuale, premere 1 volta il tasto GIÙ.


Esempio spiegazione

6,1bar 80°C
marcia a vuoto
---RC-on|p1-vuoto

Contatto remoto, attivato, pressione rete p1, marcia a vuoto



I modi operativi vengono indicati con le seguenti abbreviazioni:





8.5 Adattare pressione macchina

Ulteriori spiegazioni riguardanti l'impostazione di tutti i parametri di pressione in capitolo 7.2.


8.6 Visualizzare i messaggi

Nel menu Status > Messaggi si possono visualizzare le seguenti informazioni.

- Mess. storico degli ultimi 100 eventi, es. allarmi e avvisi
- Ultimo allarme
- Ultimo avviso
- Numero di guasti attuali

Compendio di tutte le informazioni visualizzabili in un messaggio

Le informazioni contenute in un messaggio sono visualizzate in tre righi sul display. Il tipo di messaggio e la condizione del messaggio sono visualizzati mediante abbreviazioni. Esempio:



8.6.1 Selezionare nel menu Status > il sottomenu Messaggi

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Status al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare Messaggi.

3. Premere il tasto Invio.

Sul display appare Mess. storico.



Visualizzare Mess. storico

- 4. Premere il tasto Invio.
 - Il display visualizza l'ultimo messaggio. I messaggi sono visualizzati nella sequenza della loro apparizione.
- Consultare messaggi anteriori con il tasto GIÙ e tornare ai messaggi attuali con il tasto SU.
- 6. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Visualizzare l'ultimo allarme

A condizione che: menu Status > Messaggi sia stato selezionato

- 1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare ultimo allarme al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.
 - L'ultimo allarme viene visualizzato.
- 3. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Visualizzare l'ultimo avviso

A condizione che: menu Status > Messaggi sia stato selezionato

- 1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare ultimo avviso al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.
 - L'ultimo avviso viene visualizzato.
- 3. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

Visualizzare la quantità di allarmi o avvisi attivati

A condizione che: menu Status > Messaggi sia stato selezionato

- 1. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare il numero di allarmi e avvisi.
- 2. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

8.7 Visualizzare dati status, ripristinare e stampare

Nel menu Status > Statistica si possono visualizzare le seguenti informazioni:

- Sfruttamento percentuale della macchina (rapporto ore di carico/ore complessive) in / a partire di un giorno determinato.
- Pressione rete max. e min. e pressione interna max.
- Avviamenti del motore a partire da un giorno determinato e numero complessivo degli avviamenti
- Avviamenti a giorno ed a ora
- Ultima marcia a carico, ultima marcia a vuoto, ultimo arresto

I dati status possono essere visualizzati con i tasti GIÙ e SU.

Reset dei dati status (Reset)

Alcuni dati status possono essere ripristinati. Il valore indicato sarà cancellato e rilevato nuovamente a partire dal momento del reset. Essi sono:

- Sfruttamento del motore a partire da un determinato giorno
- Pressione rete max. e min. e pressione interna max.
- Avviamenti del motore a partire da un determinato giorno



8.7.1 Visualizzare lo sfruttamento della macchina e rispristinare

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare Status al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere il tasto GIÙ 1 volta.
- 4. Premere il tasto Invio.

Il display visualizza i dati status cominciando con lo sfruttamento della macchina.

Ripristinare

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Premere il tasto *GlÙ* finché non appare Reset: n al terzo rigo:
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- Con il tasto SU impostare il valore s e confermare con il tasto Invio.
 La data attuale serve come giorno di riferimento. Lo sfruttamento è rilevato a partire dal giorno di riferimento nuovo.
- 4. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



8.7.2 Visualizzare ulteriori dati status e ripristinare

1. Nel menu Status > Statistica premere il tasto GIÙ per visualizzare ulteriori dati status:

Sfruttamento a partire da un determinato giorno

Pressione rete

- max: Pressione rete max. da reset
- min.: Pressione rete min. da reset

Pressione interna

max: Pressione max. interna da reset

Avviamenti del motore

- Numero totale degli avviamenti
- Numero di avviamenti da reset

Avviam. mot./g

- Max. _ _ : Numero di avviamenti ammesso per giorno (specifico)
- Numero di avviamenti rilevato nelle ultime 24 ore

Avviam. mot. /h

- Max. _ _ : Numero di avviamenti ammesso per ora (specifico)
- Numero di avviamenti rilevato negli ultimi 60 minuti

Avviam, mot. T

Numero di avviamenti rilevato al di sotto della temperatura minima

Ultima marcia in carico

Data e ora dell'ultimo cambio da CARICO a VUOTO

Ultima marcia a vuoto

- Data e ora dell'ultimo cambio da VUOTO a CARICO

Motore off

- Data e ora dell'ultimo arresto o dell'ultimo cambio da VUOTO a standby.
- 2. Per verificare un reset seguire le indicazioni quanto sopra.
- 3. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

8.7.3 Modificare numero di avviamenti

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

Si può modificare il numero di avviamenti motore, p.e. a causa di un cambio motore.

- 1. Partendo dal menu Status > premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Avviam. motore al secondo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 3. Impostare il valore nuovo con il tasto GIÙ o il tasto SU e confermare con il tasto invio.
- 4. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



8.7.4 Trasmettere archivio eventi o dati d'impostazione a pc

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

l'interfaccia sia configurata e

una stampante sia collegata all'interfaccia standard.

A condizione che esista una stampante collegata. Il collegamento di una stampante è spiegato in capitolo7.7.

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare Comunicazione nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare dati>pc al terzo rigo.
- 4. Premere il tasto Invio.
- 5. Premere il tasto GIÙ o SU finché non appare archivio eventio dati d'impostazione al terzo rigo del display.
- 6. Premere il tasto Invio.

Il trasferimento dati inizia. Dopo il display ritorna a n. a. (non attivo).

8.8 Indicare dati analogici

Nel menu dati analogici si possono visualizzare le seguenti informazioni.

nformazione	
Press rete attuale (pN loc)	
Press rete attuale esterna (pN ext)*	
Press. interna attuale (pi)*	
Press. apertura attuale (p1o 2) SP ed SD	
Diff. pressione separatore olio (dp)*	
Temperatura di mandata gruppo vite (MGV)	
Temperatura di fine compressione prima dell'avviamento	
Velocità d'incremento della temperatura fine compressione (dT/dt)	
Temperatura di mandata*	
Velocità del variatore di frequenza	
Output analogico*	
Diff. pressione filtro aria dp*	
Temperatura acqua di raffreddamento*	
Temperatura motore*	
Diff. pressione filtro olio dp*	

^{*} a scelta o a seconda dal modello.

I dati della pressione di rete attuale possono essere visualizzati nel menu Configurazione > Impost. pres. > Press.rete.att.

Tab. 31 Dati analogici indicati



Indicare dati analogici

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Dati analogici al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

Il display indica tutti i dati analogici del compressore. (Esempio):

```
6,1bar 80°C
Pressione rete
pNloc 6.50bar
```

Pressione rete locale

- 3. Scorrere in basso con il tasto *GIÙ* per visualizzare ulteriori dati analogici.
- 4. scorrere verso su con il tasto *SU* per visualizzare dati analogici.
- 5. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

8.9 Visualizzare dati operativi

Nel menu dati operativi si possono visualizzare le seguenti informazioni.

- Ore servizio
 - Ore totali: Ore complessive della macchina
 - Carico: Ore complessive della macchine a carico
 - Motore: Ore complessive del motore (modificabile)
 - Gruppo vite: Ore complessive del gruppo vite (modificabile)
 - Sigma Control: Ore complessive del controller
 - Valvola modulatore: Tempo di funzionamento della valvola modulatore
- Frequenza di apertura della valvola modulatore
- Consumo energetico della macchina (specifico)

Visualizzare dati operativi

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare dati operativi al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare Ore servizio.

3. Premere il tasto *invio* per visualizzare le ore di servizio della macchina oppure scorrere in basso con il tasto *GIÙ* per visualizzare la frequenza di apertura della valvola modulatore e il

consumo energetico della macchina.



Modificare ore servizio

Si possono modificare le ore di servizio del motore, p.e. in seguito a un cambio motore.

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare dati operativi al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

Sul display appare Ore servizio.

- 3. Premere il tasto Invio.
- 4. Premere il tasto GIÙ finché non appare motore (oppure gruppo vite) al secondo rigo.
- 5. Premere il tasto Invio.
- 6. Impostare il valore desiderato con il tasto *GIÙ* o il tasto *SU* e confermare con il tasto *invi*o.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

8.10 MICROMASTER:

visualizzazione parametri/messaggi sul display del variatore di frequenza

A condizione che: Livello password 4

la macchina sia disattivata (tasto OFF)

Il variatore di frequenza viene scollegato insieme alla macchina. Non è più possibile visualizzare i parametri o i messaggi del variatore di frequenza.

Con la funzione MODO DI SERVIZIO si alimenta il variatore di frequenza. È possibile leggere i messaggi o i parametri del variatore di frequenza senza tuttavia avviare la macchina.



La macchina non può essere avviata finché è attivato il MODO DI SERVIZIO.

Attivare il MODO DI SERVIZIO:

- 1. Selezionare nel menu Componenti > Motore > Unità potenza.
- 2. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare * SFC USS MM. nella terza riga del display.
- 3. Premere il tasto Invio.

Sul display appare MODO DI SERVIZIO e K1M off.

- 4. Premere il tasto Invio.
- 5. Con il tasto SU o GIÙ portare su on il valore di K1M.

Appare l'avviso FC MM SERVICE ed il variatore di frequenza viene alimentato.

Disattivare il MODO DI SERVIZIO:

- 1. Portare K1M su off o
- 2. premere il tasto ARRESTO di EMERGENZA.



8.11 Resettare i contatori di manutenzione

I contatori di manutenzione registrano le ore di funzionamento intercorse tra le singole manutenzioni. Il tempo residuo può essere resettato per ogni contaore di servizio.

Il controller registra gli intervalli di manutenzione per i seguenti componenti:

- Filtro olio e separatore
- Cambio olio
- Filtro aria
- Cambio cinghia (Sost. cing/giu) e tens. cinghie (Manut. cing/giu)
- Cambio giunto (Sost. cing/giu) e Manut. giunto (Manut cing/giu)
- Sost cusc. e Manut. cusc.mot.
- Impianto elettrico

Compendio

Per resettare un contatore di manutenzione seguire le seguenti instruzioni:

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Selezionare menu Manutenzione > Contatore di manutenzione
- Resettare i contatori di manutenzione

A condizione che: la manutenzione sia stata eseguita,

l'avviso di manutenzione sia stato confermato;

Password livello 4 sia attivato.

Selezionare menu Manutenzione > Contatore di manutenzione

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *GIÙ* diverse volte finché non appare il menu Manutenzione nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.

Appare il display del contatore di manutenzione.

```
6,1bar 80°C

Filtro olio Denominazione contatore di manutenzione
6000h | 0150h < Intervallo prestabilito | tempo rimanente
Reset: n
```

 Premere tante volte il tasto SU o il tasto GIÙ finché non è visualizzata la componete revisionata al secondo rigo del display.

Resettare i contatori di manutenzione

- 4. Premere il tasto GIÙ.
- 5. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 6. Con il tasto *SU* impostare il valore si e confermare con il tasto *Invio*.
 - Il tempo residuo cambia al valore impostato prestabilito dell'intervallo di manutenzione, l'indicazione reset passa da s a n.
- 7. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



8.12 Impostazione dell'intervallo di manutenzione

Compendio

Per modificare un intervallo di manutenzione, seguire se seguenti istruzioni:

- Se non attivato, inserire password livello 4
- Selezionare menu Manutenzione > Contatore di manutenzione
- Modificare intervallo di manutenzione

A condizione che: Password livello 4 sia attivato,

Selezionare menu Manutenzione > Contatore di manutenzione

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare il menu Manutenzione nel terzo rigo.
- 2. Premere il tasto Invio.
- 3. Appare il display del contatore di manutenzione.

```
6,1bar 80°C

Filtro olio Denominazione contatore di manutenzione
6000h | 0150h < Intervallo prestabilito | tempo rimanente

Reset: n
```

4. Premere tante volte il tasto *SU* o il tasto *GIÙ* finché non è visualizzata la componete revisionata al secondo rigo del display.

Modificare intervallo di manutenzione

- 5. Premere il tasto Invio.
 - Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).
- Premere brevemente il tasto SU o GIÙ per modificare l'intervallo per ore.
 oppure Tenere premuto il
 tasto SU o GIÙ per modificare l'intervallo di rispettivamente 10, 100 o 1000 ore.
- 7. Memorizzare l'intervallo adattato con il tasto invio.
- 8. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.

8.13 Confermare messaggio manutenzione annuale

Il messaggio manutenzione annuale serve per ricordare i lavori di manutenzione e non dipende quindi dalle ore totali della macchina.

Il controller memorizza la data attuale ("timbro data") per 100 ore dopo la messa in funzione della macchina. Se fino alla stessa data dell'anno seguente non avviene nessuna manutenzione o nessuno dei contatori di manutenzione viene ripristinato, il messaggio "manutenzione annuale" appare.

- Filtro olio
- Separatore olio
- Cambio olio
- Filtro aria
- Per confermare il messaggio, seguire le istruzioni in capitolo8.11.
 Il controller memorizza la data attuale e con questo fa partire l'intervallo seguente.



8.14 Controllo della valvola di sicurezza



Il check può essere eseguito esclusivamente da

- personale specificamente addestrato all'uso di questa macchina e sotto la supervisione di un tecnico specializzato;
- personale specializzato;
- addetto di manutenzione autorizzato KAESER.

Compendio

- Preparare test
- Eseguire test
- Terminare la prova correttamente.



Attivando il modo di controllo "Valvola di sicurezza" si inibisce il monitoraggio della pressione interna ("Prot. scarico") e la regolazione della pressione di rete.



L'aria compressa può provocare lesioni!

Seguire scupolosamente le indicazioni seguenti.

Preparare test

- 1. Leggere e annotare la pressione di apertura della valvola di sicurezza sulla targhetta della macchina.
- 2. Premere il tasto OFF per spegnere la macchina.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione verso la rete di distribuzione di pressione della macchina.
- 4. Attivare il livello 4 del controller (vedasi paragrafo 7.1.3).
- 5. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Test unità al terzo rigo del display.
- 6. Premere il tasto Invio.

Nel display appare Prova ISPESL.

7. Premere il tasto Invio.

6,1bar 80°C
Prova ISPESL
valvola sic.: n <
pRV: 16:00:00 bar

Pressione di apertura della valvola di sicurezza (esempio)

8. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).



Eseguire test

9. Con il tasto *SU* impostare il valore s e confermare con il tasto *Invio*.

Il modo di prova della "valvola di sicurezza" è attivato. Il monitoraggio della pressione interna e della pressione di rete è disattivato!

10. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta per visualizzare la pressione interna:

6,1bar 80°C
valvola sic.: s

pRV: 16:00:00 bar Pressione di apertura della valvola di sicurezza
pi : 02:50:00 bar Pressione interna attuale

11. Premere il tasto ON e tenere premuto.

La macchina passa a operazione a pieno carico e la pressione interna pi della macchina sale.

- 12. Monitorare nel display l'aumento di pressione durante la prova.
- 13. Se la pressione interna pi sale del 10 % oltre la pressione di apertura della valvola, fermare la macchina con il tasto *OFF* e cambiare la valvola di sicurezza.



Evitare olio nebulizzato:

Rilasciare immediatamente il tasto ON quando si apre la valvola di sicurezza per limitare la creazione di olio nebulizzato.



Se sul display appare l'allarme **pRV^**, la valvola di sicurezza è difettosa. La pressione interna ammessa è stata superata di 2 bar.

Fare sostituire la valvola di sicurezza urgentemente da un Servizio di Assistenza autorizzato KAESER.

Terminare la prova correttamente.

- 14. Premere il tasto GIÙ 1 volta.
- 15. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

- 16. Con il tasto *GIÙ* impostare il valore n e confermare con il tasto *invio*.Il modo di prova "valvola di sicurezza" è stato disattivato e la prova è terminata.
- 17. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.
- 18. Chiudere il rubinetto d'intercettazione.

La macchina è pronta all'uso.



8.15 Controllare la sonda termica e l'arresto per temperatura eccessiva



Il check può essere eseguito esclusivamente da

- personale specificamente addestrato all'uso di questa macchina e sotto la supervisione di un tecnico specializzato;
- personale specializzato;
- un Centro di Assistenza KAESER autorizzato.

La macchina si deve disattivare al raggiungimento di una temperatura di fine compressione massima di 110 $^{\circ}$ C. Per il test di questa funzione viene simulato una temperatura maggiore. Prima bisogna individuare un valore offset e inserirlo.

Nel modo di controllo si aggiunge questo valore offset alla temperatura reale di funzionamento per portare la macchina all'arresto anticipato.

Compendio

- Individuare offset e impostarlo
- Fermare macchina e lasciare raffreddare brevemente
- Eseguire test
- Terminare la prova correttamente.

Individuare offset

 Leggere la temperatura di fine compressione a pieno carico (temperatura normale di funzionamento)

```
(primo rigo del display, p. e.: 80 °C)
```

- 2. Offset = 110 °C temperatura di fine compressione rilevata (Offset nell'esempio = 30 °C)
- 3. Spegnere la macchina con il tasto OFF.
- 4. Controllare il primo rigo del display ed attendere finché la temperatura di fine compressione non sia scesa di almeno ca. 5 ° C.

Impostare offset

- 5. Attivare il livello 4 del controller (vedasi paragrafo 7.1.3).
- 6. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* tante volte finché non appare Test unità al terzo rigo del display.
- 7. Premere il tasto Invio.

Nel display appare Prova ISPESL.

8. Premere il tasto GIÙ finché non appare il seguente messaggio:

```
6,1bar 80°C

MGV allarme: n

Offset: 40 °C<

Offset impostato (esempio)

MGV ^: 0 °C
```

9. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

10. Selezionare l'offset calcolato con il tasto $GI\dot{U}$ o il tasto SU e confermare con il tasto *invi*o.



Eseguire test

A condizione: che la macchina sia raffreddata di almeno ca. 5 °C

- 11. Premere il tasto SU1 volta, per visualizzare allarme MGV: n al terzo rigo:
- 12. Premere il tasto Invio.

Sul display appare un cursore reverse (con visualizzazione in negativo).

13. Con il tasto *SU* impostare il valore s e confermare con il tasto *Invi*o.

Il modo di controllo della "chiusura valvola di sicurezza" è attivato.

14. Premere il tasto *GIÙ* 1 volta per visualizzare la temperatura di funzionamento + offset:

6,1bar 73°C Temperatura di funzionamento decrementata (73°C)
MGV allarme: s Arresto eccesso temperatura

Offset: 30°C< Offset impostato (esempio)

MGV ^ : 103°C Temperatura di funzionamento + offset

15. Premere il tasto *ON* per portare la macchina a pieno carico.

La macchina passa a pieno carico, la temperatura di fine compressione sale nuovamente a temperatura di funzionamento.

Non appena si raggiunge il valore MGV di 110 °C la macchina si ferma ed un allarme è visualizzato.



Se la macchina non si spegne:

▶ Sospendere il test e contattare urgentemente un Centro di Assistenza autorizzato KAESER.

Terminare la prova correttamente.

- 16. Premere il tasto Invio.
- 17. Impostare nuovamente offset a 40° C e confermare con il tasto *invio*.
- 18. Disattivare nuovamente il modo allarme temperatura: Premere il tasto *SU* 1 volta, per visualizzare allarme MGV: s al terzo rigo:
- 19. Premere il tasto Invio.
- 20. Con il tasto *SU* impostare il valore n e confermare con il tasto *invio*.

Il modo di prova "arresto per sovratemperatura" è stato disattivato e la prova è terminata.

21. Per passare nuovamente al menu principale, premere ripetutamente il tasto esc.



8.16 Individuare Tipo controllo ottimale

A seconda delle condizioni di funzionamento un Tipo controllo (DUAL, VARIO o QUADRO) determinato può portare allo sfruttamento migliore della macchina (rapporto tra ore carico a ore complessive).

- 1. Inserire password livello 4
- 2. Ripristinare il valore "Sfruttamento da" nel menu Statistica. (vedere capitolo 8.7)
- 3. Selezionare Tipo controllo nel menu "Configurazione". (vedere capitolo 7.4)
- 4. Operare la macchina durante un periodo maggiore (ca. 1 mese o di più).
- 5. Annotare il valore "sfruttamento da" e poi ripristinare nuovamente.
- 6. Selezionare un altro tipo controllo.
- 7. Paragonare sfruttamento in periodo identico.
- 8. Ripetere la procedura con il terzo tipo controllo.
- 9. Selezionare tipo controllo con lo sfruttamento maggiore.



9 Individuazione e rimozione delle anomalie

KAESER Service

Adottare solo le misure descritte in questo manuale di servizio! Se nonostante le misure proposte l'anomalia persiste: informare un Centro di Assistenza KAESER.



I messaggi validi per la vostra macchina dipendono dall'equipaggiamento specifico della macchina.

Esistono tre tipi di anomalie:

Descrizione	Riconoscibile da	vedesi
Allarme (con arresto automatico)	II LED rosso lampeggia	9.1
Avviso (senza disattivazione)	II LED giallo lampeg- gia	9.2
Altre anomalie	nessuna indicazione	9.3

9.1 Allarme segnalato dal controller (macchina spenta, LED rosso lampeggiante)

Messaggio	Causa possibile	Rimedio
Acqua raffr. min	Pressione dell'acqua di raf- freddamento troppo bassa.	Controllare l'approvvigionamento d'acqua.
		Valvola parzializzatrice acqua di raffreddamento: Controllare l'impostazione.
Al 3/Al 4 Errore	La linea tra l'input analogico ed il sensore è interrotta.	Controllare la linea ed il collegamento del sensore.
	Connessione a massa.	
Al 7/Al 8 Error	La linea tra l'input analogico ed il sensore è interrotta.	Controllare la linea ed il collegamento del sensore.
	Connessione a massa.	
Bus Controller	Collegamento bus via inter- faccia Profibus-DP	Controllare la linea e le impostazioni.
Cella alta tens.	Anomalia della cella ad alta tensione.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
Cusc. motore	Surriscaldamento dei cuscinetti del motore del compressore.	Lubrificare i cuscinetti me- diante il dispositivo di in- grassaggio.
Contropressione	Contropressione nel sepa- ratore olio per mancata de- pressurizzazione.	Controllare la linea di de- pressurizzazione.
Contr. tensione	Guasto nella rete di alimentazione elettrica.	Far controllare l'alimenta- zione elettrica.
Cortocircuito Al 1/Al 2	La linea tra l'input analogico ed il sensore è in cortocircuito.	Controllare la linea ed il collegamento del sensore.
Cortocircuito Al 5/Al 6	La linea tra l'input analogico ed il sensore è in cortocir- cuito.	Controllare la linea ed il collegamento del sensore.



Messaggio	Causa possibile	Rimedio
DO 0.6/DO 0.7	Cortocircuito nella linea tra l'output DO 0.6 / DO 0.7 ed un'utenza.	Controllare la linea ed il collegamento.
DO 1,6/DO 1,7	Cortocircuito nella linea tra l'output DO 1,6 / DO 1,7 ed un'utenza.	Controllare la linea ed il collegamento.
EF T↑	La temperatura nell'essiccatore frigorifero è troppo alta.	Pulire il condensatore del refrigerante.
		Provvedere ad un'ade- guata- ventilazione.
		Installare una ventola per l'espulsione dell'aria.
		Pulizia del radiatore
EFT↓	La temperatura nell'essicca- tore frigorifero è troppo bassa.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
EF p 1	Il pressostato di sovrap- pressione del compressore	Provvedere ad un'adeguata- ventilazione.
	del refrigerante è scattato.	Pulire il condensatore del refrigerante.
		Pulire il radiatore.
Filtro aria dp↑	Filtro aria intasato.	Pulizia o sostituzione della cartuccia filtro aria.
MAC ‡	Temperatura di mandata aria compressa troppo bassa.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
MAC 1	Temperatura di mandata aria compressa troppo alta.	Controllare il motore della ventola.
		Pulire il radiatore.
		Controllare il livello d'olio.
Messaggio est.0	Specificità del cliente: nessuna	
Manageria ant 5	liessulia	
Messaggio est.5	Superata la may tempera-	Provvedere ad un'ade-
MGV‡	Superata la max. tempera- tura dell'aria all'uscita dal	guata- ventilazione.
	blocco compressore (MGV).	Osservare la temperatura ambiente consentita.
		Pulire il radiatore.
		L'uscita dell'aria di raffred- damento della macchina è troppo vicina alla parete.
		Controllare il livello d'olio.
mento della temperatura dell'aria all'uscita dal blocco	dell'aria all'uscita dal blocco	Controllare il blocco com- pressore e le linee che con- ducono al blocco.
	compressore (MGV).	Controllare il livello d'olio.
		Controllare il circuito dell'olio.



Messaggio	Causa possibile	Rimedio
Modello	Non è chiaro il modello di macchina.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
Motore I‡	Arresto per sovraccarico del motore del compressore.	Sostituire la cartuccia separatrice olio.
		Controllare la valvola di non ritorno -e minima pressione.
		Individuare la causa.
Motore T↑	Il motore del compressore è surriscaldato.	Provvedere ad un'adeguata- ventilazione.
		Installare una ventola per l'espulsione dell'aria.
		Pulire il motore.
no aumento pres.	La macchina non genera aria compressa.	Controllare la tenuta della macchina.
	La pressione di lavoro resta per un arco di tempo impo-	Controllare il giunto / le cinghie di trasmissione.
	stato al di sotto di 3,5 bar.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
Olio p ↓	Non passare a CARICO finché non è stata raggiunta	Controllare il circuito dell'olio.
	la pressione minima dell'olio.	Controllare il pressostato, la linea ed il collegamento.
pRV ↑	Superata la pressione di apertura della valvola di si- curezza posta sul separa- tore.	Sostituire la valvola di sicu- rezza.
Porte accesso	Portelli di manutenzione aperti con la macchina in moto.	Chiudere i portelli.
Pressostato-neutro	Specificità del cliente: nessuna	
Prot. scarico	Superata la pressione di apertura della valvola di si-	Sostituire la cartuccia separatrice olio.
	curezza posta sul separa- tore.	Aprire il rubinetto della linea di depressurizzazione.
Relè rete on?	Nonostante il comando ON-il relè non stabilisce il contatto.	Controllare relè e cablaggio.
Relè rete off?	Nonostante il comando OFF-il relè non interrompe il contatto.	Controllare relè e cablaggio.
Rottura cinghia	Le cinghie si sono rotte con la macchina in moto.	Sostituire le cinghie.
Scar. condensa	Anomalie nello scarico della condensa.	Controllare lo scarico della condensa.
Senso rotazione	Il motore ruota nella dire- zione sbagliata	Invertire i cavi di alimenta- zione L1 ed L2
Separatore dp ↑	Cartuccia separatrice olio intasata.	Sostituire la cartuccia separatrice olio.



Messaggio	Causa possibile	Rimedio
Separatore T ↑	Superata la temperatura dell'aria compressa all'uscita del separatore olio.	Controllare la linea del sensore di temperatura.
SFC	Il variatore di frequenza è disturbato.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
SIGMA CONTROL T↑	Superata la temperatura max. consentita nel	Provvedere ad un'adeguata- ventilazione.
	SIGMA CONTROL.	Osservare la temperatura ambiente consentita.
		Controllare la ventola (sostanze filtranti) del quadro elettrico.
Softstart	Guasto del dispositivo di avviamento statico.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
Start [‡]	La temperatura dell'aria all'uscita dal blocco com- pressore- (MGV) è troppo bassa. Temperatura am- biente inferiore a + 3° C.	Riscaldare la sala mac- chine.
Stop Emergenza	Il pulsante ARRESTO DI- EMERGENZA- è azionato.	Sbloccare il pulsante.
Tensione di alimentazione ‡	Seconda caduta della rete di alimentazione.	Controllare il voltaggio di ali- mentazione.
		Controllare l'interruttore a porta.
Termostato-neutro	Specificità del cliente: nessuna	
Ventola M2 I ↑	Arresto per sovraccarico del	Individuare la causa.
	motore della prima ventola.	Ripristinare il relè termico di protezione.
Ventola M3 I ↑	Arresto per sovraccarico del	Individuare la causa.
motore della s tola.	motore della seconda ventola.	Ripristinare il relè termico di protezione.
Ventola M4 I [↑]	Arresto per sovraccarico del	Individuare la causa.
motore della	motore della terza ventola.	Ripristinare il relè termico di protezione.

Tab. 32 Allarmi e rimedi



9.2 Avviso segnalato dal controller (il LED giallo lampeggia)

Messaggio	Causa possibile	Rimedio
Allarme Bus	Collegamento bus via inter- faccia Profibus-DP-è inter- rotto.	Controllare le linee ed i contatti Bus.
Avviam. mot. /h ↑	Superato negli ultimi 60 mi- nuti il numero consentito di	Allungare il tempo di marcia a vuoto.
	partenze del motore.	Ampliare il serbatoio d'aria compressa.
		Ampliare la sezione dei tubi tra la macchina e il serbatoio.
Avviam. mot./g ↑	Superato nelle ultime 24 ore il numero consentito di par-	Allungare il tempo di marcia a vuoto.
	tenze del motore.	Ampliare il serbatoio d'aria compressa.
		Ampliare la sezione dei tubi tra la macchina e il serbatoio.
Batteria tampone	Si è scaricata la batteria per il salvataggio dei dati.	Cambiare la batteria
Cambio olio h ‡	Trascorso l'intervallo di ma- nutenzione per il cambio d'olio.	Cambiare l'olio di raffredda- mento.
Compon. ele. h ↑	Le ore di servizio per il con- trollo dell'installazione elet- trica e dei relativi compo- nenti sono trascorse.	Reset del contaore di manutenzione.
Controllo output!	Attivata la funzione test "Controllo output".	Terminare il modo Controllo output.
error: FEPROM	Errore di memoria interno al controller.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
error: RS 485	errore di configurazione o di trasmissione.	Controllare la linea di colle- gamento/la configurazione dell'interfaccia tra i due con- troller.
		Controllare la schermatura e la lunghezza max. dei cavi.
		1 Master ed 1 Slave configurati.
FC rete	Calo di alimentazione al variatore di frequenza.	Controllare la rete di alimentazione.
Filtro aria dp ↑	La pressione differenziale della cartuccia filtro aria è aumentata.	Pulire/sostituire la cartuccia filtro aria.
	Cartuccia filtro aria intasata.	
Filtro aria h↑	Trascorso l'intervallo di ma- nutenzione per il controllo della cartuccia filtro aria.	Pulire/sostituire la cartuccia filtro aria.
Filtro olio dp ↑	Il filtro olio è intasato.	Sostituire il filtro olio.



Messaggio	Causa possibile	Rimedio
Filtro olio h↑	Trascorso l'intervallo di ma- nutenzione per il controllo del filtro olio.	Sostituire il filtro olio.
Isp.cing/giu.h ↑	Trascorso l'intervallo di ma- nutenzione per il controllo giunto/tensione cinghie.	Eseguire un controllo visivo e ritensionare le cinghie.
Livello olio ↓	Livello olio di raffredda- mento troppo basso.	rabboccare l'olio di raffred- damento.
MAC Temperatura ↓	Avvertenza: Bassa temperatura di mandata.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
MAC-Temperatura ↑	Avvertenza: Temperatura di mandata troppo alta.	Pulire il radiatore. Controllare il livello d'olio.
Manut. annuale	Per un anno non sono stati resettati i contatori di manutenzione.	Eseguire la manutenzione necessaria e resettare uno dei seguenti contatori: filtro olio, separatore olio, cambio olio o filtro aria.
Manut. cusc. h ‡	Trascorso l'intervallo di ma- nutenzione per il reingras- saggio dei cuscinetti del motore.	Ingrassare i cuscinetti del motore.
Messaggio est. 0	Specificità del cliente:	
	nessuna	
Messaggio est. 5	Latana antina manaisa di	Danier de la colonia de la col
MGV ↑	La temperatura massima di mandata del gruppo vite è	Provvedere ad una ade- guata ventilazione
	presto raggiunta.	Pulire il radiatore.
		L'uscita dell'aria di raffred- damento della macchina è troppo vicina ad una parete. Controllare il livello d'olio.
		Sostituire la cartuccia del filtro olio.
Motore T↑	Motore del compressore molto caldo.	Provvedere ad un'ade- guata- ventilazione.
		Installare una ventola per l'espulsione dell'aria.
		Pulire il motore.
no aumento pres.	La macchina non riesce a generare pressione.	Controllare che la macchina non abbia perdite.
		Confrontare l'indicazione della pressione interna nel menu 'Dati analogici' con il valore indicato dal mano- metro del separatore olio.



Messaggio	Causa possibile	Rimedio
Oil carry over †	Avvertenza: L'oil carry over per aria pura sarà presto raggiunto	Controllare la linea di recu- pero olio nel separatore olio.
		Controllare il filtro a rete nella linea di recupero olio.
		Controllare il trattamento a monte del punto di misurazione.
Oil carry over ‡	Superato l'oil carry over per aria pura.	Controllare la linea di recu- pero olio nel separatore olio.
		Controllare il filtro a rete nella linea di recupero olio.
		Controllare il trattamento a monte del punto di misurazione.
Olio T↓	Temperatura dell'olio di raf- freddamento troppo bassa.	Alzare la temperatura ambiente.
		Controllare il circuito d'olio di raffreddamento.
		Controllare il sensore di temperatura, la linea ed il collegamento.
Porte accesso	Portelli di manutenzione aperti con la macchina ferma.	Chiudere i portelli di manutenzione.
Problema modem	SIGMA CONTROL non rico- nosce il modem.	Controllare il collegamento tra il SIGMA CONTROL ed il modem.
Pressione di rete ↓	La pressione di rete è scesa sotto il valore "Pr.rete	Controllare il fabbisogno d'aria compressa.
	bassa". Eccessivo prelievo d'aria	Controllare la linea ed il collegamento del sensore.
	compressa.	Controllare l'impostazione del valore "Pr.rete bassa".
Pressione di rete † (solo unità per vuoto)	La pressione di rete ha su- perato il valore "Pr.rete	Controllare che la macchina non abbia perdite.
	alta".	Controllare l'impostazione del valore "Pr.rete alta".
		Controllare se la macchina funziona a CARICO.
Pressostato-neutro	Specificità del cliente: nessuna	
Prot. scarico	Avvertenza: Quasi raggiunta la pres-	Sostituire la cartuccia separatrice olio.
	sione di apertura della val- vola di sicurezza.	Aprire il rubinetto della linea di depressurizzazione.
RAM	Memoria operativa interna difettosa.	Chiamare il Centro di Assistenza KAESER.
Scar. condensa	Anomalie nello scarico della condensa.	Controllare lo scaricatore di condensa e le linee.



Messaggio	Causa possibile	Rimedio
Segn. carico ext?	Segnale carico esterno non definito: Superata la già elevata pressione di apertura. Il control carico esterno non è passato nella marcia a vuoto.	Controllare le impostazioni del sistema di controllo esterno. Non sottovalutare il calo di pressione di filtri ed essicca- tore.
Separatore dp ↑	Cartuccia separatrice olio intasata.	Sostituire la cartuccia separatrice olio.
Separatore h ‡	Trascorso l'intervallo di ma- nutenzione per il controllo della cartuccia separatrice olio.	Sostituire la cartuccia separatrice olio.
Sost.cusc.mot. h 1	Trascorso l'intervallo di ma- nutenzione per la sostitu- zione dei cuscinetti del mo- tore.	Far sostituire i cuscinetti del motore da un Servizio di As- sistenza autorizzato KAESER.
Sost.cing/giu.h ↑	Cinte / giunto usurati.	Sostituzione cinte / giunto.
Tensione di alimentazione ↓	Prima caduta rete di alimentazione:- la macchina è stata riavviata automaticamente.	Controllare il voltaggio di ali- mentazione. Controllare l'interruttore a porta.
Termostato-neutro	Specificità del cliente: nessuna	

Tab. 33 Avvisi e rimedi

9.3 Altre anomalie

Allarme	Causa possibile	Rimedio
Il relè di protezione sovrac- carico motore del compres- sore entra in azione.	Il relè termico di protezione è difettoso o impostato male.	Controllare l'impostazione.
	Cartuccia separatrice olio intasata.	Controllare la pressione dif- ferenziale nella cartuccia se- paratrice olio.
		Se necessario sostituire la cartuccia separatrice olio.
	Il sistema non depressurizza.	Aprire il rubinetto della linea di depressurizzazione.
	Difetto del motore: cusci- netti danneggiati o avvolgi- menti in corto circuito.	
	Blocco compressore difettoso.	



Allarme	Causa possibile	Rimedio
La macchina è in moto ma non genera aria compressa.	La valvola di aspirazione non si apre o solo parzial- mente.	
	La valvola di depressurizza- zione non si chiude.	
	Perdite di pressione nel sistema.	Controllare la tenuta di linee e giunzioni, e stringere i col- legamenti allentati.
	La richiesta d'aria supera la portata della macchina.	Controllare che non vi siano fughe nella rete di distribuzione.
		Disattivare l'utenza.
	Innesto rapido/ tubo flessi- bile nel rubinetto rapido del serbatoio separatore.	Rimuovere l'innesto rapido / il tubo flessibile.
Fuoriuscita d'olio dal filtro aria.	Il livello d'olio nel serbatoio separatore è eccessivo.	Scaricare l'olio fino a raggiungere il giusto livello.
	Valvola di aspirazione difettosa.	
La macchina commuta per più di 2 volte al minuto da	Il volume del serbatoio è troppo piccolo.	
CARICO a VUOTO.	Flusso limitato alla rete di distribuzione.	Allargare il diametro della li- nea d'aria compressa.
		Controllare i filtri.
		Differenziale di pressione troppo piccolo (es. p1 SD)
Olio di raffreddamento nella macchina.	Innesto rapido/ tubo flessi- bile nel rubinetto rapido del serbatoio separatore.	Rimuovere l'innesto rapido / il tubo flessibile.
	Il radiatore olio ha delle perdite.	
	Perdite dai manicotti.	Stringere i raccordi a vite.
		Sostituire le guarnizioni.
Eccessivo consumo d'olio	Olio non adatto	Adoperare oli di raffredda- mentoSIGMA FLUID.
	La cartuccia separatrice olio è rotta.	Sostituire la cartuccia separatrice olio.
	Il livello d'olio nel serbatoio separatore è eccessivo.	Scaricare l'olio fino a rag- giungere il giusto livello.
	Linea di recupero olio inta- sata.	Controllare il filtro a rete e la linea di recupero olio.

Tab. 34 Ulteriori anomalie e rimedi



10 Manutenzione



I lavori di manutenzione e su apparecchiature elettriche sono consentiti esclusivamente a

- personale specificamente addestrato all'uso di questa macchina/ controller e sotto la supervisione di un tecnico specializzato;
- da personale specializzato;
- addetto di manutenzione autorizzato KAESER.

10.1 Check del controller

10.1.1 Status degli input e output binari

Gli input e output binari del controller possono essere visualizzati nella maniera seguente:

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Test unità al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.

Visualizzare input

- 3. Premere tante volte il tasto GIÙ finché non appare DI test al terzo rigo.
- 4. Premere il tasto enter.

Lo status degli input è visualizzato.

Visualizzare output

- 5. Nel menuTest unità premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare DO test al terzo rigo.
- 6. Premere il tasto enter.

Lo status degli output è visualizzato.

- 7. Visualizzare lo status di altri indirizzi output con il tasto GIÙ.
- 8. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.





10.1.2 Esaminare LED del controller

Esaminare i LED del controller quanto segue:

A condizione che: Password livello 4 sia attivato.

- 1. Partendo dal menu base premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Test unità al terzo rigo.
- 2. Premere il tasto enter.
- 3. Premere tante volte il tasto *GIÙ* finché non appare Test spie al terzo rigo.
- 4. Premere il tasto enter.
 - Sul display appare un cursore lampeggiante.
- Con il tasto SU impostare il valore s e confermare con il tasto invio.
 Il test spie è attivo. Tutti i LED cominciano a lampeggiare. Dopo 10 secondi il test finisce automaticamente.
- 6. Se non tutti i LED lampeggiano, contattare un Centro di Assistenza KAESER.
- 7. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto *esc* diverse volte.

Parti di ricambio materiali di consumo, assistenza

11 Parti di ricambio, materiali di consumo, assistenza

11.1 Targhetta d'identificazione

Per qualsiasi richiesta relativa al prodotto, nonché per le ordinazioni dei ricambi, si raccomanda di indicare sempre i dati riportati sulla targhetta d'identificazione.

11.2 Contratto di manutenzione

Stipulate un contratto di manutenzione con un Centro di Assistenza autorizzato KAESER.

Ciò garantirà massima affidabilità e sicurezza operativa al Vs. approvvigionamento d'aria compressa.

11.3 Centri di Assistenza

Gli indirizzi di tutte le rappresentanze KAESER a livello internazionale sono riportati alla fine di questo manuale.

11.4 Visualizzare versione, modello, codice materiale e numero di serie

- 1. Partendo dal menu base premere il tasto *SU* diverse volte finché non appare Configurazione nel terzo rigo del display.
- 2. Premere il tasto invio.

```
6.1bar 80°C

Generalità

Impost. pres. <

Tipo controllo
```

- 3. Premere il tasto SU e selezionare con il tasto invio il menu Generalità.
- 4. Premere il tasto $Gl\dot{U}$ per visualizzare la seguente informazione:

5. Per informazioni riguardanti la hardware e software premere il tasto *SU* e selezionare con il tasto *invi*o Versione N°.

6.1bar	80°C	
Sistema	2.56	Versione sistema
Software	72.15	Versione software
Hardware	0.6	Versione hardware

6. Per passare nuovamente al menu base premere il tasto esc diverse volte.



Fermata, stoccaggio, movimentazione

12 Fermata, stoccaggio, movimentazione

Vedesi Manuale della macchina.





13 Appendice



Menu base	Livello menu 1	Livello menu 2	Livello menu 3
	Lingua		
	Comunicazione	RS232:	
		RS485	
		Profibus	
		SMS	
	Test unità	Prova ISPESL	Valvola sic.
			MGV allarme
		bin. Input	
		bin. Output	
		Test spie	
	Componenti	Motore	
	'	Booster	
		Riempimento rete	
		SAC temperatura	
	Configurazione	Generalità	
	3	Impost. pres.	Sensore della pres-
			sione
			Compressore
			Unità a vite per
			vuoto
			Press.rete.att
		Impost. pres.	Control carico
		Tipo controllo	Dual/Quadro/Vario
		Avviam. compres-	Compressore ON
		sore	Compressore OFF
		Conferma	Conferma remoto
		I/O periferici	Funzione DO
			Mostra quantità
			Mess. est.
			Scambio
		Timer	
	Timer	tasto timer:	
		Timer	
	Password		
Menu base			
	Status	Messaggi	
		Statistica	
		stampante	
	Dati analogici	Tutti i dati analo- gici	
	Dati operativi	tutti i dati operativi	
	Manutenzione	Contatore di manu- tenzione	

•	Aprire: Compendio	menu		